

arnica™

Çaydanlık
Çay Seti



Kullanma Kılavuzu

KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A.Emniyet Kuralları
- B.Cihazın Tanıtımı
- C.Teknik Özellikler
- D.Kullanım
- E.Temizlik ve Bakım

A.EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce, cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın, kettle ve demlik kısımlarını daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyleri sıcak olabilir.
- Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı dışındaki yerlerine dokunmayınız.

- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı (tepsi) ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayınız.
- Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.
- Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Su kaynarken cihazınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Cihazınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.
- Cihazınıza MAX. işaretinden daha fazla, MIN. İşaretinde daha az su doldurmayınız.
- Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınız çalıştırmayınız.
- Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız sadece çay yapmak ve su ısıtmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
 - Kullandıktan sonra,
 - Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 - Temizleme işleminden önce,
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için, en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DIKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

UYARI

- Cihazınızda (Kettle), su olmadan veya su minimum sınırından az iken açma/kapama düğmesi açılmamalıdır. Yani cihazınız bu durumlarda çalıştırılmamalıdır.
- Cihazınız (Kettle), içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA kapatılmamalıdır.

UYARI: Cihazları içi sıcak su ve çay doluyken, tepsiyle birlikte taşımaktan kaçınınız. Bu her zaman yanma tehlikesi oluşturabilir. Bu cihaz kesinlikle bu talimatlara uygun bir şekilde kullanılmalıdır, aksi takdirde bu talimatlara uyulmadan kullanılan ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve sorunlarda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)

1. Tepsi (Enerji iletim tabanı)

- 1a. Isı koruma levhası için açma/kapama düğmesi
- 1b. Isı koruma levhası kontrol lambası
- 1c. Kablosuz kettel için merkezi bağlantı
- 1d. Ayrılabilir kablo

2. Demlik

- 2a. Kapak
- 2b. Tutma yeri
- 2c. Demlik sepeti

3. Kettle

- 3a. Kilitli kapak
- 3b. Açma/Kapama düğmesi
- 3c. Su seviye göstergesi
- 3d. Su filtreli dökme yeri
- 3e. Kettle hazne kapağı açma düğmesi
- 3f. Kettle taşıma tutamağı
- 3g. Sürekli kaynatma düğmesi



C.TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	:ARNICA
Modeli	:Çaydanlık
Gerilimi	:220-240V
Frekansı	:50Hz.
Gücü	:1850-2200W
Kapasite	:1,8 lt.

D.KULLANIM

Demliđi Ön Isıtma

- Tepsinin kablosunu önce cihaza, sonra da prize takınız.
- Isıtma levhası (tepsi) sağ yanındaki düğmeye ısıtma levhasının çalışması için basınız. (Bu işlemden sonra kontrol lambası yanmaya başlar.)
- Kapađını çıkartınız ve demlik sepetini çıkartmak için kancadan kurtarınız.
- Demliđi ısınması için ısıtma levhasının üzerine koyunuz: bu çayınızın hazırlama işlemi sırasında “şoka uğramasını” engeller.

Çayın Lezzetini Yükseltme

- Kettle’ın içine az miktarda su koyunuz, kapađını kapatınız ve merkez bağlantının üzerine koyunuz. Açma kapama düğmesine basınız.
- İstediđiniz miktarda çayı, sepetin içine koyunuz ve sepeti, demliđin içine yerleştiriniz.
- Su kaynadıđı zaman, çayı bununla ısıtınız ve çözülmeye bırakmak için demliđi kapatınız.

Çayı Demlemek İçin

- Kettle’ı maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde, su ile doldurunuz ve yukarıda anlatıldıđı gibi tepsinin üzerine yerleştiriniz ve suyu ısıtınız. Kettle ısıtma işlemini bitirdiđi zaman otomatikman kapanır. Kettle kapandıktan sonra, demliđin kapađını çıkartınız ve suyu demlik sepetinin içindeki çayın üzerine demlik üzerindeki maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde boşaltınız.

Çayın Servis Yapılması ve Sıcak Tutulması

- Çayınızı demlendikten sonra, isterseniz içindeki demlik sepeti ile birlikte veya tutma yerini kullanarak, sepeti çıkartıp servis yapabilirsiniz. (Uyarı: Tutma yeri sıcak olabilir. Dikkatli olunuz)
- Servisten sonra, kalan çayı ısıtma levhasının üzerine koyunuz.
- Isıtama levhasını kullandıktan sonra mutlaka kapatınız.

Sürekli Kaynatma Düğmesi İle Su Isıtıcıdaki Suyun Sürekli Sıcak Tutulması

- Cihazınızın kettle bölümünde bulunan Sürekli Kaynatma Düğmesini (3g) kullanarak, kettle içindek suyun sürekli sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Cihazınızı çalıştırdığınızda bu düğmeye basmazsanız, kettle içindeki su soğuyacaktır.
- Cihazınız çalıştığında kettle içindeki suyun, çayı servis ettikten sonra soğuması normaldir. Tekrar çay servisi yapmadan önce Açma-Kapama Düğmesini (3b) kullanarak da suyu ısıtabilirsiniz. Bu durum daha az elektrik tüketmenize yardımcı olmakla birlikte, kettle içindeki su ısınana kadar beklemenize sebep olacaktır.

E.TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızın fişini prizden çekiniz.
- Kettle'ı ve tepsiyi nemli bir bezle düzenli olarak temizleyiniz.
- Yüzeye hasar vereceğinden, kimyasal maddeler kullanmayınız (Temizlik malzemeleri vb...)
- Kettle'ı her kullanımdan sonra su ile durulayınız.
- Suyun sert olduğu bölgelerde kireçten arındırmak gerekir.

Sorun Çözme

- Eğer tepsi çalışmaz ise, fişin prize doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
- Eğer kettle kaynatma yapmadan önce kapanırsa:
 - Kettle kuru kaynama yaparsa, emniyet devre kesici devreye girecektir: kettle'nin soğumasını bekleyiniz ve tekrar su doldurunuz. Düğmesine basınız ve yaklaşık 15 dakika sonra kettle otomatik olarak çalışmaya ve suyu kaynatmaya başlayacaktır.

Satış Sonrası Servis

Cihazda her hangi bir arıza olması halinde; en yakın Arnica Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıda ki kontrolleri yapınız.

- 1.Fişi prize doğru olarak takılmış mı?
- 2.Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3.Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın Arnica Yetkili Servisi'nden yardım alabilirsiniz.

UYARI:

Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Arnica Yetkili Servislerimiz tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarım girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz kitapçığında sunulan Arnica Yetkili Servisleri'nde temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen size en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.

DİKKAT:

Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz.Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz.Düşme esnasında cihazınızın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce Arnica Yetkili Servisi'ne tetkik ettiriniz.

UYARI

Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Arnica Yetkili Servislerimiz tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarım girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar bu kılavuz kitapçığında sunulan Arnica Yetkili Servisleri'nde temin edilebilir.Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT:ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALINDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SİRASINDAOLUŞAN ARIZALARVE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıl'dır.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  ve Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

Satin almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihaz kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketici için talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketici için tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29

No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

FİRMA YETKİLİSİNİN

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İmzası - Kaşesi :

Tarih / İmza / Kaşe

Üretim Haftası

MALIN

Cinsi : Çay Makinesi
 Markası : ARNICA
 Modeli : Çaydanlık
 Menşei : P.R.C.
 Teslim Tarihi ve Yeri :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

arnica™

ÇAYDANLIK	
PN	SERİ NO
173A	

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü