

arnica™

BORA

ET11133

Su Filtreli Kuru Elektrikli Süpürge
Dry Vacuum Cleaner with Water Filter



Kullanma Kılavuzu
The Operating Manual

CİHAZIN TANITIMI



A1. ON-OFF Motor Açma Kapama Düğmesi
A4. Hepa filtre kapağı
A7. Döner Tekerlekler

A2. Kablo Sarma Düğmesi
A5. Emme Ağız
A8. Hortum grubu park yuvası
A9. S Motor Koruyucu Filtre

A3. Hepa Filtre
A6. Gövde Sapı

B1. Şeffaf Su Tankı
B4. Su Filtresi Gövdesi

B2. Seffaf Su Tankı Kapağı
B5. Motor Hava Giriş İzgarası

B3. Seffaf Su Tankı Sapı

C1. Çelik telli elastik hortum
C4. Turbo fırça

C2. Teleskopik boru

C3. Pedallı Fırça

D1. Aksesuar Tutucu
D4. Küçük Mobilya Aksesuarı
D7. Parke Fırçası

D2. Dar Uçlu Boru
D5. Parfüm

D3. Yuvarlak Perde Fırçası
D6. Mini Turbo Fırça

ARNICA BORA ET11133

Su filtreli süpürgeyi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünü müzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgeyi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgeyiden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Montaj ile Kullanıma Hazırlama
- V. Kullanım
- VI. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını

kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.

- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden, kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Hortumu insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Yetkili Servise başvurunuz.



DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60°C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları, yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri ve sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.



DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.



DİKKAT: Süpürge ile sadece kuru süpürme yapınız.



DİKKAT: Mini Turbo fıçayı evcil hayvan vb. üzerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

Süpürge, ana parçalarının ve aksesuarlarının tanıtımı Resim 1'de çıkarılmıştır .

A. GÖVDE GRUBU

Bu grup süpürge; motor, kumanda ve çalıştırma ünitelerini kapsamaktadır. Bu grubun üstünde bulunan hepa filtre ile, diğer filtreler tarafından tutulmamış toz taneciklerinin dışarıya püskürtülmesi engellenmektedir.

- A1. ON-OFF Motor Açma Kapama Düğmesi
- A5. Emme Ağzı
- A2. Kablo Sarma Düğmesi
- A6. Gövde Sapı
- A3. Heka Filtre
- A7. Döner Tekerlekler
- A4. Heka filtre kapağı
- A8. Hortum grubu park yuvası
- A9. Motor Koruyucu S Filtre

B. SEFFAF HAZNE GRUBU

Kuru temizlemede tozun suya biriktirildiği, su filtresinin yerleştirildiği bölümdür. Seffaf Hazne

Grubu, Gövde grubu üzerine yerleştirilmektedir.

- B1. Şeffaf Su Tankı
- B4. Su Filtresi Gövdesi
- B2. Seffaf Su Tankı Kapağı
- B5. Motor Hava Giriş ızgarası
- B3. Seffaf Su Tankı Sapı

C. HORTUM GRUBU

Ana emme hortumu, tabanca ve emme borularının tümünü kapsamaktadır. Hortum grubu, alt gövdeye giriş parçası ile bağlanmaktadır. Diğer ucuna ise aksesuarlar bağlanmaktadır. Emme boruları kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda tabancaya takılmaktadır. Tabanca üzerinde emiş gücünü mekanik olarak ayarlayan bir hava klapesi mevcuttur. Süpürge kullanım dışı iken süpürme uçlarından birinin üzerindeki askılı kelepçe, üst gövde üzerindeki yuvaya takılarak hortum grubunun yerleştirilmesi yapılabilmektedir.

- C1. Çelik telli elastik hortum
- C3. Pedallı Fırça
- C2. Teleskopik boru
- C4. Turbo fırça

D. AKSESUAR GRUBU

Süpürge değişik fonksiyonları için değişik aksesuarlar kullanılabilir.

- D1. Aksesuar Tutucu (uzatma borularından birinin üzerine tutturulur.)
- D2. Dar Uçlu Boru
- D3. Yuvarlak Perde Fırçası
- D4. Küçük Mobilya Aksesuarı
- D5. Parfüm
- D6. Mini Turbo Fırça
- D7. Parke Fırçası

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: BORA ET11133
Voltaj	: 220-240V~ 50/60Hz
Güç	: 850W Max.
Elektrik İzolasyonu	: II
Güç Kablosu Boyu	: 6m.

IV. MONTAJ İLE KULLANIMA HAZIRLAMA



DİKKAT: Montaj ve Kullanıma Hazırlama işlemleri öncesinde mutlaka fişi prizden çekiniz.

- Hazne Kapağını açınız. Saptan tutarak Şeffaf Hazne Grubunu kaldırıp bir kenara koyunuz.



- Su Filtresi Gövdesini çekerek çıkarınız.
- Kullanma Kılavuzundaki parça ve aksesuarlarla, kutu içinden çıkanları kontrol ediniz. Eksik ya da hasarlı olup olmadıklarına bakınız.
- Eğer süpürgeyi hemen kullanacaksanız Şeffaf Su Tankı içerisine, belirtilen min. ve max. seviyeleri arasında su koyunuz.



koyunuz (Max.1.2 lt.).

- Odanızın havasının güzel kokmasını sağlamak için de, süpürgeyle birlikte verilen parfümü suyun içerisine 2-3 damla damlatınız.
- Motor koruyucu S filtrenin yerinde olup olmadığını kontrol ediniz. Yerinde değil ise, mutlaka yerine koyunuz. Aksi takdirde süpürge çalışacak ancak emiş



- yapmayacaktır.
- Su Filtresi Gövdesini su tankındaki yerine oturtunuz.
- Motor Hava Giriş Izgarasının, Su filtresi

gövdesine takılı olduğundan emin olunuz. Takılı değil ise takınız. Hazne Kapağını kapatınız.



- Şeffaf Hazne Grubunu ana Gövde üzerine sıkıca yerleştiriniz.
- Hortum Grubunu Ana Gövde Grubuna bağlamak için, Hortumun Emme Ucunu, üzerindeki tırnaklara basarak tank üzerindeki Emme Ağzına iterek yerleştiriniz.



DİKKAT: Kesinlikle ıslak zemin ve lavabodan su emişi yaptırmayınız.

Süpürmeniz ile sadece kuru süpürme yapınız.

V. KULLANIM

- Montaj ile Kullanıma Hazırlama işlemlerini yapınız.
- Yapacağınız işe en uygun aksesuarları seçiniz ve bu aksesuarları doğrudan Tabancaya takınız yada önce Uzatma Borularını takıp sonra bunların ucuna aksesuarları takınız.
- Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki gibi kullanınız.
 - » Halı, kilim vb tüylü zeminleri süpürmek için Pedallı Süpürme Ucu veya Turbo Fırça.
 - » Radyatör, çekmece vb. dar alanlardaki toz, kırıntı vb. temizlemek için Dar Uçlu Boru.
 - » Toprak, talaş, kırıntı, tüy vb. temizlemek için doğrudan Uzatma Borusu'nun kendisi.
 - » Raf, kitap, gıysi, elektronik aletler, abajur, mobilya, perde vb.yüzeylerini temizlemek için Küçük Mobilya Aksesuarı.
 - » Perde temizleme ve toz alma işlemlerinde Yuvarlak Perde Fırçası
 - » Parke gibi sert zeminlerdeli toz vb. temizlemek için parke fırçası
 - » Koltuk vb üzerindeki evcil hayvan kıl,tüy veya normal kıl ve tüyleri temizlemek için Mini Turbo Fırça
- Süpürgenizin fişini prize sokunuz ve On-Off Düğmesine basarak süpürgenizi çalıştırınız.
- Süpürgenizin emiş gücünü On-Off Düğmesini sağa ya da sola çevirerek düşürebilir ya da arttırabilirsiniz.
- Süpürme işlemini tamamladıktan sonra



On-Off Düğmesine basarak süpürgeyi kapatınız. Fişi prizden çekiniz ve Kablo Sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız. Bazı



modellerde kabloyu toplamak için kabloyu tutup hafifçe çekmek yeterli olacaktır. Bu özellik modele göre değişiklik gösterebilir.

TURBO ve MİNİ TURBO SÜPÜRME UCU

Turbo süpürme uçları, içinde süpürgeci çektığı hava ile çalışan bir turbo türbin, buna bağlanmış spiral fırçadan oluşmaktadır. Emilen hava türbini çevirmekte, dönen türbin hava yardımıyla spiral fırçayı döndürmektedir. İki yandan yataklanmış fırçada dönerek tozları havalandırıp emmektedir.

VI. TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizleme ve Bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.

- Her zaman kullanımdan sonra Şeffaf Su Tankı içindeki suyu boşaltıp tankı temizleyiniz ve kurutunuz.
- Hijyenik nedenlerle ve süpürgecinin ömrünün uzaması için hiçbir zaman süpürgeci içinde sıvı ve kir dolu şekilde bırakmayınız.
- Su Filtresi Gövdesini çekerek çıkarınız. Su Filtresi Gövdesi; sabunlu suda yada akar suda (çeşmede) yıkanabilir. Yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurutunuz.
- Periyodik olarak Gövde Grubunun üstünde yer alan Hepa Filtrenin temizliği kontrol edilmelidir. Hepa Filtrenin Şeffaf



kapağını saat yönünün tersine çevirerek yukarı kaldırınız. Hepa Filtreyi çıkarınız gerektiğinde ılık su ile temizleyiniz.

- Ana gövde üzerinde, şeffaf su tankının altına yerleştirilen Motor koruyucu S filtrenin temizliği periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ılık su ile yıkanmalıdır. Tekrar kullanmadan önce filtrenin kurduğundan emin olunuz. Kullanım sıklığına bağlı olarak en erken 6 ay da bir değiştirilmelidir.
- Turbo Süpürme Uçlarının'ın'ın içine kıl, ip vb. şeylerin dolması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken,

turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolanmış ya da kayış dişli üzerinden çıkmış olabilir. Turbo Spiral Fırçayı temizleyiniz.

- Elinizle fırçayı döndürerek rahatça hareket ettiğiniz kontrol ediniz.
- Süpürgenizi Gövde Sapından kaldırarak taşıyınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın



ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda aksesuar ve parçaları en yakın yetkili servisten sağlayınız.



DİKKAT: Süpürgeniz ile sadece kuru süpürme yapınız.

DİKKAT: Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi



ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT:

- Kullanım esnasında suyun min. seviyesinin altına düşmediğinden emin olunuz.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

• **Çeyizlik, hediyeelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**

• **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığımız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**

• **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

• **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;**

- a. Sözleşmeden dönme,
- b. Satış bedelinden indirim isteme,
- c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

• **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

• **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Taşıma ve Nakliye esnasında ürün mutlaka orijinal ambalajında ve dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Taşıma ve nakliye esnasında; ürününüzü düşürmeniz veya bir yere çarpmanız neticesinde oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad.,
Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7
34310 Avcılar / İSTANBUL

Tel. : (0212) 422 19 10 / 4 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: Türkiye

ARNICA BORA ET11133

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

- I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
- II. GENERAL DESCRIPTION
- III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
- IV. PREPARING FOR USE
- V. USING THE APPLIANCE
- VI. CLEANING & MAINTENANCE

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Check if the voltage indicated on the type plate sticker (located under the wheel group) corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance should only be connected to power outlets which are suitably with minimum 10 Amp fuse.
- Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.
- Always remove the mains plug from the wall socket when you are not operating the appliance.
- Appliance mustn't be used if the cord or plug is damaged, if any defects are present or if you have dropped the unit or have broken any of its parts. In such cases, you must take it to a service center to be checked, repaired or adjusted.
- Do not allow the appliance to pass over the cable as this may damage the insulating shield.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Never use appliance without the foam filter.
- Never immerse the motor unit into the water.
- Do not attempt to use the appliance if it appears to be defective.
- Always switch the appliance off after use and remove

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

the mains plug from the wall socket.

- Always empty, clean and dry container after wet use. Let the appliance suck in dry air for few minutes to dry the inside of the tubes and hose. This prevents unpleasant smell and prevents the paper dust bag from becoming wet.
- Do not point the hose at the eyes or ears nor put it in your mouth when the appliance is switched on.
- Take particular care when cleaning stairs.
- Switch off immediately in the event of leaking liquid.
- Use only original accessories and spare parts to ensure the perfect performance of your cleaner and to benefit from the guarantee.
- For repairs or spare parts, contact your local service agents.

WARNING : Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as petrol, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60 °C, as this will cause a serious explosion and fire hazard! The appliance must not be used near flammable substances and must not be used to clean up health endangering dust.

Warning: Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.

II. GENERAL DESCRIPTION

Main parts of the appliance are shown as follows (Figure 1)

A. MOTOR UNIT

This group contains motor, switch and operating units on. Top of this group, there is a HEPA FILTER which filters dust and other particles from blowing air.

- A1. ON-OFF switch
- A2. Cord rewriter button
- A3. Hepa Filter
- A4. Hepa Filter housing cover
- A5. Suction inlet
- A6. Body handle
- A7. Wheels
- A8. Clamp housing
- A9. Motor Protective S Filter

B. CONTAINER GROUP

Container Group is for collecting dust and dirty water. This group is placed on the Body group.

- B1. Transparent Water tank
- B2. Cover of the Transparent Water tank
- B3. Handle of the Transparent Water tank
- B4. Water Filter Body

- B5. Water filter tube loophole

C.THE HOSE GROUP

This group contains suction hose with hand grip and suction tubes. Suction nose is connected to container group by inserting the suction hose into the suction inlet. Suction tubes are connected to hand grip if necessary. Handgrip contains a manual sliding for regulating suction power. Hose group can be placed onto the motor unit by the help of hanger.

- C1. The flexible suction hose
- C2. Telescopic pipe
- C3. Main brush
- C4.Turbo brush

D. ACCESSORIES GROUP

There are various accessories for different cleaning purposes.

- D1 - Accessories Holder
- D2 - Crevice Nozzle
- D3 - Round Nozzle
- D4 - Small Nozzle
- D5 - Perfume
- D6 - Mini Turbo Brush
- D7 - Parquet Brush

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	: BORA ET11133
Voltage	: 220-240V ~ 50-60Hz
Power	: 850W Max.
Electrical Insulation class	: II
Cord Length	: 6m.

IV. PREPARING FOR USE

- **ATTENTION – Do not insert the mains plug into the wall socket** until the appliance is completely ready for use.
- Lift the Reservoir Group and put aside by holding from its handle.
- Remove the water filter tube and Water Filter Body by pulling after you open the reservoir cover.
- Check the parts and accessories in the Operating Manual with the ones you take out of the Tank. Check whether they are missing or damaged.
- If you will use your vacuum cleaner immediately, add water in the Transparent Water Tank in accordance with the maximum level (Maximum 1.2 liter) indicated

on the Tank.

- Replace the Motor Protector S filter to its place on the base. Please do not forget to place S filter on the base unit. Otherwise you vacuum cleaner does not work properly.
- Drop 2 or 3 drops of perfume supplied with your vacuum cleaner into the water for providing your room's air smells good.
- Replace the Motor Protective S filter to its place on the base. Please do not forget to place S filter on the base unit. Otherwise you vacuum cleaner does not work properly.
- Replace the Water Filter Body and water filter tube to their places in the Transparent water tank. Replace the water tank Cover.
- Replace the Transparent Reservoir Group on the main Body tightly.
- In order to connect the Hose Group to the Main Body Group, press the locking buttons on the Vacuum Head of the Hose and place it on to the Vacuum Head on the tank.

•WARNING: Do not ever vacuum wet floors or water from sink. Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.

V. OPERATING THE APPLIANCE

- Perform the Assembly and Preparation for Use processes.
- Choose the most appropriate accessories for your purpose and affix these accessories directly on the gun section or affix the Extension tubes first and then accessories on their ends.
- For an effective cleaning, use the accessories as mentioned in the following.
 - » Main brush for vacuuming carpets, rugs and hard grounds.
 - » Crevice nozzle for cleaning the dusts, chips and etc. at radiators, drawers and etc. narrow sections.
 - » Directly the Extension Tube for cleaning soil, debris, chips, feathers and etc.
 - » The Small brush Accessories for cleaning racks, clothes, electronic devices, lampshades, furniture, curtains and etc.
 - » Round brush for cleaning curtains or dusting.
 - » The hard ground brush for cleaning dust and etc. on the hard grounds such as parquet.

- Plug in your vacuum cleaner and start it by pressing the On-Off Button. You can adjust your vacuum cleaner's suction power turning the On-Off Switch to right or left.

- After completing the vacuuming process, turn off your vacuum cleaner by pressing the On-Off Button. Unplug your vacuum cleaner and furl the cord by pressing Cord Spinning button. For some models, for furling the cable, it will be sufficient to hold and pull the cord lightly. This specification can vary in accordance with the model.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

- You have to unplug your device, before beginning any Cleaning or Maintenance processes.
 - After every use, empty the water in the Transparent Water Tank and clean and dry the tank.
 - Do not ever leave your vacuum cleaner with liquid and dirt in it for hygienic purposes and extending the life of your vacuum cleaner.
 - Pull and remove the Water Filter Body. The Water Filter Body can be washed with warm and soapy water or under tap water. Dry after you wash these parts before replacing them.
 - The cleanness of hepa filter should be checked periodically. Clean the filter if it is not clean. This filter loses its characteristics after a certain usage period and requires replacing.
 - Cleaning of motor protective S filter which is placed under the transparent water tank on the main body must be checked periodically and must be cleaned with warm water, if necessary. Before using it again, make sure the filter is dry. It must be changed every 6 months at least depending on the frequency of usage.
 - Carry your vacuum cleaner by holding from its Body Handle.
 - Just use original parts and accessories for efficient cleaning and lifecycle and warranty of your device. Provide the accessories and parts from the closest Authorized Service when it is required.
- WARNING: Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.**

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 nci maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihaz kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkının kullanılmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığın, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgilili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
 No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Çinsi : Su Filtreli Elektrikli Süpürge
 Markası : ARNICA
 Modeli : Bora ET11133
 Menşei : Türkiye
 Teslim Tarihi ve Yeri :

SATICI FİRMANNIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarihi ve No :

Üretim No / Haftası / Seri No™

arnica™

Tarih / İmza / Kaşe

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

www.arnica.com.tr