

# arnica™

**DIAMOND  
SU ISITICISI  
Kettle**



**KULLANMA KILAVUZU  
INSTRUCTION MANUAL**



## DIAMOND KULLANMA KILAVUZU

Su ısıtıcınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Su ısıtıcınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece su ısıtıcınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- A.Emniyet Kuralları
- B.Cihazın Tanıtımı
- C.Teknik Özellikler
- D.Kullanım
- E.Temizlik ve Bakım

### A.EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm<sup>2</sup> olmasına dikkat ediniz.
- Su ısıtıcınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki yerlerine dokunmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Su ısıtıcınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji

iletim tabanı kullanmayınız.

- Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce kapatmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.
- Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınıza MAX. işaretiinden daha fazla, MIN. İşaretinde daha az su doldurmayınız.
- Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınız çalıştırmayınız.
- Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız sadece su ısıtmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
- Aşağıdaki durumlarda su ısıtıcınızın fişini prizden çekiniz;
  - » Kullandıktan sonra,
  - » Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  - » Temizleme işleminden önce.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

**DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.**

## UYARI :

- Su ısıtıcısında su olmadan veya su minimum sınırından az iken açma/kapama düğmesi açılmamalıdır. Yani cihazınız bu durumlarda çalıştırılmamalıdır.
- Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA kapatılmadır.

## B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1)

1. Üst kapak
2. Su çıkış yuvası
3. Ergonomik tutma sapı
4. Açma/Kapama ve düğmesi
5. Enerji iletim tabanı
6. Üst kapak açma düğmesi



## C.TEKNIK ÖZELLİKLER

Markası	: ARNICA
Modeli	: Diamond
Gerilimi	: 220-240V
Frekans	: 50Hz.
Gücü	: 1500-1800W
Kapasite	: 1,7 lt.
Kullanım Ömrü	: 7 yıl

## D.KULLANIM

- Cihazınızı enerji iletim tabanından almak istediğinizde, cihazınızın otomatik olarak kapanmış olması yada sizin kapamanız gerekmektedir.
- Su ısıtıcınız ile sadece su kaynatabilirsiniz. Başka bir sıvı yada solüsyon kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı temizleyiniz, daha sonra MAX su seviyesine kadar doldurun ve cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız.
- Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.
- Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz.
- Suyu kaynattıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir. Bu durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

## INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

### I. IMPORTANT SAFEGUARDS

- Check the appliance and the supply cord for damage regularly.
- Check your mains supply is the same as that indicated on the product before connecting.
- Ensure that the appliance is used on a firm, flat surface.
- Always close the lid securely, otherwise the kettle may not switch off automatically and may eject boiling water.
- Ensure the kettle is switched off before removing it from the power base.
- Always remove the kettle from the power base before filling or pouring.
- Take care when carrying the kettle before and after boiling water.
- Always pour slowly and do not over tilt the kettle to avoid splashing.
- Never leave the appliance unattended whilst in use.
- Never immerse the appliance in any water or other liquids.
- Never over fill or under fill the kettle and never use without water.
- WARNING - Never open the lid while the water is heating.
- Never move the kettle whilst it is in use.
- Never allow the supply cord to touch hot surfaces.
- Never use the appliance if the supply cord or plug is damaged or if the appliance has been damaged in any manner.
- Never use this kettle with any power base other than the one provided.
- Do not touch hot surfaces i.e. body or lid. Use handles or knobs.
- Do not use the kettle for any other purpose than for heating water.
- Never use the appliance in a bathroom or near any source of water.
- Never use the appliance outdoors.

### IMPORTANT!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not attempt to make repairs to the appliance. Always contact a qualified technician. If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by a suitably qualified person

using the same rated cable.

- When cleaning, or storing away, always pull out the plug from the socket outlet. Never yank the cord to disconnect from the outlet, instead grasp the plug and pull to disconnect. Always allow the appliance to cool completely before storing away.

## II. DESCRIPTION

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Lid           | 5. Base          |
| 2. Water gauge   | 6. Lid on button |
| 3. Handle        |                  |
| 4. On/Off button |                  |



## III. SPECIFICATION

Model	: Diamond
Rated Voltage	: 220-240V~
Rated Frequency	: 50Hz
Rated Power:	: 1500-1800W
Maximum Capacity	: 1.7L

## IV. USAGE

### Before Use:

- Remove ALL packaging.
- Ensure the supply voltage is the same as that indicated on the product.
- Fill the kettle with water to the MAX capacity and allow it to boil. Discard the water afterwards and rinse with cold water.

### Use:

#### Positioning:

- Keep the kettle, the power base, and the supply cord away from hotplates, hobs or burners.
- Place the kettle and its base towards the back of the working surface.
- Do not allow the mains lead to hang over the edge of the table or work surface, or anywhere it may be accidentally caught or tripped over.

#### Filling:

- Remove the kettle from the power base and fill with water between the MIN & MAX markings.
- DO NOT OVERFILL OR UNDER-FILL THE KETTLE. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. If under-filled, the kettle may run dry while operating.
- Place the kettle on the base and ensure the lid is firmly closed.

### ***Operating the kettle;***

- Making sure the kettle switch is in the 'off' position; plug the power base into the wall socket.
- After filling the kettle and carefully positioning it on the base (without spilling), press the kettle switch up. A light should come on to indicate the kettle is ON.
- When the kettle has completed boiling the water the kettle switch will return to its original position and the light should go out (indicating the kettle is OFF).
- To stop the kettle early during use, simply push the kettle switch back into its original position).

### **Safety Device:**

- The kettle is fitted with an ON/OFF switch which automatically switches off once the water has boiled. Do not hold the ON/OFF switch in the on position.
- If the kettle is switched ON with too little water, or no water, it is protected against damage by a safety cut-out which will switch off the power. If the cut-out operates, disconnect the kettle from the mains supply and leave to cool down before refilling with cold water.

## **V. MAINTENANCE & CLEANING**

### **Care:**

Misuse such as overfilling the kettle, allowing excessive scale build-up, and boiling with water below the MIN mark will reduce the life of the element and product.

### **Cleaning:**

- Turn off and unplug the kettle and power base.
- To clean make sure the kettle is empty and, before continuing, ensure the kettle has completely cooled.
- Using a soft, damp cloth and detergent (if necessary) wipe down the kettle.
- Make sure all connectors, sockets and switches are kept dry.
- DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE PRODUCT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- Do not use harsh or abrasive cleaners as these can damage the product surfaces.

### **Scale&De-Scaling:**

- To minimize scale build-up, empty the kettle after every use and do not leave unused water in the kettle over long periods of time.
- Regularly de-scale the kettle using a proprietary brand of de-scaler. Follow the de-scaler instructions thoroughly.
- After de-scaling, clean the kettle and boil with MAX capacity (empty the boiled water and rinse with cold water).



**The filter:**

- The filter is designed to stop scale particles entering drinks after water has been boiled in the kettle. It is paramount that the filter is kept clean.
- Clean the filter whenever there are noticeable deposits left on it.
- When cleaning the filter, do not touch the filter mesh and ensure your hands are clean and free of soap or chemicals.
- Rinse the kettle out to remove any other scale particles.
- Warning: Do not use the kettle without the filter as pouring may become dangerous.

**CONFORMITY WITH DIRECTIVES**

Conforms with relevant European Directives

**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

For electrical products sold within the European Community.

This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

## GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onanımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumları; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, üreticinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA :

**Ünvanı** : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
**Merkez Adresi** : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.  
 No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
**Telefon** : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat  
**Faks** : (0212) 422 09 29

## FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi

ELEKTRİK MOTORLARI  
**Senur**  
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**MALIN**  
**Cinsi** : Su Isıtıcısı  
**Markası** : ARNICA  
**Modeli** : DIAMOND  
**Menşei** : P.R.C

**Teslim Tarihi ve Yeri**

Tarih / İmza / Kaşe

Üretim Haftası

# arnica™

DIAMOND		
	PN	SERİ NO
1796	FUSYA - FUCHSIA	
1797	TURKUAZ - TURQUOISE	