

# arnica™

EKOVİTA PLUS  
KATI MEYVE PRESİ  
JUICE EXTRACTOR



Kullanma Kılavuzu

## EKOVİTA PLUS KULLANIM KILAVUZU

Katı Meyve Sıkacağıınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Katı Meyve Sıkacağıınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- A.Emniyet kuralları
- B.Cihazın tanıtımı
- C.Teknik özellikler
- D.Montaj ve Demontaj
- E.Kullanım
- F.Temizlik ve Bakım

### A.EMNİYET KURALLARI

- Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bu kılavuzu müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.
- Motor Gövdeyi ve fişli kabloyu, su vb. sıvıların içine sokmayınız.
- Çocuklara yakın bir kullanım halinde azami dikkat gösteriniz.
- Cihazı çalışırken yalnız bırakmayınız.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini mutlaka prizden çekiniz;
  - »Kullandıktan sonra,
  - »Cihazınızın yerini değiştirirken
  - »Temizlik ve bakım yapmadan önce.
- Cihazınızı küçük çocukların erişemeyeceği yerde kullanınız.
- Cihazınızda ve kablusunda gözle görülen bir hasar meydana gelmişse cihazınızı kullanmayınız. En yakın yetkili ARNICA servisine götürünüz.
- Cihazınızı korumak için, sert çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini ayıklamadan sıkmayınız. (Şeftali, kayısı, kiraz ve vişne gibi)
- Cihaz kullanılmadığında, temizleneceğinde veya bakım yapılacağına mutlaka fişten çekilmelidir.
- Cihazınız çalışırken parmaklarınızı içine sokmayınız.
- Cihazınızın filtresine zarar vermemek için fırça vb. ile temizleyiniz.
- Cihaz kullanılmadığında, mutlaka açma / kapama düğmesini ( 0 ) konumuna getiriniz ve fişten çekiniz.
- Cihaz, düşmesini engellemek amacıyla düz bir zemin üzerinde kullanılmalıdır.
- Elektroşok ve elektrik çarpmasını engellemek için, cihazı hiçbir zaman ıslak ellerle, suyun altında kullanmayınız ve cihaza sıvı maddeler koymayınız.

- Cihazın dışını temizlemek için, kimyasal maddeler ya da aşındırıcılar kullanmayınız.
- Cihazı kullanmadan önce bütün parçaların tam olarak yerlerine oturduklarından emin olunuz.
- Cihaz çalışırken kesinlikle elinizi, parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi meyve girişinden içeri doğru itmeyiniz.
- Eğer bir meyve veya sebze girişi tıkarsa cihazı kapatınız, fişten çekiniz cihazı sökünüz ve girişi temizleyiniz.
- Bazı meyveler herhangi bir hazırlık yapılmadan meyve presinin içine atılabilir. Ancak bazı meyveler presin içine atılmadan önce işlemten geçirilmelidir. (Örn. Çekirdeklerinin ayıklanması, dilimlenmesi vs.)
- Temizlik ve bakım yaparken motor bölümünü suya sokmayınız.
- Cihazınızı serin veya kuru bir yerde muhafaza ediniz.

**DİKKAT: Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İş yeri vb.' de ticari amaçlarla kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir.**

**DİKKAT: Cihazınız sürekli olarak 8 dakikadan fazla çalıştırmayınız.**

## B. CİHAZIN TANITIMI (ŞEKİL 1)

1. Meyve ve Sebze İtici
2. Şeffaf kapak
3. Filtre
4. Seperatör
5. Posa haznesi
6. Kilitleme mandalı
7. Konektör
8. Gövde
9. Kontrol düğmesi
10. Meyve/sebze suyu kabı



## C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	:ARNICA
Modeli	:Ekovita
Gerilimi	:220-240V
Frekansı	:50-60Hz.
Gücü	:1200W
Kullanım Ömrü	:7 yıl

## D. MONTAJ ve DEMONTAJ

### Montaj:

- Seperatörü (4) gövdenin üzerine takınız.
- Filtreyi (3) dönme yönüne göre konektörün üzerine oturtunuz ve iyice ittiriniz. Fitrenin yerine doğru



takıldığından emin olunuz.

- Şeffaf kapağı (2) atık bölümünün üzerine düzgün bir şekilde koyunuz; kilitleri yerlerine yerleştiriniz ve aynı anda kilitleyiniz. Aksi takdirde Açma/Kapama düğmesi çalışmayacaktır.
- Posa haznesini (5) posa çıkışının altına düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
- Meyve/sebze kabını, cihazınızın musluğunun altına yerleştiriniz.
- Birinci kademe portakal gibi daha yumuşak meyveleri, ikinci kademe ise elma, havuç gibi daha sert meyve ve sebzeleri sıkmak içindir.
- Cihazı fişe takınız. Açma / Kapama düğmesini istediğiniz kademeye doğru çeviriniz. Bütün bir elmayı, uzun bir meyve veya sebze cihaz üzerindeki girişten atınız.

### Demontaj:

- Lütfen cihazı sökmeden önce açma / kapama düğmesinin (0) konumunda olduğundan ve cihazın fişten çekili olduğundan emin olunuz.
- Artık haznesini şeffaf kapağın altından alınız.
- Kilitleme mandallarını açınız.
- Şeffaf kapağı çıkartınız.
- Filtreyi konektörden sökünüz. Filtreyi konektörden sökmek için sertçe çekiniz.
- Seperatörü çıkararak sökme işlemini tamamlayınız.

### E.KULLANIM

- Cihazı tek seferde 8 dakikadan fazla çalıştırmayınız. Bu durum cihazın aşırı ısınmasına neden olacaktır. Cihaz içinde aşırı ısınmaya karşı koruma devresi bulunmaktadır ve eğer cihaz çok ısınır otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda açma / kapama düğmesini (0) konumuna alınız ve cihazınız soğuyana kadar bekleyiniz.
- İlk kullanım sırasında üründen bir koku gelebilir. Bu durum normaldir ve sorun teşkil etmez.
- Cihazı fişe takmadan önce açma / kapama düğmesini 0 konumunda olduğundan emin olunuz ve cihazı öyle çalıştırınız.
- İstedığınız seviyeye göre açma / kapama düğmesini 1 veya 2'ye getiriniz.
- Cihazınızın musluğunun altına, meyve/sebze kabı veya bir bardak vb koyunuz.
- Meyveleri cihazın içine atmadan önce temizleyip hazırlayınız. Bazı meyvelerin çekirdeklerinin ayıklanması ve dilimlenmesi gerekmektedir.
- Meyve girişinden meyveleri yavaş atınız.
- Sıkılan meyvenin artıkları, artık haznesine düşecektir.

- Kullanımdan sonra cihazı kapatınız ve fişten çekiniz.
- Meyve ve artık haznesini boşaltınız.

## **Sebze ve Meyveler İçin Tavsiye Edilen Çalışma Hızları**

Katı meyve presinin ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz 2 farklı hız ayarı vardır.

### **1 (Düşük Hız)**

Elma  
Havuç  
Kereviz  
Zencefil  
Üzüm (çekirdekleri ayıklanmış)  
Nane  
Ananas (Kabuğu soyulmuş)  
Ispanak  
Rezene  
Kışniş  
Maydanoz  
Kırmızı Pancar

### **2 (Yüksek Hız)**

Kayısı (çekirdekleri ayıklanmış)  
Muz (kabuğu soyulmuş)  
Yaban Mersini  
Kiraz (çekirdekleri ayıklanmış)  
Greyfurt (kabukları soyulmuş)  
Limon (kabuğu soyulmuş)  
Mango (kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri ayıklanmış)  
Portakal (kabukları soyulmuş)  
Şeftali (çekirdeği ayıklanmış)  
Ahududu  
Çilek  
Domates  
Karpuz (kabukları soyulmuş)

## **F. TEMİZLİK ve BAKIM**

- **Cihazınızın çelik olan kısımlarını ve motor hazneyi; nemli bir bez ile temizleyiniz. Bu kısımları asla su vb. sıvılar içersine koymayınız.**
- Cihazınızın plastik (posa kabı, şeffaf üst kapak ve itici) parçaları ile filtresini akar suda (musluk) temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı tiner, alkol vb sıvılar ile temizlemeyiniz.

## Sorun Giderme:

<i>PROBLEM</i>	<i>NEDEN</i>	<i>ÇÖZÜM</i>
Meyve suyu normal şekilde çıkmıyor	Artık toplayıcı artık haznesine gidemeyen meyve artıklar ile tıkanmıştır.	Cihazı kapatıp, fişini çekiniz. Sökme talimatlarına göre cihazı söküp artık toplayıcıyı temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Artık haznesi tamamen posa ile doludur	Artık haznesini boşaltıp, temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Paslanmaz çelik filtre meyve veya sebze artıkları ile tıkanmıştır.	Meyve sıkma esnasında, posa ve artıklar filtreyi tıkamakta ve sıkmayı etkilemektedir. Sökme talimatlarına göre cihazı sökünüz ve filtreyi temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Meyve veya sebze artıkları meyve suyu ile birlikte oluktan çıkmaktadır.	Cihazını kapatıp, fişten çıkarınız. Sökme talimatlarına göre cihazı sökünüz ve olgu temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Çalışma hızı doğru değil.	Sebze ve meyveler için tavsiye edilen çalışma hızlarına bakınız.
Meyve presi düzgün olarak çalışmıyor	Cihaz düzgün olarak montaj edilmemiştir.	Birleştirme talimatlarına bakınız.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve   
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

# Juice Extractor Instruction Manual

The more use your appliance, the more you recognize how a good choice you have made. Our aim is to provide you more than you have paid for. Thanks for choosing our product. You will see how easy everything is, as you read this user manual, and use your appliance according to the instructions given hereby. This way, you can optimize the performance of you appliance.

## INDEX

- A. Safety Instructions
- B. Introduction of Appliance
- C. Technical Specifications
- D. Usage
- E. Cleaning and Maintenance

## A. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this instruction manual carefully before operating this unit.
- Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before using this unit, check the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the marking plate.
- Always remove the plug from the power socket when this unit is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operation.
- Never leave this unit unattended when it is switched on. Keep this unit out of the reach of the children.
- Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.
- For repairs, accessories or power cord replacement, contact your dealer or an authorized Service Center.
- It is not allowed to immerse the base into water for cleaning and it is forbidden to start the unit or press the control button by wet hands.
- The water temperature should not be over 60<sup>0</sup> when cleaning the unit.
- Do not run this unit long-time, otherwise the inner parts will be damaged.
- When the motor is running, do not insert your finger or other objects into the machine and container.
- The Max. noise value is 70dB(A), hearing protection is recommended.

**Safety protection:** The motor is equipped with protective setting, which will turn off the unit automatically while overloading and re-operate it after cooling.

## **B. INTRODUCTION OF THE APPLIANCE**

1. On-off button
2. 250 ml. Reservoir
3. Ergonomic Handle
4. Coffee Scale

## **C. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Brand : ARNICA  
Model : Ekovita  
Voltage : 220-240 V  
Frequency : 50-60 Hz.  
Power : 1200W.

## **D. USAGE**

- Pull the mains cord out of the cord storage compartment at the back of the appliance.
- While you are preparing juice, you can empty the residue cup by switching the appliance off and carefully removing the residue cup. (Reassemble the empty residue cup before you continue juicing.)
- Put the filter in the separating trough. Make sure the filter is fitted securely onto the separating trough.
- Hold the Transparent cover over the filter and lower it into position. Snap the two clamps onto the lid to lock it into place click.
- Make sure the clamps are locked into position on either side of the lid.
- Slide the Fruit/Vegetable press into the feeding tube by aligning the groove in the Fruit/Vegetable press with the small protrusion on the inside of the feeding tube.
- Place the juice cup under the spout,
- Place the lid on the juice cup to avoid splattering or if you want to store the juice in the refrigerator.
- The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has been properly locked in place with the clamps.

## **Making Fruit/vegetable Sauce**

- The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has been properly locked in place with the clamps.
- Cut the fruit or vegetable into pieces and make sure that they can go through the guide hole.
- Put the separating trough on the base and turn it tight clockwise. Put the filter into position on the connector and then put on the transparent cover and lock the cover with the clamp, the interlock switch will be connected automatically.

- Locate the residue cup under the transparent cover and the juice cup under the juice out-let.
- Connect the power and turn the control button to “I” or “II”, then the unit starts to work.
- Put the fruit or vegetable pieces into the guide hole and push them with the fruit /vegetable press and make sure the volume is not more than 1/3 of the guide hole and press slightly.
- Please get rid of the residue in the separating trough after extracting every 600g fruit or vegetable.

**Note:** Do not put your finger or other things into the guide hole. Otherwise it will be dangerous.

## E. CLEANING and MAINTENANCE

- The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.
- Do not use abrasive cleaning agents, scourers, acetone, alcohol etc. to clean the appliance.
- All detachable parts are dishwasher-safe.
- Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the filter has cooled.
- Pick up the separator tank with both hands to pick up upwardly according to the graphical representation direction, take down together, press out the filter and separate the trough;
- Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
- Press out the juice net base to be sharp, when clean please use the brush to clean, in order to avoid scratches on the finger.
- Avoid any bumping of the appliance otherwise it will be deformed or broken.
- After usage please clean the appliance and wipe the parts with a dry cloth, store it in a dry place.

## Troubleshooting

Trouble Reason Cause Check

- **Motor does not operate.** Safety lock is not connected Reassemble the cover and connect the container with the base correctly
- **Motor overheat or smell not good.** Too much food or working time too long Reduce the food and run it again after the unit cool down some juice overflowed while juicing the amount of juice continue to be juiced is too much or put the food into the container before start the motor Must clean the leavings in the container every 600g food is juiced. Must start the machine before put the food into the container.

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırım Mah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Anđın Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Müniç Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Sođutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüređir	Mutlu Sođutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah./Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Sönmez Sođutma	Şevkiya Mh. Sıkıntı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADIYAMAN	Kahta	Ege Sođutma	Fırat Mah. M.Akif Cd.No:101/B	(416) 725 95 60
ADIYAMAN	Gölbashi	Kar Sođutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADIYAMAN	Besni	Öncel Sođutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADIYAMAN	Merkez	Tankut Ticaret	Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 2	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökçeođlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktaş Mh. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 362 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Havuçcu Sk. No:20	(272) 213 18 69
AđRI	Patnos	Ađlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AđRI	Dogubeyazit	Berşan Sođutma	Beyazit Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AđRI	Tutak	Güven Sođutma	Recep Duru Cd.No:9/B	(472) 411 33 45
AđRI	Merkez	İhlas Sođutma	Nezvat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halil Uđur Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısı	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Ötezer Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Sođ.	Hacı İlyas mah. Örgücu sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyum Teknik	Camicedit Mh. Müftüük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Sođ.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Arı Elektrik	Kuyuyazısı Cd. No:14/B	(312) 552 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbashi	Dinçler Teknik Ser	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Milliye Mah. Çarşı Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çubuk	Göksel Sođutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçüksat	İnterbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mah. Tüzün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşıhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Sođutma	Kiremitli mah Antalya cad. No: 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Sođutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Sođutma	Gokyazı Mh. Y. Özek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekherhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmahancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No.69	(478) 211 28 58
ARTVİN	Merkez	Artvin Servis	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVİN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Sođutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Atom Bobinaj	Cumhuriyet Mah. Ergene Sok. No:20/A	(542) 516 60 56
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Söke	Özlem Elektronik	Yenicami Mah. Sekiler Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Sođutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Haşım Ağa Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mah. 8 Evler Sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	İrka Sođutma	Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkvadın Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinçi Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dađistanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simge Elektronik	YŞehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56
BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BİTLİS	Tatvan	Aybuç Teknik	Cumhuriyet Cd. Yaşam Apt. Giriş Kat.	(544) 302 83 72

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BİTLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BİTLİS	Ahlat	Uğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BOLU	Gerede	Coşkun Teknik	Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayavlatlar Mah. 941 sk. No: 8	(543) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalay Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(228) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğün Elektronik	Aktar Hüssam Mh. Ilgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 212 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cd. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	ineğüğü	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungunç Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenişehir	Durgut Teknik	Çayır mah. Çayır sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Saygun Elektrik	Şehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Eriklı Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Niüüfer	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.PÖztürk Sit.1Kat.No.1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vazımüstafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ÇANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
ÇANKIRI	Çerkeş	Setaş Soğutma	Belediye Cad. No: 49	(376) 766 35 73
ÇORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniöl Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ÇORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manifaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
ÇORUM	Osmancık	Yıldız Soğutma	Güney Mah. Çorum Cad.No:40/b	(364) 611 22 04
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Çivril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Degirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçancıbaşı Mh. 572 sk. No:16	(258) 264 92 86
DIYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismaail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DIYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DIYARBAKIR	Kayapınar	Barış Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DIYARBAKIR	Bismil	Şik Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DIYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DIYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cd. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	Isıkarcı Teknik	Burhaniye Mah. Şehit Ruhşar Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Keşan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZIĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçalievler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZIĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaç	Yeni Mh. Kemal Sedele Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZINCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmanlı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİŞEHİR	Merkez	Doruk Teknik	Kurtuluş mah. Yunus emre cad. No:88/A	(222) 233 37 78
ESKİŞEHİR	Merkez	Özceliktaş Elek.	İstiklal Mah. Dinçer Sok. No:10/a	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermer Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamili	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd.no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdağı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GİRESUN	Merkez	Fikret Nacacı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancaç	Kar-Ser Servis	Bulancaç Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GİRESUN	Görelle	Yalçın Bobinaç	Salih Sinircioğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞSHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞSHANE	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARI	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah . Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçioğlu Elek.	Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandağ	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İskele Cd. No.38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dörtöyl	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Başkarlar Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad.	(326) 345 43 38
İĞDIR	Merkez	Aydın Elektronik	Atatürk Cd. İğdir Psj. No:65	(476) 227 98 99
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İSPARTA	Merkez	Akdeniz Soğutma	Bağlar mah. 2767 sok. No:11	(246) 223 36 88

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ISPARTA	Merkez	Özsoyler Servis	Piri Mehmed Mh. Cumhuriyet Cd. No:72	(246) 223 13 61
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitshak Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.No:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. Millilegiemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez İsttma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Uğur İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Sirkeci	Aladağ Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nispetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özoğul Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/A İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evluya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Hadımköy	Buzdağ Beyaz Eş.	Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12	(212) 771 12 86
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Sultançiftliği	Dedeoğlu Elek.	Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4	(212) 594 50 91
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlak Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbakkalköy	Derya Teknik	Fevziye Paşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günaydın Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beşikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Çatalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrolog Ticaret	Ortaköy Mh. Derebeyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyyup Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Mormenektepe Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılcık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkayî Şerif Mah. Mevkufatçı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	Y.Dudullu Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylübay Elektrik	Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup İsttma	Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Atışalanı	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz tope1 Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyüçekmece	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Servet Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Söğütülü Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipak Cd. Kösedayı Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah.Aşkın sk.no:11	(216) 528 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasimpasa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakioğulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	K.mustafapaşa	Turan Elektrik	Samatya Cd. Çarıkçı Sk. No:3/1	(212) 530 38 39
İSTANBUL	Kartal	Türkey Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mah. 1114 Sok i No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOÇ Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 658 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabayınk SK. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Seçuk	Anadolu Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akncılar Mah. Mahfel Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cd. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayser Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Barış Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Barış Elektronik	Eski izmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26
İZMİR	Torbali	Can Soğutma	Tepeköy Mh. Aslanlar Cd. No:8/A	(232) 856 01 85

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atrfbey Mah. 6.Sk. ı No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İşmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Gezgin Servis	Kaymakam Kemalbey Cd. No:82-84-86	(232) 633 35 15
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karşıyaka	Karşıyaka Merkezi	Atatürk Biv. No.22/A	(232) 365 06 00
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliağa	Uydu Elektronik	Kazımdirik Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevziye Mah. Uzunuluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarlık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsozmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No: 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kirişçi Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermeneç	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar çarşısı No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	İnebolu	Gökçen Elektrik	Kayran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. N014/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Bitlek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinan	Bitlek Servis	Sivas Cd. Balçoğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Uğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Genç Elektrik	Cumhuriyet Cad. Esen Pasajı No:27	(288) 212 47 62
KIRŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşıkpaşa Mah. Mağaderesi Cad. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Müncem Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cd. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Çumra	Çumra Soğutma	İzzetbey Mh. Lale Sk. No: 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. hıblbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Başarı Tıç	Sakarya Mh. Güzeldere Cd. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akşehir	Karagöz Soğ	Yeni Mah. İnönü Cad. Meydan Camii Altı	(332) 813 92 52
KONYA	Ereğli	Kardeşler Soğutma	Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkrı	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nışantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ .	H.Ömerli mah. Gülcü sok .	(332) 755 14 22
KONYA	Ilgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beysşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Gonca Elektrik	Cumhuriyet Cd. Akdemirler İşhanı No:59	(274) 216 54 04
KÜTAHYA	Simav	Gümüštepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoglu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Darende	Yağmur Elektrik	Şerefiye Sok. No:9	(422) 615 26 58
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. No:2	(422) 322 21 48
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Moto Cansu	Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126	(236) 816 70 99
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbey Mah. 1Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışman Mah. Nazım Usluoğlu Cad. No: 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Serkan Soğutma	Yılmazlar Mh. Felek Sk. No:9	(236) 514 54 76
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No: 109	(236) 654 40 39
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanpaşa sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacılar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdüm Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59
MARDİN	Yenişehir	Bişi Teknik	13 Mart mah . 46 cd. 2 Apt Altı No 18	(482) 212 29 25
MARDİN	Merkez	Paşavariar Ticaret	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MUĞLA	Bodrum	Göksel Soğutma	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MUĞLA	Yatağan	Dostlar Bobinaj	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MUĞLA	Merkez	Elbo Ltd. Şti.	Hırriyet Cd. No:1/25	(252) 214 18 84

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MUĞLA	Ortaca	Elboj Elektrik	Akasyalar Cad. 171 Sk. No:17	(252) 282 31 08
MUĞLA	Fethiye	Konfor Soğutma	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MUĞLA	Marmaris	Marmaris Teknik	Çıldır Mah. 105Sk. Toker Apt. No:1/1	(252) 412 24 72
MUĞLA	Dalaman	Ömer Teknik	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 88
MUĞLA	Milas	Şen Elektronik	Ulusal Egemenlik Cd. Avcalar Sk. No:88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	Ömer Elektrik	Hal Civarı Pikap Duracağı Yanı. 167 Sok.No:55	(436) 212 50 62
MUŞ	Malazgirt	Teknik Elektrik	Yılan Kıran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	Yapıcı Teknik	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	Baykan Elektrik	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	Ayka Ticaret	Şarkıye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	Derya Elektrik	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	Star Teknik	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Çatalpınar	Tikenoğlu	Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANIYE	Merkez	Taş-Kar Ticaret	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANIYE	Düzciği	Termo Soğutma	Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANIYE	Kadirli	Yayın Teknik	Atatürk Cad. 5.Sok. No:17	(328) 718 45 62
RIZE	Çayeli	Özer Teknik	Eskipazar Mah. Çarşıbaşı Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RIZE	Merkez	Tipi Teknik	Yeniköy Mh. Sarıbaş Camii İlerisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	Buzel	Kavaklar Cd. Uzunoglu İşhanı No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	Fersa Teknik	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	Furkan Elektrik	İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	Ökdem Teknik	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	Çağdaş Servis	Hançerli Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	Can Ser Servis	Hacınadı Mah. Atatürk Blv. Ekmekeçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	Demirel Ticaret	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	Onur Beyaz Eş.	Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	Özveçik Ticaret	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	Özgülven Soğutma	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cd. Zümrüt Sok. No:6	(362) 832 00 09
SIİRT	Merkez	Güven Soğutma	Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SINOP	Merkez	Hakan Cezair	Camikebir Mh. Tütcüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SINOP	Boyabat	Hicap Soğutma	Otoğar karşışı Akmaviş pasajı	(368) 315 17 80
SINOP	Ayancık	Yılkap Soğutma	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SIVAS	Suşehri	Ark Termik	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SIVAS	Şarkışla	Astuğ Teknik	Bağkur Dükkanları Pınarönü Mh. Eyyül Sk. NO:3/D	(346) 512 46 40
SIVAS	Zara	Polat Soğutma	Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SIVAS	Merkez	Sivas Teknik	Uluanak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. . A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SIVAS	Merkez	Teknik Elektrik	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
ŞANLIURFA	Siverek	Çiła Elektronik	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B	(414) 582 81 63
ŞANLIURFA	Suruç	Çınar Soğutma	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
ŞANLIURFA	Birecik	Karakaş Elektrik	Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:9/1	(414) 652 80 60
ŞANLIURFA	Viranşehir	Yalçın Soğutma	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
ŞANLIURFA	Merkez	Yıldırım Elektrik	Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
ŞANLIURFA	Ceylanpınar	Yılmaz Elektrik	Gazi Cd. No.40	(414) 471 46 63
ŞIRNAK	Merkez	İlter Teknik Servis	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 39 03
ŞIRNAK	Cizre	Serdar Elektronik	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
ŞIRNAK	Beytüşşebab	Yiğit Elektronik	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
TEKİRDAĞ	Çerçekköy	Deniz İstıma	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDAĞ	Malkara	Egemen Teknik	GazibeyMh. Yenişöl Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDAĞ	Merkez	Ercan Elektrik	Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No.2	(282) 261 43 95
TEKİRDAĞ	Muratlı	Hakan Elektronik	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDAĞ	Saray	Işık Elektronik	Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13	(282) 768 59 85
TEKİRDAĞ	Hayrabolu	Poyraz Teknik	Hisar Mh. Adale Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDAĞ	Çorlu	Üstün Teknik	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG Servis	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	Atakan Teknik	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	Ergin Elektrik	Adnan Menderes Cd. Belediye İşh. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	Hidro Elektrik	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	Üstün Teknik	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşıbaşı	Odak Büro Mak.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	Onur Teknik	Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	Topaloğlu Soğutma	İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	Uzman Beyaz Eşya	Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	Turan Teknik	Moğultay Mah. Boysan Cad.No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Eşme	Diker Soğutma	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
UŞAK	Merkez	Metin Soğutma	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
VAN		Önerler Ticaret	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67
VAN	Erciş	Öz Kanat Tamirat	Arkası Aydınlar İş merkezi No:1	(432) 351 95 40
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. İkinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Ereğli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampalı Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Çafer Danacı	Bağlar mah . Gençlik sok Öztürk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Uğur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için ([www.arnica.com.tr](http://www.arnica.com.tr))

# GARANTİ BELGESİ

Belge No : 103895 Belge Onay Tarihi : 28.07.2011

Bu belgenini kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


## GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketickiye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması;
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

### İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er  
Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat  
Faks : (0212) 422 09 29

### FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :  **SATICI FİRMANIN**  
Ünvanı :  
Adresi :  
Telefon :  
Faks :  
Fatura Tarih ve No:  
**MALIN**  
Cinsi : Meyve Sebze Sıkacağı  
Markası : ARNICA  
Modeli : Ekovita Plus  
Menşei : Çin  
Teslim Tarihi ve Yeri

Tarih / İmza / Kaşe

--

## EKOVİTA PLUS

PN	MODEL	SERİ NO
170K	Ekovita Plus	

### Ürün Kodu ve Haftası

--

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü