

arnica™

BORA 5000

Su Filtreli - Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Wet & Dry Vacuum Cleaner with Water Filter



Kullanma Kılavuzu
The Operating Manual

CİHAZIN TANITIMI



A1. Motor Açma Kapama Düğmesi

A4. Hepa filtre kapağı

A7. Döner Tekerlekler

B1. Şeffaf Su Tankı

B4. Su Filtresi Gövdesi

C1. Çelik telli elastik hortum

C4. Turbo fırça

D1. Aksesuar Tutucu

D4. Küçük temizleme ve Islak Emiş Ucu

D7. Parke Fırçası

A2. Kablo Sarma Düğmesi

A5. Emme Ağız

A8. Hortum grubu park yuvası

A9. S Motor Koruyucu Filtre

B2. Şeffaf Su Tankı Kapağı

B5. Motor Hava Giriş ızgarası

C2. Teleskopik boru

D2. Dar Uçlu Boru

D5. Parfüm

A3. Hepa Filtre

A6. Gövde Sapi

B3. Şeffaf Su Tankı Sapi

B6. Şamandıra Grubu

C3. Pedallı Fırça

D3. Yuvarlak Perde Fırçası

D6. Mini Turbo Fırça

ARNICA BORA 5000

Arnica süpürgeyi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgeyi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgeyiden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Montaj ile Kullanıma Hazırlama
- V. Kullanım
- VI. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını

- kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden, kablосundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeminiz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürliülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Hortumu insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Yetkili Servise başvurunuz.



DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60°C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları, yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri ve sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.



DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.



DİKKAT: Aksesuarları kesinlikle evcil hayvanların vb. üzerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

Süpürgenin, ana parçalarının ve aksesuarlarının tanıtımı Resim 1'de açıklanmıştır.

A. GÖVDE GRUBU

Bu grup süpürgenin; motor, kumanda ve çalıştırma ünitelerini kapsamaktadır. Bu grubun üstünde bulunan hepa filtre ile, diğer filtreler tarafından tutulmamış toz taneciklerinin dışarıya püskürtülmesi engellenmektedir.

- A1. ON-OFF Motor Açma Kapama Düğmesi
- A5. Emme Ağzı
- A2. Kablo Sarma Düğmesi
- A6. Gövde Sapı
- A3. Heka Filtre
- A7. Döner Tekerekler
- A4. Heka filtre kapağı
- A8. Hortum grubu park yuvası
- A9. Motor Korumucu S Filtre

B. SEFFAF HAZNE GRUBU

- B1. Şeffaf Su Tankı
- B2. Seffaf Su Tankı Kapağı
- B3. Seffaf Su Tankı Sapı
- B4. Su Filtresi Gövdesi (Kuru süpürme için)
- B5. Motor Hava Giriş ızgarası
- B6. Şamandıra Grubu (Islak süpürme için)

C. HORTUM GRUBU

Ana emme hortumu, tabanca ve emme borularının tümünü kapsamaktadır. Hortum grubu, alt gövdeye giriş parçası ile bağlanmaktadır. Diğer ucuna ise aksesuarlar bağlanmaktadır. Emme boruları kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda tabancaya takılmaktadır. Tabanca üzerinde emiş gücünü mekanik olarak ayarlayan bir hava klapesi mevcuttur. Süpürge kullanım dışı iken süpürme uçlarından birinin üzerindeki askılı kelepçe, üst gövde üzerindeki yuvaya takılarak hortum grubunun yerleştirilmesi yapılabilmektedir.

- C1. Çelik telli elastik hortum
- C2. Teleskopik boru
- C3. Pedallı Fırça
- C4. Turbo fırça

D. AKSESUAR GRUBU

Süpürgenin değişik fonksiyonları için değişik aksesuarlar kullanılabilmektedir.

- D1. Aksesuar Tutucu (uzatma borularından birinin üzerine tutturulur.)
- D2. Dar Uçlu Boru
- D3. Yuvarlak Perde Fırçası
- D4. Küçük temizleme ve Islak Emiş Ucu
- D5. Parfüm
- D6. Mini Turbo Fırça
- D7. Parke Fırçası

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: BORA 5000
Voltaj	: 220-240V~ 50/60Hz
Güç	: Typ138 :2400W max Typ138A :1200W max
Elektrik İzolasyonu	: II
Güç Kablosu Boyu	: 6m.

IV MONTAJ İLE KULLANIMA HAZIRLAMA



DİKKAT: Montaj ve Kullanıma Hazırlama işlemleri öncesinde mutlaka fişi prizden çekiniz.

Islak Süpürme(Şamandıra grubu ile kullanım)

- Şamandıra Grubunu Şeffaf Haznenin içerisine yerleştirin.



Sıvı emişi yapıldığında hazne max 2,7lt sıvı alabilmektedir.

- Şeffaf Su Tank Kapağını Şeffaf Haznenin üzerine takınız.
- Motor Koruyucu S filtrenin yerinde olup olmadığını kontrol edin. Yerinde değilse mutlaka yerine koyunuz. Aksi takdirde süpürge çalışacak ama yeterli emiş yapmayacaktır.
- Şeffaf Hazne grubunu ana gövde üzerine yerleştiriniz ve hortumu emiş ağzına takınız.
- Islak süpürmede kullanacağınız küçük temizleme ucu ya da dar uçlu boruyu doğrudan tabanca üzerine ya da uzatma borusuna takınız.



- Islak süpürme için küçük süpürme ucu üzerindeki fırça yana doğru çekerek çıkarılabilir.

Kuru Süpürme

(Su filtresi ile kullanım)

- Kullanma Kılavuzunuzdaki parça ve aksesuarlarla, kutu içinden çıkanları kontrol ediniz. Eksik ya da hasarlı olup olmadıklarına bakınız.
- Şeffaf Su Tankı içerisine, tank üzerinde belirtilen, maksimum seviyesine kadar su koyunuz (Max.1.2 lt.).



- Su filtre gövdesini Şeffaf Hazne içerisine yerleştiriniz.
- Odanızın havasının güzel kokmasını sağlamak için de, süpürgeyle birlikte verilen parfümü suyun içerisine 2-3 damla damlatınız.
- Motor koruyucu S filtrenin yerinde olup olmadığını kontrol ediniz. Yerinde değil ise, mutlaka yerine koyunuz. Aksi takdirde süpürge çalışacak ancak emiş yapmayacaktır.



- Motor Hava Giriş Izgarasının, Su filtresi

gövdesine takılı olduğundan emin olunuz. Takılı değil ise takınız. Hazne Kapağını kapatınız.



- Şeffaf Hazne Grubunu ana Gövde üzerine sıkıca yerleştiriniz.
- Hortum Grubunu Ana Gövde Grubuna bağlamak için, Hortumun Emme Ucunu, üzerindeki tırnaklara basarak tank üzerindeki Emme Ağzına iterek yerleştiriniz.



DİKKAT: Su filtre Gövde grubu takılı iken kesinlikle ıslak zemin temizliği ve su emişi yapmayınız. Su emişi sadece şamandıra grubu takılı iken yapılabilir.

V. KULLANIM

- Montaj ile Kullanıma Hazırlama işlemlerini yapınız.
- Yapacağınız işe en uygun aksesuarları seçiniz ve bu aksesuarları doğrudan Tabancaya takınız yada önce Uzatma Borularını takıp sonra bunların ucuna aksesuarları takınız.
- Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki gibi kullanınız.
 - » Sıvı emişi için küçük temizleme ucu ve dar uçlu boru kullanılır.
 - » Halı, kilim vb tüylü zeminleri süpürmek için Pedallı Süpürme Ucu veya Turbo Fırça.
 - » Radyatör, çekmece vb. dar alanlardaki toz, kırıntı vb. temizlemek için Dar Uçlu Boru.
 - » Toprak, talaş, kırıntı, tüy vb. temizlemek için doğrudan Uzatma Borusu'nun kendisi.
 - » Raf, kitap, giysi, elektronik aletler, abajur, mobilya, perde vb.yüzeylerini temizlemek için Küçük Mobilya Aksesuarı.
 - » Perde temizleme ve toz alma işlemlerinde Yuvarlak Perde Fırçası
 - » Parke gibi sert zeminlerdeli toz vb. temizlemek için parke fırçası
 - » Koltuk vb üzerindeki evcil hayvan kıl,tüy veya normal kıl ve tüyleri temizlemek için Mini Turbo Fırça
- Süpürgezin fişini prize sokunuz ve On-Off Düğmesine basarak süpürgezi çalıştırınız.
- Süpürgezin emiş gücünü On-Off Düğmesini sağa ya da sola çevirerek düşürebilir ya da arttırabilirsiniz.
- Süpürme işlemini tamamladıktan sonra



On-Off Düğmesine basarak süpürgeyi kapatınız. Fişi prizden çekiniz ve Kablo Sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız. Bazı modellerde kabloyu toplamak için kabloyu tutup hafifçe çekmek yeterli olacaktır. Bu özellik modele göre değişiklik gösterebilir.



DİKKAT :

Şamandıra grubu ile Islak emiş yaparken emilen sıvı su haznesi içerisindeki en üst seviyeye eriştikten sonra, (haznedeki sıvı miktarı yaklaşık 2,7 lt yi geçince) şamandıra otomatik olarak motor ağzını kapayarak daha fazla emme yapılmasını engeller. Bu durumda derhal açma kapama düğmesine basarak cihazı durdurunuz ve fişi prizden çekiniz. Hazne içerisindeki sıvıyı boşaltınız. Bir sonraki kullanım için temizleme ve bakım talimatlarını uygulayınız.

VI. TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizleme ve Bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.

- Her zaman kullanımdan sonra Şeffaf Su Tankı içindeki suyu boşaltıp tankı temizleyiniz ve kurutunuz.
- Hijyenik nedenlerle ve süpürgezinin ömrünün uzaması için hiçbir zaman süpürgeyi içinde sıvı ve kir dolu şekilde bırakmayınız.
- Şamandıra grubu ve su filtresi gövdesi suda (çeşmede) yıkanabilir. Yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurutunuz.
- Periyodik olarak Gövde Grubunun üstünde yer alan Hepa Filtrenin temizliği kontrol edilmelidir. Hepa Filtrenin Şeffaf kapağını saat yönünün tersine çevirerek yukarı kaldırınız. Hepa filtreyi çıkarınız. Gerekğinde ılık su ile temizleyiniz.



- Ana gövde üzerinde, şeffaf su tankının altına yerleştirilen Motor koruyucu S filtresinin temizliği periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ılık su ile yıkanmalıdır. Tekrar kullanmadan önce filtresinin kuruduğundan emin olunuz. Kullanım sıklığına bağlı olarak en erken 6 ay da bir değiştirilmelidir.
- Turbo Süpürme Uçlarının'ın içine kıl, ip vb. şeylerin dolması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken,

turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolanmış ya da kayış dişli üzerinden çıkmış olabilir. Turbo Spiral Fırçayı temizleyiniz.

- Elinizle fırçayı döndürerek rahatça hareket ettiğini kontrol ediniz.
- Süpürgeyi Gövde Sapından kaldırarak taşıyınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda aksesuar ve parçaları en yakın yetkili servisten sağlayınız.



DİKKAT:

- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.

- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürünüüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Taşıma ve Nakliye esnasında ürün mutlaka orijinal ambalajında ve dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Taşıma ve nakliye esnasında; ürününüzü düşürmeniz veya bir yere çarpmanız neticesinde oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıl'dır.

MALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad.,
Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7
34310 Avcılar / İSTANBUL

Tel. : (0212) 422 19 10 / 4 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: Türkiye

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

ARNICA BORA 5000

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

- I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
- II. GENERAL DESCRIPTION
- III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
- IV. PREPARING FOR USE
- V. USING THE APPLIANCE
- VI. CLEANING & MAINTENANCE.

IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Check if the voltage indicated on the type plate sticker (located under the vacuum cleaner) corresponds to the local main voltage before you connect the appliance.
- The appliance should only be connected to power outlets which are suitably with minimum 10 AMP fuse.
- Do not insert the main plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.
- Always remove the main plug from the wall socket when you are not operating the appliance.
- Appliance shouldn't be used if the cord or plug is damaged, if any defects are present or if you have dropped the unit or have broken any of its parts. In such cases, you must take it to a service center to be checked, repaired or adjusted.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Never use appliance without the foam filter.
- Never immerse the motor unit into water.
- Do not attempt to use the appliance if it appears to be defective.
- Always switch the appliance off after use and remove the main plug from the wall socket.
- Always empty, clean and dry container after each use. Let the appliance suck in some dry air for few minutes to dry the inside of the tubes and house. This prevents unpleasant smell.
- Do not point the hose at the eyes or ears, do not put it in your mouth when the appliance is switched on.
- Take particular care when cleaning stairs.
- For repairs or spare parts, contact your local service agents.

WARNING: Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as petrol, oil, alcohol, thinners and object that are hotter than 60°C, as this will cause a serious explosion and fire hazard! The appliance must not be used near flammable substances and must not be used to clean up health endangering dust.

GENERAL DESCRIPTION

Main parts of the appliance are shown as follows (Figure 1)

A.MOTOR UNIT

This group contains motor, switch and operating units on. Top of this group, there is a HEPA FILTER which filters dust and other particles from blowing air.

- A1. ON-OFF switch
- A2. Cord rewinder button
- A3. Hepa Filter
- A4. Hepa Filter housing cover
- A5. Suction inlet
- A6. Body handle
- A7. Wheels
- A8. Parking Socket
- A9. Motor Protective S Filter

B.CONTAINER GROUP

Container Group is for collecting dust and dirty water.

This group is placed on the Body group.

- B1. Transparent Water tank
- B2. Cover of the Transparent Water tank
- B3. Handle of the Transparent Water tank
- B4. Water Filter Body
- B5. Water Filter Grill
- B6. Floating Buoy Group

C.THE HOSE GROUP

This group contains suction hose with hand grip and suction tubes. Suction nose is connected to container group by inserting the suction hose into the suction inlet. Suction tubes are connected to hand grip if necessary. Handgrip contains a manual sliding for regulating suction power. Hose group can be placed onto the parking socket by the help of hanger on the brush.

- C1. The flexible suction hose
- C2. Telescopic pipe
- C3. Main brush
- C4. Turbo brush

D.ACCESSORIES GROUP

There are various accessories for different cleaning purposes.

- D1- Accessories Holder
- D2- Crevice Nozzle
- D3- Round Nozzle
- D4- Small Wet Vacuum Nozzle
- D5- Perfume
- D6- Mini Turbo Brush
- D7- Parquet Brush

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	: BORA 5000
Voltage	: 220-240 50-60Hz
Power	: Typ138: 2400W max, Typ138A: 1200W max
Electrical Insulation class	: II
Cord Length	: 6m.

PREPARING FOR USE

• **ATTENTION** – Do not insert the main plug into the wall socket unless the appliance is completely ready for use.

• Check the parts and accessories in the Operating Manual with ones you take out of the box . Check whether they are missing or damaged.

WET Vacuuming with Floating Buoy Group

- Lift the Water Tank Group and put aside by holding from its handle.
- Place the Motor Protective S Filter to its place on the base. Please do not forget to place S filter on the base unit. Otherwise you vacuum cleaner won't work properly.
- Place the Floating Buoy Group into the Transparent Water Tank.
- Place the Cover on the Water Tank.
- Replace the Transparent Water Tank Group on the main Body tightly.
- For wet cleaning purposes, you can use the Small Wet vacuum nozzle and crevice nozzle. The brush on the small wet vacuum nozzle can be taken out if needed.

DRY Vacuuming with Water Filter Group

- Lift the Water Tank and put aside by holding from its handle.
- Remove the Water Filter Group by pulling after you open the Water Tank Cover.
- Add water in the Transparent Water Tank in accordance with the maximum level (Maximum 1.2 liter) indicated on the Tank.
- Place the Motor Protector S Filter to its place on the base. Please do not forget to place S filter on the base unit. Otherwise your vacuum cleaner won't work properly.
- Drop 2 or 3 drops of perfume supplied with your vacuum cleaner into the water for a nice smell in your room.
- Place the Water Filter Body in the Transparent water tank. Place the water tank Cover.
- Place the Transparent Water Tank on the main Body tightly

• **WARNING:** Do not ever vacuum wet floors or water from sink when water filter group is placed in the Water Tank. Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner with water filter group.

WARNING: You can only suck water if Floating Buoy Group is placed. You can vacuum max 2,7lt water into the Water Tank.

OPERATING THE APPLIANCE

- Choose the most appropriate accessories for your purpose and affix these accessories directly on the handle or telescopic tube.
- For an effective cleaning, use the accessories as mentioned below;
- For wet vacuuming , you can only use crevice nozzle and small wet vacuuming nozzle.
- Main brush for vacuuming carpets, rugs and hard grounds.
- Crevice nozzle for cleaning the dusts, chips and etc. At radiators, drawers and etc. Narrow sections.
- You can use Telescopic Tube for cleaning soil, debris, chips, feathers etc.
- The Wet Vacuuming Small Nozzle; for cleaning racks, clothes, electronic device, lampshades, furniture, curtains and etc.
- Round brush for cleaning curtains or dusting.
- The hard ground brush for cleaning dust and etc on the hard floor such as parquet.

• Plug in your vacuum cleaner and start it by pressing the On-Off Button. You can adjust your vacuum cleaner's suction power turning the On-Off Switch to right or left.

• After completing the vacuuming process, turn off your vacuum cleaner by pressing the On-Off Button. Unplug your vacuum cleaner and press the Cord Rewinder Button . For some models, it will be sufficient to hold and pull the cord lightly to rewind the cord . This specification can vary in accordance with the model.

• When vacuuming wet floors or sucking water , the floating buoy will go up and block the motor immediately if the water tank is full. It can vacuum up maximum 2,7 lt of water into the water tank. In such cases, press on off button immediately and unplug the device. Empty the Water Tank and clean .

CLEANING AND MAINTENANCE

- You have to unplug your device, before beginning any Cleaning or Maintenance processes.
- After every use, empty the water in the Transparent Water Tank and clean and dry the tank.
- Do not ever leave your vacuum cleaner with liquid and dirty in it for hygienic purpose and extending the life of your vacuum cleaner.
- Pull and remove the Water Filter Body or Floating Buoy Group. The Water Filter Body and Floating Buoy Group can be washed with warm and soapy water or under tap water. Dry after you wash these parts before replacing them.
- The cleanness of hepa filter should be checked periodically. The Filter can lose its characteristics after a certain usage period and requires replacing.
- Cleaning of motor protective S filter which is placed under the transparent water tank must be checked periodically and must be cleaned with warm water, if necessary. Before using it again, make sure the filter is dry. It must be changed every 6 months at least depending on the frequency of usage.
- Carry your vacuum cleaner by holding from its Body Handle.
- Use only original parts and accessories for efficient cleaning and lifecycle and warranty of your device. Provide the accessories and parts from the closest Authorized Service when it is required.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihi, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Çiğangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
 No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN



İmzası - Kaşesi :

MALIN

Cinsi : Su filtreli Islak Kuru Elektrikli Süpürge
 Markası : ARNİCA
 Modeli : Bora 5000
 Menşei : Türkiye
 Teslim Tarihi ve Yeri :

Tarih / İmza / Kaşe

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

Üretim Haftası

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü