

# arnica™

## SETÜSTÜ OCAK

Solo GH25030 / Duo GH25040



**Kullanma Kılavuzu**  
**User Manuals**



## KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece makinanızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

1. Emniyet kuralları
2. Cihazın tanıtımı
3. Teknik özellikler
4. Kullanım
5. Temizlik ve Bakım

### EMNİYET KURALLARI

Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Bu kuralların tamamı sizin emniyetiniz içindir.
- Cihazınızı kullanırken elektrikli cihaz kullanımında uyulması gereken temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.
- Cihazınızı çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı DAİMA topraklı bir prize takınız.
- Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, uzatma kablosunun iyi durumda olması, toprak bağlantısına sahip ve kablo telinin en az 1 mm. çapında olmasına dikkat ediniz.
- Elektrikli ocak üzerinde, tabanı düz ve pik plate üzerine tam oturan gereçler kullanınız.
- Pik plate üzerine tabanı ıslak olan gereçleri koymayınız.
- Cihazı kullanırken, çevresinde evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz.
- Makineniz çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kullanmadığınız zaman cihazın fişini prizden çekiniz.

- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sert, düz ve sağlam (sarsıntısız) bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Asla Ticari amaçlarla iş yeri vb. yerlerde kullanmayınız.
- Cihazınızı amacına uygun kullanınız. Asla başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, temizlemeden ve yerleştirmeden önce fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini MUTLAKA prizden çekiniz.
- Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınıza başka setüstü ocakların parçalarını takmayınız veya taktırmayınız.
- Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın ARNİCA servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı mikrodalga fırında kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kullanım esnasında, cihazınızı kolay tutuşabilen tekstil (perde gibi) ve benzeri şeylerin yakınında kullanmayınız.
- Cihazınızı temizlemek için metal araç, kimyasal çözültü ve aşındırıcı temizlik ilacı kullanmayınız.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

**DİKKAT:** İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal bir durumdur. Bu durum ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız

ve daha sonra soğumasına izin veriniz.

## CİHAZIN TANITIMI

- 1)1500 W ısıtıcı plaka
- 2)Gövde
- 3)1000 W plaka
- 4)Isı gösterge lambası
- 5)Isı ayar düğmesi



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Arnica	Arnica
Modeli	: Solo GH25030	Duo GH25040
Gerilim	: 220-240V	220-240V
Frekans	: 50-60Hz.	50-60Hz.
Güç	: 1500W	1500W + 1000W

## KULLANIM

- İlk kullanımdan önce cihazınızı ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın gövdesinde var olabilecek tozları bir sünger yardımıyla, sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizleyiniz. Cihazınızı ve fişli kablosunu su ya da başka bir sıvıya daldırarak temizlemeyiniz. Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Elektrikli ocağın üst kısmı (Pik Plate), ısıya dayanıklı bir madde ile kaplanmıştır. İlk kullanımdan önce, ocağı ortalama 5 dakika boyunca en yüksek ısıda çalıştırarak, bu koruyucu maddenin sertleşmesini sağlayınız.
- İlk kullanım esnasında, koruyucu maddenin yanmasından dolayı hafif bir koku ve az miktarda duman gelebilir. Bu durum normaldir ve birkaç dakika içerisinde düzelecektir.
- Cihazın herhangi bir duvara karşı mesafesinin, en az 15 cm. olmasına dikkat ediniz.
- Cihazın fişini prize takınız.
- Cihazın kontrol düğmesini istediğiniz kademeye getiriniz. Ayarlamayı yaptığınızda kırmızı renkli gösterge lambasının yandığından emin olunuz.
- Isıtmak ya da pişirmek istediğiniz yiyeceğin - içeceğin içinde olduğu kap, tencere, çaydanlık vb. gereçleri pik plate üzerine yerleştiriniz.
- Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. ASLA cihazınız çalışırken metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı çocuklarınızın ulaşamayacakları bir yerde kullanınız.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeylerini bir sünger yardımıyla, sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizleyiniz. Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

## **TAŞIMA VE NAKLİYE**

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

## **DİKKAT:**

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyeleşim v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.**
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı**

- yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Güm-rük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.**

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:**

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: Türkiye.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

Satin almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarındadır;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## İTHALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:

**Ünvanı** : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
**Merkez Adresi** : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.  
No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
**Telefon** : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat  
**Faks** : (0212) 422 09 29

## FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi

ELEKTRİK MOTORLARI  
**Senur**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Üretim No / Haftası / Seri No

## MALIN

**Cinsi** : Elektrikli Ocak  
**Markası** : ARNICA  
**Modeli** : SOLO GH25030 - DUO GH25040  
**Menşei** : TÜRKİYE

Teslim Tarihi ve Yeri

Tarih / İmza / Kaşe