

# arnica<sup>TM</sup>

## EKOVİTA & EKOVİTA PLUS KATI MEYVE PRESİ JUICE EXTRACTOR



**Kullanma Kılavuzu**  
**User Manuals**

## **EKOVİTA KULLANIM KİLAVUZU**

Katı Meyve Sıkacağınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Katı Meyve Sıkacağınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### **İÇİNDEKİLER**

- I. Emniyet kuralları
- II. Cihazın tanıtımı
- III. Teknik özellikler
- IV. Montaj ve Demontaj
- V. Kullanım
- VI. Temizlik ve Bakım

### **I. EMNİYET KURALLARI**

- Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bu kılavuzu müteakip kullanıcılar için muhafaza ediniz.
- Motor Gövdeyi ve fişli kabloyu, su vb. sıvıların içine sokmayın.
- Çocuklara yakın bir kullanım halinde azami dikkat gösteriniz.
- Cihazı çalışırken yalnız bırakmayın.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini mutlaka prizden çekiniz;
  - »Kullandıktan sonra,
  - »Cihazınızın yerini değiştirirken
  - »Temizlik ve bakım yapmadan önce.
- Cihazınızı küçük çocukların erişemeyeceği yerde kullanınız.
- Cihazınızda ve kablosunda gözle görülen bir hasar meydana gelmişse cihazınızı kullanmayın. En yakın yetkili ARNICA servisine götürünüz.
- Cihazınızı korumak için, sert çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini ayıklamadan sıkmayızañ (Şeftali, kayısı, kiraz ve vişne gibi)
- Cihaz kullanılmadığında, temizleneceğinde veya bakım yapılacağında mutlaka fişten çekilmelidir.
- Cihazınız çalışırken parmaklarınızı içine sokmayın.
- Cihazınızın filtresine zarar vermemek için fırça vb. ile temizleyiniz.
- Cihaz kullanılmadığında, mutlaka açma / kapama düğmesini ( 0 ) konumuna getiriniz ve

fişten çekiniz.

- Cihaz, düşmesini engellemek amacıyla düz bir zemin üzerinde kullanılmalıdır.
- Elektroşok ve elektrik çarpmasını engellemek için, cihazı hiçbir zaman ıslak ellerle, suyun altında kullanmayınız ve cihaza sıvı maddeler koymayınız.
- Cihazın dışını temizlemek için, kimyasal maddeler ya da aşındırıcılar kullanmayınız.
- Cihazı kullanmadan önce bütün parçaların tam olarak yerlerine oturduklarından emin olunuz.
- Cihaz çalışırken kesinlikle elinizi, parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi meyve girişinden içeri doğru itmeyiniz.
- Eğer bir meyve veya sebze girişi tıkarsa cihazı kapatınız, fişten çekiniz cihazı sökünüz ve girişi temizleyiniz.
- Bazı meyveler herhangi bir hazırlık yapılmadan meyve presinin içine atılabilir. Ancak bazı meyveler presin içine atılmadan önce işlemen geçirilmelidir. (Örn. Çekirdeklerinin ayıklanması, dilimlenmesi vs.)
- Temizlik ve bakım yaparken motor bölümünü suya sokmayın.
- Cihazınızı serin veya kuru bir yerde muhafaza ediniz.

**DİKKAT:** Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İş yeri vb.'de ticari amaçlarla kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir.

**DİKKAT:** Cihazınız sürekli olarak 8 dakikadan fazla çalıştmayınız.

## II. CİHAZIN TANITIMI (Şekil 1)

1. Meyve ve Sebze İticisi
2. Şeffaf kapak
3. Filtre
4. Seperatör
5. Posa haznesi
6. Kilitleme mandalı
7. Konektör
8. Gövde
9. Kontrol düğmesi
10. Meyve/sebze suyu kabı



### III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	:ARNICA	ARNICA
Modeli	:Ekovita	Ekovita Plus
Gerilimi	:220-240V	220-240V
Frekansı	:50/60Hz.	50/60Hz.
Güçü	:700W	1200W

### IV. MONTAJ ve DEMONTAJ

#### Montaj:

- Seperatörü (4) gövdenin üzerine takınız.
- Filtreyi (3) dönme yönüne göre konektörün üzerine oturtunuz ve iyice ittiriniz. Fitrenin yerine doğru takıldığından emin olunuz.



- Şeffaf kapağı (2) atık bölümünün üzerine düzgün bir şekilde koyunuz; kilitleri yerlerine yerleştiriniz ve aynı anda kilitleyiniz. Aksi takdirde Açma/Kapama düğmesi çalışmayacaktır.
- Posa haznesini (5) posa çıkışının altına düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
- Meyve/sebze kabını, cihazınızın musluğunun altına yerleştiriniz.
- Birinci kademe portakal gibi daha yumuşak meyveleri, ikinci kademe ise elma, havuç gibi daha sert meyve ve sebzeleri sıkmak içindir.
- Cihazı fişe takınız. Açma / Kapama düğmesini istediğiniz kademeye doğru çeviriniz. Bütün bir elmayı, uzun bir meyve veya sebzeyi cihaz üzerindeki girişten atınız.

#### Demontaj:

- Lütfen cihazı sökmeden önce açma / kapama düğmesinin (0) konumunda olduğundan ve cihazın fişten çekili olduğundan emin olunuz.
- Artık haznesini şeffaf kapağın altından alınız.
- Kilitleme mandallarını açınız.
- Şeffaf kapağı çıkartınız.
- Filtreyi konektörden söküñüz. Filtreyi konektörden sökmek için sertçe çekiniz.

- Seperatörü çıkararak sökme işlemini tamamlayınız.

## V. KULLANIM

- Cihazı tek seferde 8 dakikadan fazla çalıştmayınız. Bu durum cihazın aşırı ısınmasına neden olacaktır. Cihaz içinde aşırı ısınmaya karşı koruma devresi bulunmaktadır ve eğer cihaz çok ısınrsa otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda açma / kapama düğmesini (0) konumuna alınız ve cihazınız soğuyana kadar bekleyiniz.
- İlk kullanım sırasında üründen bir koku gelebilir. Bu durum normaldir ve sorun teşkil etmez.
- Cihazı fişe takmadan önce açma / kapama düğmesini 0 konumunda olduğundan emin olunuz ve cihazı öyle çalıştırınız.
- İstediğiniz seviyeye göre açma / kapama düğmesini 1 veya 2'ye getiriniz.
- Cihazınızın musluğunuñ altına, meyve/sebze kabı veya bir bardak vb koyunuz.
- Meyveleri cihazın içine atmadan önce temizleyip hazırlayınız. Bazı meyvelerin çekirdeklerinin ayıklanması ve dilimlenmesi gerekmektedir.
- Meyve girişinden meyveleri yavaş atınız.
- Sıkılan meyvenin artıkları, artık haznesine düşecektir.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatınız ve fişten çekiniz.
- Meyve ve artık haznesini boşaltınız.

## Sebze ve Meyveler İçin Tavsiye Edilen Çalışma Hızları

Katı meyve presinin ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz 2 farklı hız ayarı vardır.

### 1 (Düşük Hız)

Elma  
Havuç  
Kereviz  
Zencefil  
Üzüm (çekirdekleri ayılanmış)  
Nane  
Ananas (Kabuğu soyulmuş)  
İspanak  
Rezene  
Kişniş  
Maydanoz  
Kırmızı Pancar

### 2 (Yüksek Hız)

Kayısı (çekirdekleri ayılanmış)  
Muz (kabuğu soyulmuş)  
Yaban Mersini  
Kiraz (çekirdekleri ayılanmış)  
Greyfurt (kabukları soyulmuş)  
Limon (kabuğu soyulmuş)  
Mango (kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri ayılanmış)  
Portakal (kabukları soyulmuş)  
Şeftali (çekirdeği ayılanmış)  
Ahududu  
Çilek  
Domates  
Karpuz (kabukları soyulmuş)

## **VI. TEMİZLİK ve BAKIM**

- Cihazınızın çelik olan kısımlarını ve motor hazneyi; nemli bir bez ile temizleyiniz. Bu kısımları asla su vb. sıvılar içersine koymayınız.**
- Cihazınızın plastik (posa kabi, şeffaf üst kapak ve itici) parçaları ile filtresini akar suda (musluk) temizleyebilirsiniz.**
- Cihazınızı tiner, alkol vb sıvılar ile temizlemeyiniz.**

### **Sorun Giderme:**

<b>PROBLEM</b>	<b>NEDEN</b>	<b>ÇÖZÜM</b>
Meyve suyu normal şekilde çıkmıyor	Artık toplayıcı artık haznesine gidemeyen meyve artıkları ile tikanmıştır.	Cihazı kapatıp, fişini çekiniz. Sökme talimatlarına göre cihazı söküp artık toplayıcıyı temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Artık haznesi tamamen posa ile doludur	Artık haznesini boşaltıp, temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Paslanmaz çelik filtre meyve veya sebze artıkları ile tikanmıştır.	Meyve sıkma esnasında, posa ve artıklar filtreyi tıkamakta ve sıkmayı etkilemektedir. Sökme talimatlarına göre cihazı söküp vefiltreyi temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Meyve veya sebze artıkları meyve suyu ile birlikte oluktan çıkmaktadır.	Cihazı kapatıp, fişten çıkarınız. Sökme talimatlarına göre cihazı söküp ve olğu temizleyiniz.
Katı Meyve presi normal şekilde çalışmıyor	Çalışma hızı doğru değil.	Sebze ve meyveler için tavsiye edilen çalışma hızlarına bakınız.
Meyve presi düzgün olarak çalışmıyor	Cihaz düzgün olarak montaj edilmemiştir.	Birleştirme talimatlarına bakınız.

## **TAŞIMA VE NAKLİYE**

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gereklidir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

### **DİKKAT:**

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde**

**Garanti Belgenizi onaylatınız.**

- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüze satın aldığınız kişi) tıstık ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.**

**İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:**

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve



Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

## USER MANUALS

Thank you for choosing our product. You will see how everything is easy in case you read our instructions in the manual and use your vacuum cleaner as it is specified in it. So you can get more performance out of your cleaner. Enjoy it.

### INDEX

- I. Safety Instructions
- II. Introduction of Appliance
- III. Technical Specifications
- IV. Usage
- V. Cleaning and Maintenance

### I. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this instruction manual carefully before operating this unit.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.
- Before using this unit, check the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the marking plate.
- Never leave this unit unattended when it is switched on. Keep this unit out of the reach of the children.
- Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.
- For repairs, accessories or power cord replacement, contact your dealer or an authorized Service Center.
- It is not allowed to immerse the base into water for cleaning and it is forbidden to start the unit or press the control button by wet hands.
- The water temperature should not be over 60°C when cleaning the unit.
- Do not run this unit long-time, otherwise the inner parts will be damaged.
- When the motor is running, do not insert your finger or other objects into the machine and container.
- The Max. noise value is 70dB(A), hearing protection is recommended.

**Safety protection:** The motor is equipped with protective setting, which will turn off the unit automatically while overloading and re-operate it after cooling.

### II. INTRODUCTION OF THE APPLIANCE

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Fruit/Vegetable Press | 6. Clamp        |
| 2. Transparents Cover    | 7. Connector    |
| 3. Filter                | 8. Base         |
| 4. Seperator             | 9. Power Switch |
| 5. Residue cup           | 10.Juice Cup    |

### III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: ARNICA	ARNICA
Model	: Ekovita	Ekovita Plus
Voltage	: 220-240V	220-240V
Frequency	: 50/60Hz.	50/60Hz.
Power	: 700W	1200W

### IV. USAGE

- Pull the mains cord out of the cord storage compartment at the back of the appliance.
- While you are preparing juice, you can empty the residue cup by switching the appliance off and carefully removing the residue cup. (Reassemble the empty residue cup before you continue juicing.)

- Put the filter in the separating trough. Make sure the filter is fitted securely onto the separating trough.
- Hold the Transparent cover over the filter and lower it into position. Snap the two clamps onto the lid to lock it into place click.
- Make sure the clamps are locked into position on either side of the lid.
- Slide the Fruit/Vegetable press into the feeding tube by aligning the groove in the Fruit/Vegetable press with the small protrusion on the inside of the feeding tube.
- Place the juice cup under the spout,
- Place the lid on the juice cup to avoid splattering or if you want to store the juice in the refrigerator.
- The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has been properly locked in place with the clamps.

### **Making Fruit/vegetable Sauce**

- The appliance will only function if all parts have been properly assembled and the lid has been properly locked in place with the clamps.
- Cut the fruit or vegetable into pieces and make sure that they can go through the guide hole.
- Put the separating trough on the base and turn it tight clockwise. Put the filter into position on the connector and then put on the transparent cover and lock the cover with the clamp, the interlock switch will be connected automatically.
- Locate the residue cup under the transparent cover and the juice cup under the juice out-let.
- Connect the power and turn the control button to “I” or “II”, then the unit starts to work.
- Put the fruit or vegetable pieces into the guide hole and push them with the fruit /vegetable press and make sure the volume is not more than 1/3 of the guide hole and press slightly.
- Please get rid of the residue in the separating trough after extracting every 600g fruit or vegetable.

**Note:** Do not put your finger or other things into the guide hole. Otherwise it will be dangerous.

### **V. CLEANING and MAINTENANCE**

- The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.
- Do not use abrasive cleaning agents, scourers, acetone, alcohol etc. to clean the appliance.
- All detachable parts are dishwasher-safe.
- Switch the appliance off, remove the plug from the wall socket and wait until the filter has
- Picks up the separator tank with both hands to pick up upwardly according to the graphical representation direction, takes down together presses out the filter and separating trough the trough;
- Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
- Presses out the juice net base to be sharp, when clean please use the brush to clean, in order to avoid scratches the finger.
- Avoid any bumping of the appliance otherwise it will be deformed broken.
- After usage please clean the appliance and wipe the parts with a dry cloth, store it in windy place.

### **Troubleshooting**

<b>Trouble</b>	<b>Reason</b>	<b>Cause Check</b>
<b>Motor does not operate.</b>	Safety lock is not connected.	Reassemble the cover and connect the container with the base correctly.
<b>Motor overheat or smell not good.</b>	Too much food or working time too long.	Reduce the food and run it again after the unit cool down.
<b>Some juice overflowed while juicing.</b>	The amount of juice continue to juiced is too much or put the food into the container before start the motor.	Must clean the leavings in the container every 600g food is juiced. Must stared the machine before put the food into the container.

# Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırın Mah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Büntent Anıg. Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Pasz Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Sönmez Soğutma	Şevkiye Mh. Sikintı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADİYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.AKİF Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADİYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADİYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADİYAMAN	Merkez	Ege Soğutma	Turgut Reis Mh. 689 Sk. No 16	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökcéoğlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktaş Mh. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Hacivaru Sk. No:20	(272) 213 18 69
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Döğubeyazıt	Bersan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No:9/B	(472) 411 33 45
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İlimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halil Ülür Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivian Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısu	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Otezeler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgücük sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uygun Teknik	Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Soğ.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Ari Elektrik	Kuyuyağızı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kibrat Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbaba	Dingler Teknik Ser.	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	ErTürk Teknik	Miliİlegemenlik Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Cubuk	Göksele Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçükçekmece	Interbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Kızılcıkahamam	As Elektrik	Yenice Mah. Soğuk Su Cad. No:15	(312) 736 31 23
ANKARA	Etimesgut	Ömraç Teknik	İstasyon Mah. Tütün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad. No - 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Kaş	Kaş Teknik	Çukurbağlar Cad. Çukurbağlar Sok. No: 2	(242) 836 11 95
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Feviz Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gokyazı Mh. Y Özek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmuhancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No:69	(478) 211 28 58
ARTVIN	Merkez	Teknik Elektrik	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVIN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psi.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:6/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Kaan Teknik	Kurtuluş Mah. Menderes Bulv. 2012 Sok.	(256) 225 25 16
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mah. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Sığacık	Özlem Elektronik	Yenicami Mah.Sekiller Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Hasım Ağca Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	Ihsaniye Mah. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	Irka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 38 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkçavdar Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoc Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinçi Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simge Elektronik	YŞehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56

# Y E T K I L I S E R V I S L I S T E S İ

BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BITLİŞ	Tatvan	Dizayn Elektronik	Cumhuriyet Cd. Yaşar Apt. No:4	(434) 827 33 35
BITLİŞ	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BITLİŞ	Ahlat	Üğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BITLİŞ	Adilcevaz	Üğur Soğutma	Durak Cd. Aldağlar Sok.	(535) 636 74 21
BOLU	Gerede	Çoşkun Teknik	Sevilər Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayatlar Mah. 941 sok. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalay Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüssam Mh. İlgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Cd. Sk. No:19	(224) 211 01 19
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungunç Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenişehir	Durgut Teknik	Çayır mah. Çayır sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Pşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Sağın Elektrik	Şehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Erlikli Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Mihalıç	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad. No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.POZTÜRK Sit.1Kat.No:1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
CANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
CORUM	Merkez	Çırımlı Elektrik	Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
CORUM	İşkili	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manufaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
CORUM	Osmancık	Güven Soğutma	Yazı Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:36	(364) 611 22 88
CORUM	Sungurlu	Gündüz Servis	Akgay Mah. No:68	(364) 311 31 13
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçançbaşı Mh. 572 sok no 16	(258) 264 92 86
DENİZLİ	Civril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Tavas	Özen İş Soğutma	Dok. Ziya Bey Cad. No:28	(506) 919 35 96
DIYARBAKIR	Merkez	Güven Elektrik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DIYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mah. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DIYARBAKIR	Kayapınar	Başar Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DIYARBAKIR	Bismil	Sık Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DIYARBAKIR	Ergani	Şerbet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DIYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akpakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. No:41	(380) 511 97 38
DÜZCE	Merkez	İsktar Teknik	Burhanîye Mah. Şehit Ruhşar Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Kesans	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafartalar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıt İşhanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZİĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçalievler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZİĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Seçde Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZINCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No: 2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmanalı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİŞEHİR	Merkez	Özçeliktaş Elek.	İstiklal Mah. Dincer Sok. No:10/A	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermir Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd.no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Murdarğı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GAZİANTEP	Merkez	Hakan Teknik	Gazi Cd. No:11/C	(454) 216 95 57
GAZİANTEP	Merkez	Fikret Nacakçı	Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GAZİANTEP	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GAZİANTEP	Görele	Yalçın Bobinaj	Salih Sinirçoğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GİRESUN	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GİRESUN	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrbanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARI	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt.No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah. Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçuoğlu Elek.	Ulucamli civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandag	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İşkele Cd. No.38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dürtiyor	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 213 41 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İönünü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırkhan	Başkarlar Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoglu Cad.	(326) 345 43 38
İĞDIR	Merkez	Rıza Teknik	Atatürk Cd. Karapınar Psj. No:11	(476) 226 10 00

# Y E T K I L I S E R V İ S L İ S T E S İ

İSPARTA	Merkez	Volkan Soğutma	Piri Mehmet Mh. 1714 Sok. No: 14	(246) 218 23 82
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayi Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İÇEL	Merkez	ABC Teknik	Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6	(324) 329 44 42
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitlik Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.No:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. Milliğemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez Isıtma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Üçüncü İshani No:1	(324) 624 27 97
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Sirkeci	Aladag Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özogül Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Başar Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnauktöky	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Gingören	Mehel Teknik	Merkez Mah. Meydanlık Sok. No:13	(212) 436 98 98
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlıak Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Kıciıkbağkakköy	Derya Teknik	Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Güneydin Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beylikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Catalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrogol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elisu Elektrik	Bahariye Cd. Nailbek Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Marmeneşek Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sıvak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarýyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılıçık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Etilib Psk. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyüklü Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkıç Şerif Mah. Mevkufatçı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	YDudullu Şenel Cd. No:7/6	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Sileymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Cengelköy	Köylühay Elektrik	Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Bati Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Ataşehir	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Çengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyol üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyükkökmece	Şervet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Şervet Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kuşlu Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 58 20
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Söğütülü Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipak Cd. Köseden Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah. Aşkın sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasımpaşa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakiogulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mh. 1114 Sok. 1 No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOC Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet Kocabiyik Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sk. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadoluh Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akınçilar Mah. Mahfıl Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayser Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Başar Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Başar Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26

# Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Torbali	Uzman Soğutma	Tepeköy Mh. Güümüspala Cd. No:39-A	(232) 856 78 78
İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atıfbey Mah. 6.Sk. No : 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Deniz Büro	Kaymakam Kemalbey Cd. Peyami Safa Sok. No:4	(232) 631 06 09
İZMİR	Urla	İller Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karsiyaka	Aysel Servis	Zübeyde Hanım Cad. No:87	(232) 366 19 19
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 88 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliaga	Uydu Elektronik	Kazimdirli Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
İZMİR	Tire	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cd. No:52	(232) 511 63 19
K. MARAŞ	Merkz	Aksungur Elektrik	Fevziipaşa Mah. Uzunoluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Afşin	Arzum Soğutma	Beycehiz Mah. Etsun Sok. No:13	(542) 443 14 95
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarcık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsönmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Gökşen	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kırıçlı Mh. 049 Sk. No.10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermenek	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşıtı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar karşısı No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	Inebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psj. Zemin Kad. No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Siviroğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. N014/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melibgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinai	Biltek Servis	Sivas Cd. Balcioglu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Üğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melibgazi	Özel Elektrik	Küküç Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Ulaşım Elektronik	Cumhuriyet Cad. No:97	(288) 212 69 92
KİRSEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşkpaşa Mah. Maşaderesi Cad. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyaz Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Münecim Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Cumra	Çumra Soğutma	Izzetbey Mh. Late Sk. No : 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. haklıolan Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbek Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	BasarıTİç	Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akshehir	Türkmen Sög	Ahiceval Mah.Ulucami cad. No 3	(555) 766 38 62
KONYA	Eregli	Kardeşler Soğutma	Ant Cad. Koşkbahe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nişantaşı Mh. Kabatas Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Sög .	H.Ömerli mah. Güllük sok.	(332) 755 14 22
KONYA	Ilgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beşşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Elifoglu Elektrik	Mithatpaşa cad. No 86	(274) 333 00
KÜTAHYA	Simav	Gümüştepe Elek.	Ağdacilar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoglu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutular Cd. No:7	(274) 614 30 64
KÜTAHYA	Gediz	Çağdaş Servis	Özyurt Mah. 150 Sok No 9-10	(274) 412 48 98
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutcu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. No:2	(422) 322 21 48
MALATYA	Hekimhan	Kardelen Soğutma	Yeni Mah. Beyoğlu Cad. No:2	(422) 713 31 88
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah. 238. Sok. No:4	(236) 816 74 86
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbeyp Mah. 1Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışment Mah. Nazır Usluoglu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Bizim Elektrik	Cumhuriyet Mah. Okçular Sok. No:28	(236) 314 19 09
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Sığışku Mah. Ataturk Bl. No:109	(236) 654 40 39
MANİSA	Saruhanlı	Şen Soğutma	Atatürk Mah. 7. Eylül Cad. No:21	(236) 232 22 72
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanipak sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacılar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çecek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59

# Y E T K I L İ S E R V İ S L I S T E S İ

MARDİN	Yenisehir	BİŞİ TEKNİK	13 Mart mah . 46 cd. 2 Apt Altı No:18	(482) 2 12 29 25
MARDİN	Merkez	PASAVARLAR TİCARET	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MÜĞLA	Bodrum	GÖKSEL SOĞUTMA	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MÜĞLA	Yatağan	DOSTLAR BOBINAJ	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MÜĞLA	Merkez	AYKUT SOĞUTMA	Orhaniye Mah. Hisarcilar Sok. No:4	(252) 212 44 63
MÜĞLA	Ortaca	ELBOJ ELEKTRİK	Akasyalar Cad. 171 Sk. No:17	(252) 282 31 08
MÜĞLA	Fethiye	KONFOR SOĞUTMA	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MÜĞLA	Marmaris	İLKSEL ELEKTRONİK	Tepe Mah. Yeniyol Cad. No:55	(252) 412 62 60
MÜĞLA	Dalaman	ÖMER TEKNİK	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MÜĞLA	Milas	ŞEN ELEKTRONİK	ULUSAL EGEMENLİK Cİ. Avcılar Sk. No:88	(252) 512 30 50
MUS	Merkez	ÖMER ELEKTRİK	HAL CİVARİ PİKAP DURAĞI YANI. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MUS	Malazgirt	TEKNİK ELEKTRİK	YILAN KIRAN Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	YAPICI TEKNİK	YENİ MH. ATATÜRK BLZ SAHİL SK. NO:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	BAYCAN ELEKTRİK	TERMINAL CAD. ESEN BEY MAH. BALIM SOK. NO:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	AYKA TİCARET	ŞARKİYE MH. PINAR SK. NO:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere MH. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	DERYA ELEKTRİK	SAKARYA MH. ANT CD. NO:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	STAR TEKNİK	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Catalpinar	TİKENOĞLU	Merkez Mah. Fatsa Cd. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANİYE	Merkez	TAŞ-KAR TİCARET	RAUFBEY MH. ATATÜRK CAD.	(328) 814 55 18
OSMANİYE	Düziçi	TERMO SOĞUTMA	UZUN BANI MAH. UZUN BANI CAD. NO:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadirli	TEKNİK KLİMA	SAVUR MAH. DERVIS PAŞA CAD. NO:77	(328) 717 40 40
RİZE	Çayeli	ÖZER TEKNİK	ESKİPAZAR MAH. ÇARŞIBAŞI YAPI KOOP. NO:3/2B	(464) 532 63 81
RİZE	Merkez	TİPİ TEKNİK	YENİKÖY MH. SARIBAŞ CAMİ İLERİSİ	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	BUZEL	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	FERSA TEKNİK	M.BEY MH. OSMAN YILMAZ CAD. YAZICI SK. NO:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	FURKAN ELEKTRİK	İNCİLİ MAH. MEVLANA CAD. NO:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	ÖKDÖM TEKNİK	İNÖNÜ MAH. 7002 SEZGIN SOK.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANGERLİ MAH. 100 YIL BİLGİ NO:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	ÇAN SER SERVİS	HAİNİDİ MAH. ATATÜRK BLZ EKMEKÇİ SK. NO:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	DEMİREL TİCARET	25 MAYIS MAH. İNCİ SOK. NO:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Termi	ONUR BEYAZ EŞ.	FENK MAH. ELMALIK CD. NO:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	ÖZÇEVİK TİCARET	İSTASYON MH. CUMHURİYET CAD. NO:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	ÖZGÜREN SOĞUTMA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. ZİMRÜLT SOK. NO:6	(362) 832 00 09
SİİRİT	Merkez	ÇÜVEN SOĞUTMA	YENİ MH. HANI EFENDİ CD. NO:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP	Merkez	HAKAN CEZAİR	CAMİKEİR MH. TÜTÜNCÜ SOK. NO:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Boyabat	HİCAB SOĞUTMA	OTOGAR KARŞISI AKMĀVİS PASAJI	(368) 315 17 80
SİNOP	Ayancık	YILKAY SOĞUTMA	YALI MAH. ŞADIRVAN CAD. NO:46	(368) 613 52 12
SİVAS	Suşehri	ARK TERİMİK	ERZINCAN CAD. NO:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Sarkışla	ASTÜĞ TEKNİK	BAĞKUR DÜKKANLARI PINARÖNU MH. EYİYOL SK. NO:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	POLAT SOĞUTMA	KIZILRMAK MH. HAL ÜSTÜ SOK. NO:8	(346) 816 16 34
SİVAS	Merkez	SİVAS TEKNİK	ULUANAN MAH. HOCABAHMET YESEVİ CAD. A/BLOK D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	ATATÜRK CAD. PAŞABEY MH. BEZAZLAR SK. NO:3/G	(346) 221 77 23
SANLIURFA	Siverek	ÇILA ELEKTRONİK	HASANÇELEBI MH. SUAT KARABAŞ CAD. NO:10/B	(414) 552 81 63
SANLIURFA	Suruç	CİNAR SOĞUTMA	11 NİSAN CAD. NO:118	(414) 611 46 46
SANLIURFA	Birecik	KARAKAŞ ELEKTRİK	MEYDAN MAH. 10 TEMMUZ CAD. NO:91	(414) 652 80 60
SANLIURFA	Virânsehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİ ŞEHİT MAH. 12 CAD. NO: 10/D	(414) 511 66 53
SANLIURFA	Merkez	YILDIRIM ELEKTRİK	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. NO:17/A	(414) 215 51 40
SANLIURFA	Ceylanpinar	YILMAZ ELEKTRİK	GAZİ CAD. NO:40	(414) 471 46 63
SIRNAK	Merkez	İLTER TEKNİK SERVİS	GАЗИПАША MAH. DERYA CAD. NO:5/B	(486) 216 39 03
SIRNAK	Cizre	SERDAR ELEKTRONİK	ŞAH. MAH. NO:19	(486) 616 16 06
SIRNAK	Beytüşsəbab	YİĞİT ELEKTRONİK	CUM CAD. NO:39	(486) 311 23 30
SIRNAK	Silopi	HÜZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO:11	(541) 683 81 23
TEKİRDÄĞ	Çerkezköy	DENİZ İSTİMA	G.M.KEMAL PAŞA MAH. HASAN ÇAVUŞ SOK. NO:4	(282) 726 34 04
TEKİRDÄĞ	Malkara	EĞEMEN TEKNİK	GАЗИБЕЙ MH. YENİYOL SK. NO:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDÄĞ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZ İŞHANI NO:2	(282) 261 43 95
TEKİRDÄĞ	Muratlı	HAKAN ELEKTRONİK	MURADIYE MH. 100.YIL CAD. NO:6	(282) 361 28 17
TEKİRDÄĞ	Saray	İŞLİK ELEKTRONİK	AYAZPAŞA MH. HAMAM SK. NO:13	(282) 768 59 85
TEKİRDÄĞ	Hayrabolu	POYRAZ TEKNİK	HİSAR MH. ADALET SOK. NO:24	(282) 315 55 48
TEKİRDÄĞ	Çorlu	ÜSTÜN TEKNİK	NURSETİYE MH. COMİLKÇİ SK. NO:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG SERVİS	GÜLBAHAR HATUR MAH. G.O.P. BUL. 13 SK. NO: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	ATAKAN TEKNİK	BAĞLAR MAH. ATATÜRK BLV. NO:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	ERGİN ELEKTRİK	ADNAN MENDERES CAD. BELEDİYE İŞH. KAT:1 NO:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MH. GAZİ BULVARI NO:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	ÜSTÜN TEKNİK	CELAL MH. NAZİ ÖZDEMİR SK. NO:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşambaşı	ODAK BÜRO MAK.	HAÇI BEKİR SEVİĞ CAD. NO:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	ONUR TEKNİK	MARAŞ CAD. SULULAHAN İŞHANI ZEMİN KAT:No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	TOPALÇIOĞLU SOĞUTMA	İNÖNÜ CAD. ESKI TEKEL YANI NO:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	UZMAN BEYAZ EŞYA	YOLGÖREN MAH. YONCA SOK. NO:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	TURAN TEKNİK	MÖGÜLTAY MAH. BOYSAN CAD. NO:11	(428) 212 35 47
USAŞ	Eşme	DİKER SOĞUTMA	ŞEHİT ALİBEY MH. ÇARŞI CAMİİ ALTI NO:2	(276) 414 51 89
USAŞ	Merkez	METİN SOĞUTMA	KÖME MH. 2.CANSEL sok. NO:3	(276) 223 96 35
USAŞ	Merkez	ÖNERLER TİCARET	KAZIM KARABEKİR CAD. NO:8	(432) 215 19 67

## Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

VAN	Erciş	Gürbüzler Teknik	Çınarlı Cad. Erciş İtimat Önü	(432) 351 12 79
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Şerefiy Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
VALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. ikinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah. Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92
YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
YOZGAT	Boğazlayan	Esgo Servis	Çarşı Mah. No:14	(354) 645 12 45
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Eregli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Mesrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampalı Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kılaklı	Çafer Danacı	Bağlar mah . Gençlik sok Özтурk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Ugur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için ([www.arnica.com.tr](http://www.arnica.com.tr))

# arnica<sup>TM</sup>

TÜKETİCİ DANISMA HATTI  
**0850 333 arnica**  
2762

İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA:

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks: (0212) 422 09 29