

arnicaTM

ŞOK BUHARLI ÜTÜ

Violet 2600-Violet 2600Plus



Kullanma Kılavuzu

VIOLET 2600 – VIOLET 2600 PLUS KULLANMA KİLAVUZU

Ütünüüz kullanıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ütünüüz bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece ütünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet kuralları
- B. Cihazın tanımı
- C. Teknik özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve bakım

A. EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Kullanma talimatını dikkatle okuyunuz.
- Ütünüüz kullanmadan önce, ütünüzün güç ve volajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise ütünüzü kullanmayı ve satın aldığınız yere başvurunuz.
- Ütü prizde takılı iken asla yalnız bırakılmamalıdır.
- Çocuklara yakın bir kullanım halinde azami dikkat gösterilmelidir ve ütü çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir.
- Ütüyü temizleden önce fişini prizden çekiniz.
- Ütünüzün fişini prize takarken veya prizden çıkarırken ütünüz mutlaka 'off' konumunda olmalıdır.
- Ütünüzün fişini prizden çekmek için kablosundan değil, fişinden tutarak çekiniz.
- Ütüyü kablosundan tutarak taşımayınız.
- Kablosu hasarlıysa, ütüyü yeri düşürdüğünüz ve gözle görülür bir hasar oluştuysa, ütü su sızdırıyorsa kesinlikle ütüyü kullanmayınız ve en yakın ArıcaYetkili Servise götürünüz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için; kabloyu, fişi ve ütüyü suya veya herhangi bir sıvuya sokmayın.
- Kablonun keskin veya sıcak yüzeylere değmesine izin vermeyiniz.
- Ütüyle işiniz bitikten sonra soğumasını bekleyiniz ve tamamen soğuduktan sonra yerine kaldırınız.
- Ütüyü çalışır durumda olan ve yüksek elektrik çeken fırın veya ocağın vb. yakınında çalıştmayınız.
- Ütünün su tankını doldururken veya boşaltırken, fiş mutlaka prizden çekiniz.
- Yaralanmalara engel olmak için ütünüzün sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz ve ütüyü baş aşağıya çevirirken dikkatli olunuz; içinde sıcak su kalmış olabilir.
- Eğer göstergе lambası sönmüyorsa yani sürekli yanmaya devam ediyorsa ütünüzde bir arıza meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda ütünüzü kullanmayınız ve en yakın Yetkili Servise götürünüz.
- Ütünüz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlar için kullanmayınuz.

B. CİHAZIN TANIMI (ŞEKL 1)

- A. Buhar püskürtme düğmesi
- B. Su püskürtme düğmesi
- C. Buhar ayar düğmesi
- D. Su hıznesi kapağı
- E. Kendi kendini temizleme düğmesi
- F. Su püskürtme ucu
- G. Tutma sapi
- H. Güç göstergе lambası
- I. 360 ° dönebilen kablo
- J. Kumaş cinsi seçme düğmesi – Isı ayar düğmesi
- K. Su tankı
- L. Yapısmaz taban



C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: ARNICA	ARNICA
Modeli	: Violet 2600	Violet 2600Plus
Gerilimi	: 220-240V	220-240V
Frekansı	: 50Hz.	50Hz.
Güçü	: 2600W	2600W
Kullanım ömrü	: 7 yıl	7 yıl

D. KULLANIM

- Ütüye su doldurulması;
- Ütüye su doldurmadan önce fişti prizden çekiniz.
- İş ayar düğmesini MIN. pozisyonuna getiriniz.
- Ütüye suyu su doldurma deligidinden koyunuz.
- Ütünüzü su koymak için, içi tamamen boşken, ütünüzle birlikte verilen ölçü kabını kullanabilirsiniz. Bu ölçü kabı ile 4 ölçek su koyabilirsiniz.

Not:

- Su tankına, MAX. göstergesinden daha fazla su doldurmayınız. Aksi takdirde ütünüz su akitabilir.
- Eğer ütileme yaparken ütüye tekrar su koymanız gerekirse; ütünüzün fişini prizden mutlaka çekiniz.
- Ütileme işleminiz bittikten sonra ütünüzün içinde kalan suyu boşaltınız.

1. Ütileme Isısı;

- Ütileme işlemine başlamadan önce; daima ütleyeceğiniz eşyanın (gömlek, pantolon vs.) etiketindeki ürün bakım talimatlarına bakınız. Kaç dereceyle ütleneneceği orada belirtilmiştir.
- Eğer ürün bakım yoksa ve kumaşın cinsini biliyorsanız ütünüzün isısını sezerken aşağıdaki tablodan yaralanabilirsiniz.
- Ütileme işlemine başlamadan önce ütleyeceğinizin gruplandırılmış (yünürlüler, pamuklular vb. gibi). Daha sonra ütileme işlemeye en düşük sıcaklık gerektiren gruptan başlayınız.
- Kumaş, farklı ütileme ısı dereceleri isteyen hammaddelelerden oluşuyorsa; ütileme ısı derecesi daha düşük derece isteyen hammaddeye göre yapılmalıdır (örneğin; kumaş polyester ve pamuklu bileşeni ise, ürün düşük ütileme sıcaklığı isteyen polyester arasında ütlenmelidir).

Dikkat ☐	Ütleyeceğiniz kumaşın etiketinde işaretini varsa, bu kumaş ütlenmemelidir.	
Etiket Üzerindeki İşaret	Kumaşın Cinsi	İş ayarı
	Nylon İpek	MIN
	Yün	
	Pamuk	
	Keten	MAX

2. Isı Ayarları;

- Ütünün fişini prize takınız.
- Ütünün ısı kontrol düğmesini kullanım kılavuzunda yada ürün bakım (etiket) talimatında gösterilen doğru sıcaklık derecesine getiriniz.
- Güç gösterge lambası söndüğünde seçtiğiniz ısıya ulaşmış olacaksınız. Ütileme esnasında rezistans devreye girdikçe gösterge lambası yanıp sönecektir. Bu durumda ütünüzde herhangi bir aksaklı yoktur. Ütileme işleminize devam edebilirsiniz.

3. Spreyleme;

- Sprey sadece su tankının içinde su varken çalışır.
- Kumaşın hafifçe nemlenmesi için sprey düğmesine basınız.
- Sprey ilk defa kullanılıyor veya ütü bir süredir kullanılmıyorsa, sprey düğmesine birkaç kez basmanız gereklidir.

4. Buharlı Ütüleme:

- Buharlı ütüleme, ısı kontrol düğmesinde ve ısı tablosunda gösterildiği gibi, ütüleyeceğiniz kumaşın cinsine göre seçilmelidir.
- Su tankında yeterli su olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ütüyü dik vaziyette koynuz.
- Fişi prize takınız.
- Buhar ayar düğmesini gerekli buhar ayarlarından birine getiriniz (1 veya 2 veya 3).

0 buharsız (kuru) ütüleme için

1 düşük seviyede buhar için

2 orta seviyede buhar için

3 maksimum buhar için

- Göstergen lambasının söñüp tekrar yanması için bir süre bekleyiniz.
- Buhar kontrol düğmesini gerekli pozisyonaya getiriniz, ütü tabanındaki deliklerden buhar çıkmaya başlayacaktır.

DİKKAT: Eğer seçilen sıcaklık derecesi çok düşük ise; tabandan su sızıntısı olabilir. Buda lekelere yol açar. Böyle bir durumla karşılaşığınızda, sıcaklık derecesini tavsiye edilen pozisyonaya getiriniz. Seçilen sıcaklık derecesine ulaşır ulaşmaz buhar verme işlemi tekrar başlayacaktır.

5. Buhar Sıkma:

- Isı ayar düğmesini maksimum (MAX) pozisyonuna getiriniz.
- Buhar düşmesine bastığınızda ütünin tabanından şiddetli bir buhar gıacakaktır.
- Şok buharlı ütülemenin faydalı olması için 5'er saniyelik aralar ile kullanılmalıdır.

DİKKAT: Inatçı kırışıklıkları gidermede bu yöntem çok yaralı olabilir. Buhar sıkma işlemi sadece yüksek ısı derecesinde (MAX.) kullanılmalıdır. Tabandan su akıntısını olmasını önlemek için sürekli olarak 5 saniyeden fazla basmayınız.

6. Dikey Ütüleme

- Isı ayar düğmesini MAX pozisyonuna getiriniz.
- Ütüyü dik vaziyette koynuz.
- Göstergen lambasının söñmesi ve tekrar yanması için bir süre bekleyiniz.
- Ütüyü dik vaziyette tutunuz ve buhar düşmesine basınız. Ütüni tabanından şiddetli yoğun dikey buhar gıacakaktır.

DİKKAT: Giysiler vücut üzerinde iken dikey ütüleme yapmayın, yanıklara sebebiyet verebilir.

7. Kuru Ütüleme

- Fişi prize takınız.
- Buhar kontrol düğmesinin, O'da (kapalı) olduğuna emin olunuz.
- Isı kontrol düğmesini ütüleyeceğiniz kumaşın cinsine göre ayarlayınız.
- Göstergen lambası söndüğünde ütülemeye başlayabilirsiniz.

8. Kendi Kendini Temizleme (Otomatik Temizleme Sistemi)

- Ütüünüzün ömrünü uzatmak için, bu işlemi düzenli aralıklarla yapmanızı (ayda bir ya da iki kez) tavsiye ediyoruz.
- Buhar kontrol düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz.
- Su tankını MAX seviyesine kadar doldurunuz.
- Ütüyü dik vaziyette koynuz.
- Ütüün fişini prize takınız.
- Isı ayar düğmesini, MAX seviyesine getiriniz.
- Göstergen lambası sönené kadar ütüün isınmasına izin veriniz.
- Ütüni fişini prizden çıkarın ve yatay olarak lavabonun üzerinde tutunuz.
- Kendi kendini temizleme düğmesine basılı tutunuz.
- Kaynayan su ve buhar, ütüün tabanındaki deliklerden çıkmaya başlayacaktır.
- Pıslık ve tortu, bu yolla temizlenmiştir.
- Bu işlem esnasında ütüyü ileri geri hareket ettiriniz.
- Bir dakika sonra veya su tankı boşaldıktan sonra kendi kendini temizleme düğmesini serbest bırakın(tekrar basınız).
- Ütüyü dik vaziyette koynuz.
- Fişi prize takınız ve ütüyü tekrar ısıtınız.
- Ütü içinde kalan su buharını dışarı atmak (temizlemek) için ütüyü eski bir kumaş üzerinde hareket ettiriniz.

- Ütüyü kaldırmadan önce tabanının tamamen soğumasını bekleyiniz.

Anti Kireç Sistemi

- Su tankının içine, sudaki sertliği ve kireç önlemek için özel bir anti-kireç kartuşu yerleştirilmiştir.
- Anti-kireç kartuşu sabittir ve çıkarılmamalıdır.

Damlama Önleme Fonksiyonu

- Damlama Önleme Sistemi, ütü çok soğuk olduğunda otomatik olarak tabandan su kaçmasını önlemek üzere dizayn edilmiş bir sistemdir.
- Kullanım esnasında, Damlama Önleme Sistemi yüksek tıknır sesi çıkartabilir, özellikle ısınırken veya soğurken. Bu sistemin doğru çalıştığını bir göstergesidir.

E. Temizlik ve Bakım

- Ütüyü temizlemeden önce, fişin prizden çekili ve ütünün tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.
- Ütünüzün dış yüzeyini zaman zaman nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Tabanın çizilmemesi için keskin ve sert yüzeylere sürtmeyiniz (fermuar vs.). Ütünüze dik vaziyette saklayınız.
- Ütünüzün tabanını temizlemek için nemli bir bezin üzerinden geçiriniz.

Saklama

- İş ayar düğmesini MINa, buhar kontrol düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz.
- Ütünün fişini prizden çıkarınız.
- Su tankındaki suyu boşaltınız.
- Ütüyü daima dik vaziyette saklayınız ve fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Saklayacağınız zaman kabloyu ütünün etrafına gevşek bir şekilde sarın.

Sorun Giderme

Problem	Olabilecek Neden	Yapılması gereken
Yetersiz ısınma ya da aşın ısınma	İş ayar düğmesi açılmamış veya fiş prize takılmış olabilir	İş ayar düğmesini kumaşın cinsine uygun dereceye getiriniz ve ya fişi prize takınız.
Buhar yoksa veya ütü akıtıyorsa	İş ayarı MIN. derecesinde olabilir.	İş ayarını gerekli işi derecesine getiriniz.
Buhar püskürme yok veya dikey ütuleme çalışmıyorsa	Buhar püskürme düğmesine çok sık kısa aralıklarla basılmış. Ütü yeterince ısınmamış olabilir.	Ütünüze dik vaziyette koyunuz ve ısınmasını bekleyiniz.
Ütünüz tabandan su akıtıyorsa	İş ayarı MIN. Derecede olabilir.	İş ayar düğmesini uygun sıcaklık derecesine getiriniz.
	Ütünüz yeterince ısınmamıştır.	Kuru temizlemeyi sade gösterge lambası söndükten sonra yapınız.
	Ütünüz MAX. seviyesinden fazla su koymuş olabilirsiniz.	Fazlasu dökünüz.
Az buhar	Buhar ayar düğmesi gerekli derecede değildir.	Buhar ayar düğmesini gerekli dereceye getiriniz.
	Buhar çıkış delikleri tıkanmış olabilir.	Delikleri temizlemek için, su tankına kaynatılmış soğutulmuş (kireçiz) su koyunuz ve buhar püskürtünüz.
	Su tankında çok az su olabilir.	Tanka yeterli su koyunuz.
Su püskürme çalışmıyorsa	Yeterli basınç veya hava yoktur.	Sprey püskürme düğmesine sürekli sık aralıklarla basıp çekiniz.



Bu cihaz Avrupa Birliği ve

Kalite Onay Belgesi'ne Haizdir.

İMALATÇI FİRMA

Ningbo Hunhai Electric Appliances CO. Ltd.,
No: 556 Changchi Road, Ind. Deve. Zone, 315300, Cixi, Ningbo, China.
Tel: + 86 - 574-63040902 Faks: + 86-574-63040566

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Anıng Blv. Merih Apt 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münit Cd. Altın Ören İşhanı No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Ceyhan	Beyaz Eşya	Büyükkırın Mh. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Kozan	Sönmez Soğutma	Şevkiye Mh. Skıntı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Mey. Hilal İş Merkezi Bodrum kat No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 St. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Koz. Cad. PTT Ev. Mh. Ayneler Apt. A/B Zemin Kat. N:34	(322) 328 00 82
ADIYAMAN	Merkez	Tankut Ticaret	Turgut Reis Mh. Kuzey Ünlü Kent Altı 689.Sk. No 2	(416) 214 51 58
ADIYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Cat Mh. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADIYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADIYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mh. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Havyacı Sk. No:20	(272) 213 18 69
AFYON	Dinar	Gökçeoğlu Elek.	Emniyet Mh. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Cay Mh. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No:23	(472) 215 65 79
AĞRI	Doğubeyazıt	Berşan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No:9/B	(472) 411 33 45
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Pasack Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Merkez	Kutup Tek.Soğ.	Haci Ilyas Mh. Örgücü sok. Şen apt. No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyun Teknik	Camicedit Mh. Müftüllük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mh. Otezler Cad. No:4	(358) 312 08 56
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Milligemenlik Cd. No:9/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Çubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C Mangal Apt	(312) 837 68 76
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mh. Tütün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Etlik	Ari Elektrik	Kuyuyazı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Gölbaşı	Dingler Teknik	G.O.P Mh. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Kecibören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Küçüksefat	İnterbil Teknik	100 Yıl Mh. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mh. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193. Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. Karamanlı Ali apt. No:2	(242) 248 47 51
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhane Mh. Takavüt Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gökay Mh. Y Özük Cd. No:4/No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstikal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökeş Mh. Burmahancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elek.	Atatürk Cd. No:69	(478) 211 28 58
ARTVIN	Merkez	Artvin Servis	Çarşı Mh. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
ARTVIN	Ardanuç	Yüksele Ticaret	7 Mart Cad. Camii Karşısı No:6	(466) 611 30 43
ARTVIN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mh. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni Mh. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Atom Bobinaj	Cumhuriyet Mh. Ergene Sok.No:20/A	(542) 516 60 56
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
AYDIN	Söke	Özlem Elektronik	Yenicami Mh.Sekiller Cad. No:43	(256) 518 26 40
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkavdan Sk. Barutçu İşhanı No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mh. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mh. Haşim Ağa Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Edremit	İrka Soğutma	Hekimzade Mh. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mh. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinci Elektronik	Ziya Gökalp Mh. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucami Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Akıncı Elektrik	Gazipaşa Mh. Ahmetbey SK. No : 13/B	(228) 212 03 20
BİLECİK	Bozüyükk	Umut Elektronik	Yeni Mh. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Şimge Elektronik	YŞehir Mh. Yeşim Sok. Zübeyde Han. Anaokulu Karşısı	(426) 213 77 56
BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BİTLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BİTLİS	Ahlat	Üğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BİTLİS	Tatvan	Aybus Teknik	Cum. Cd. Yaşam Apt. Giriş Kat. Çetiner Petrol Karşısı	(544) 302 83 72
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mh. Yeşil sok. Beyaz 3 Apt. no:11/1-2-3	(374) 212 12 32
BOLU	Gerede	Coşkun Teknik	Seviller Mh. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BURDUR	Merkez	Metalyat Teknik	Konak Mh. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURDUR	Bucak	İklin Teknik	Karayatlar Mh. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Gölkışar	Yücel Servisi	Armutlu Mh. Cumhuriyet Cad. No:270	(248) 411 64 93
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüsam Mh. İlgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa Mh. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Merkez	Saygin Elektrik	Şehreksütlü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa Mh. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Runganç Paşa Mh. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mh. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A Güzelyalı	(224) 544 86 16
BURSA	M.kemalpaşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Niğde	Yıldız Teknik	Fethiye Mh. Ulu Cad. No: 76	(224) 241 81 51
BURSA	Yenişehir	Gürkan Elektrik	Hıdır Bali Mh. Mescit Sk. No43/B	(224) 773 15 26
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Erikkı Cd. No:43	(224) 341 62 32
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mh. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ÇANAKKALE	Gelibolu	Günögür Teknik	G.O.Pütürk Sit.1Kat.No:1	(286) 566 40 99
ÇANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
ÇANKIRI	Çerkeş	Setas Soğutma	Belediye Cad. No: 49	(376) 766 35 73
CORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
CORUM	Alaca	Fatih Soğutma	Yaşardoğu Sk. No:9/B	(364) 411 62 22
CORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mh. Manufaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
CORUM	Osmanlıcık	Yıldız Soğutma	Güney Mh. Çorum Cad.No:40/b	(364) 611 22 04
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoglu İshani No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Üçüncübaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DENİZLİ	Çivril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DIYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DIYARBAKIR	Bismil	Şık Elektrik	Kurtuluş Mh. Ahmet Arif Blv. ArıcanKaya 2 Apt. No:13/A	(412) 415 05 94
DIYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mh. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DIYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DIYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferhat Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Merkez	İskar Teknik	Burhanîye Mh. Şehit Ruhşar Cad. No:61	(380) 524 23 60
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mh. Bahadır Yalçın Cad. No:41	(380) 611 97 38
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıf İshani Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
EDİRNE	Keşan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mh. Anatoliar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mh. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
ELAZİĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Seçdele Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ELAZİĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçalievler Mh. Fevizcakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ERZİNCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mh. Şehit Yüzbüsi Fatih Devravut Cd. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mh. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapi Cd. Narmanalı Camı Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mh. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ESKİŞEHİR	Merkez	Doruk Teknik	Kurtuluş Mh. Yunus emre cad. No:68/A	(222) 233 37 78
ESKİŞEHİR	Merkez	Özçeliktaş Elekt.	İstiklal Mh. Dincer Sok. No:10/A	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mh. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermi Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Nurdağı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alibelen mh Kemal Köker cd.no:63	(342) 231 30 50

Y E T K I L I S E R V İ S L I S T E S İ

GİRESUN	Merkez	Fikret Nacakçı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mh. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Görele	Yaşlın Bobinaj	Salih Sinirçoğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mh. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No:11	(456) 317 35 08
HAKKARI	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt.No:84/B	(438) 211 73 03
HAKKARI	Yüksekova	Medya Elektronik	Göngür Cad. Hazeyi İS Merkezi Kat:1-2	(438) 351 14 90
HATAY	Antakyा	Dolapçuoğlu Elekt.	Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Antakyा	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Dörtyol	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	KurtuluşMh. Şt.Ast.Pd.Çvş.Alparslan Koca Cd.No:18/A	(326) 614 52 22
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Kırıkhan	Yücel Bobinaj	Kurtuluş Mh. Erler Cd. No:44/C	(326) 344 61 02
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Samandağ	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İskel Cd. No:38	(326) 512 71 04
İĞDIR	Merkez	Aydın Elektronik	Atatürk Cd. İğdır Psj. No:65	(476) 227 98 99
İSPARTA	Eğirdir	Özsoylar Servis	Piri Mehmet Mh. Cumhuriyet Cd. No:72	(246) 223 13 61
İSPARTA	Yalvaç	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. Sahil Yol Babasultan Apt. No:17/A	(246) 311 20 10
İÇEL	Merkez	Dikmen Tesisat	Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İÇEL	Anamur	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İÇEL	Erdemli	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Mut	Klima Market	Merkez Mh. Milliегemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Genç Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.No:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Tarsus	Merkez İstıma	Gazi Mh.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitishak Mh. Mevlana Cad. Yılmaz Apt. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İSTANBUL	1.Levent	Teknik İş	Atatürk Cd. Ügür İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İSTANBUL	Arnavutköy	Arslan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Atışalanı	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Avcılar	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Bağcılar	Server Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kuşlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bahçelievler	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Bakırköy	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılıçk Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Bayrampaşa	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No:37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Beşiktaş	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Beykoz	Demir Servis	Vişnezade Mh. Çatınak Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Beylikdüzü	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Bükümcü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Caddebostan	Server Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Çatalca	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamamı Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Çekmeköy	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Çengelköy	Erdem Teknik	Çamlık Mh. Aşkin sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Dudullu	Köylübay Elektrik	Altıbaşı Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Esenler	Kormakz Elektrik	YD'düllü Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Esenyurt	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Fatih	Ünal Servis .	Merkez Mh. Doğan Arası Cd. 1114 Sok. No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	G.Osmanpaşa	Kardeşler Elektrik	Hırkıyat Şefi Mh. Fevzi Paşa cad. Mevkufatçı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	G.Osmanpaşa	Emin Teknik -1	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mh.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Ortabayır Mh. Sıvak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Hادimkoy	Buzdağı Beyaz	Hürriyet Mh.G.Osmanpaşa Paşa Cd. Mormeneke Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	İkitelli	Başış Teknik	Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12	(212) 771 12 86
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	Atatürk Mh. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	İSTOĞ Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Gürsel Mh. Özogul Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Kaşimpasa	Sam Teknik	Hüriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	K.Mustafapaşa	Turan Elektrik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Samanya Cd. Çarşıçı Sk. No:3/1	(212) 530 38 39
			Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8 Eski Vergi Dairesi Sk.	(212) 552 28 30

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	K.Bakkalköy	Derya Teknik	Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	K.Cekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrotrol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mh. Yeşilırmak Cad. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A Vergi Dairesi Yanı BÜYÜKDERE	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabiyık St. Anadolu Psj. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Sirkeli	Aladağ Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mh. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Sultancıllığı	Dedeoğlu Elekt.	Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4	(212) 594 50 91
İSTANBUL	Süleymaniyе	Kosar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Şile	Tiryakiogulları	Çavuş Mh. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Eviyli Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mh. Recep Ayan Cad. Zirve Sok. No:4 Çekmeköy	(216) 640 07 59
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mh. Söğütlü Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanpark Cd. Kösedayı Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh. Şehit Komiser Güneydin Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İZMİR	Aliaga	Udu Elektronik	Kazımdirı Mh. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bergama	Gezgin Servis	Kaymakam Kemalbey Cd. No:82-84-86	(232) 633 35 15
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Buca	Başar Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Çiğli	Efe Soğutma	Anadolu Cad. No:867/B	(232) 329 94 10
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mh. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Gazİemir	Ege Servis	Atıfbey Mh. 6.Sk. Polis Karakolu Karşısı No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Güzelalya	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Karabağlar	Başar Elektronik-1	Eski İzmir Cad. No:358/1 (Şehit Fetiþey Lisesi karşı)	(232) 226 52 26
İZMİR	Karsıyaka	Karşılıkya Mer.	Atatürk Blv. No:22/A	(232) 365 06 00
İZMİR	Konak	Ayser Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mh. Mahfet Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Selçuk	Anadoluh Soğutma	Atatürk Mh. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Tire	Karaca Elektrik	Kurtuluş Mh. Portakal Sok. No:7	(232) 511 54 68
İZMİR	Torbali	Can Soğutma	Tepeköy Mh. Aslanlar Cd. No:8/A	(232) 856 01 85
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
K.Maraş	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevzipaşa Mh. Uzunluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K.Maraş	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mh. Borsa Cad. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K.Maraş	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K.Maraş	Gökşun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mh. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
K.Maraş	Pazarçık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hakim Kemal Özsönmmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARABÜK	Safrañbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B	(370) 712 24 97
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kırıççı Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermenek	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	Ismailbey Mh. Şehit Ertan Siviroğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KASTAMONU	İnebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mh. Mutfalar garı No:22	(366) 313 43 43
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Hunat Mh. Zenneci Sok. Mollaoglu İş Merkezi No: 14/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Develi	Üğur Soğutma	Yukarı Fenese Mh. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Kocasinan	Biltek Servis	Sivas Cd. Balcioğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mh. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mh. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73

Y E T K I L İ S E R V İ S L I S T E S İ

KIRKLARELİ	Merkez	Genç Elektrik	Cumhuriyet Cad. Esen Pasajı No:27	(288) 212 47 62
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mh. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KİRŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşkpaşa Mh. Maşaderesi Cad. Dinar Apt. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mh. Cen. Topel Cad. Münecim Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cad. Kircali Sk. Emiroğlu Apt. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mh. Bağdat Cad. No:40/2 Dilovası	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mh. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nişantaşı Mh. Kabataş Cd. Orkide Sitesi No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Beyşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elek.	Ankara - Konya Cd. halkbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Cumra	Çumra Soğutma	Izzetbey Mh. Lale Sk. No : 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Ereğli	Kardeşler Soğ.	Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	İlgın	Sarı Soğutma	Uçarı Mh. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Seydişehir	Aksar Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KÜTAHYA	Merkez	Gonca Elektrik	Cumhuriyet Cd. Akdemirler İshani No:59	(274) 216 54 04
KÜTAHYA	Gediz	Şener Soğutma	Ulu Camii Arkası Kapalı Çarşı No:22/60	(274) 412 21 77
KÜTAHYA	Simav	Gümüştepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavaklı Elek.	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
MALATYA	Merkez	Buz Cam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. Fını Köprü Sk Saray Camii Karşısı No:2	(422) 322 21 48
MALATYA	Darende	Yağmur Elektrik	SerefİYE Sok. No:9	(422) 615 26 58
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarħasaran mh 2306 sk (eski has ağa sk)	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragipbey Mh. 1Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Sığışkulu Mh. Atatürk Bl. No: 109	(236) 654 40 39
MANİSA	Kula	Moto Cansu	Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126	(236) 816 70 99
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Saruhanlı	Şen Soğutma	Atatürk Mh. 7 Eylül Cad. No:21/B	(236) 232 22 72
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışment Mh. Nazım Usluoglu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Serkan Soğutma	Yılmazlar Mh. Felek Sk. No:9	(236) 314 54 76
MARDİN	Merkez	Paşavârlar Tic.	1. Cd. No:222	(482) 412 21 61
MARDİN	Kızıltepe	Böğe Teknik	Sobacılar Çarşısı Selefem Çelik Apt Altı. No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Tic.	Poyraz Mh. Sinema Sok. PTT Karşısı	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çegek Bey. Eş.	Akçakaya Mh. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mh. Selmanipaık sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MÜĞLA	Merkez	Elbo Ltd. Şti.	Hürriyet Cd. No:1/25	(252) 214 18 84
MÜĞLA	Bodrum	Göksel Soğutma	Umurça Mh. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MÜĞLA	Dalaman	Ömer Teknik	Merkez Mh. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MÜĞLA	Fethiye	Konfor Soğutma	Adnan Menderes Bul. Silkar İlkOkulu Karşısı No:307/B	(252) 613 61 06
MÜĞLA	Marmaris	Marmaris Teknik	Çıldır Mh. 105Sk. Toker Apt. 10/1	(252) 412 24 72
MÜĞLA	Milas	Şen Elektronik	Ulusal Egenenlik Cd. Avclar Sk. No:88	(252) 512 30 50
MÜĞLA	Ortaca	Elboj Elektrik	Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17	(252) 282 31 08
MÜĞLA	Yatağan	Dostlar Bobinaj	Konak Mh. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MÜŞ	Merkez	Ömer Elektrik	Hal Çivarı Pıkap Durası Yanı. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MÜŞ	Malazgirt	Teknik Elektrik	Yılan Kiran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	Yapıcı Teknik	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NIĞDE	Merkez	Baykan Elektrik	Terminal Cad. Esen Bey Mh. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU		Ayka Ticaret	Şarkıye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Çatalpınar	Tikendögü Isıtma	Merkez Mh. Fatsa Cad. No:35/2	(452) 491 30 20
ORDU	Fatsa	Derya Elektrik	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. Belediye Blokları No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Ünye	Star Teknik	Kaledere Mh. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
OSMANİYE	Düzici	Termo Soğutma	Uzun Bani Mh. Uzun Bani Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadırlı	Yayın Teknik	Atatürk Cad. 5.Sok. No:17	(328) 718 45 62
OSMANİYE	Merkez	Taş-Kar	Alibeyli Mh. Atatürk Cd. No:188	(328) 814 55 18
RİZE	Merkez	Tipi Teknik	Yeniköy Mh. Sarıbaşı Cami İlerisi	(464) 217 58 99
RİZE	Çayeli	Özer Teknik	Eskipazar Mh. Çarşamba Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
SAKARYA	Merkez	Buzel	Kavaklı Cad. Uzunoğlu İshani No:50	(264) 271 84 97

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

SAKARYA	Akyazı	Ökdem Teknik	İnönü Mh. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAKARYA	Hendek	Fersa Teknik	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	Furkan Elektrik	İncili Mh. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAMSUN	Merkez	Çağdaş Servis	Hançerli Mh. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Merkez	Özgeviç Ticaret	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Bafra	Can Ser Servis	Hacimadi Mh. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Çarşamba	Özgüven Soğutma	Sarıcalı Mh. Yunus Emre Cad. Zümrüt Sok. No6	(362) 832 00 09
SAMSUN	Havza	Demirel Ticaret	25 Mayıs Mh. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	Onur Beyaz Eşya	Fenk Mh.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SİRT	Merkez	Güven Soğutma	Yeni Mh. Hani Etendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP		Hakan Cezair	Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Ayancık	Yılday Soğutma	Yalı Mh. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SİNOP	Boyanbat	Hicap Soğutma	Otogar karşısı Akmaçış pasajı	(368) 315 17 80
SİVAS	Merkez	Sivas Teknik	Uluanak Mh. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Çınar Apt. A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	Teknik Elektrik	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezalar Sk. Vakıflar Sit. altı No:3/G	(346) 221 77 23
SİVAS	Suşehri	Ark Termik	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Şarkışla	Astug Teknik	Bağkur Dükkanları Pınarönü Mh. Eyiyl Sk. NO:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	Polat Soğutma	Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SANLIURFA	Merkez	Yıldırım Elektrik	Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
SANLIURFA	Akçakale	Doğan Ticaret	İstasyon Cad. No:6	(542) 678 66 06
SANLIURFA	Birecik	Karakas Elektrik	Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
SANLIURFA	Ceylanpınar	Yılmaz Elektrik	Gazi Cd. No:40	(414) 471 46 63
SANLIURFA	Siverek	Çila Elektronik	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. Merkez Psj. No:10/B	(414) 552 81 63
SANLIURFA	Suruç	Cınar Soğutma	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
SANLIURFA	Viranşehir	Yalçın Soğutma	Yeni Şehir Mh. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
SIRNAK	Merkez	İller Teknik Ser.	Gazipaşa Mh. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 39 03
SIRNAK	Beytüşsabab	Yigit Elektronik	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
SIRNAK	Cizre	Serdar Elektronik	Şah. Mh. ŞAH MAH NURULLAH CAD No:19	(486) 616 16 06
SIRNAK	Silopi	İklim Soğutma	İpekyolu üzeri Deniz bankı yani	(486) 518 40 44
TEKİRDĀĞ	Merkez	Ercan Elektrik	Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No:2	(282) 261 43 95
TEKİRDĀĞ	Çerkezköy	Deniz Isıtma	G.M.Kemal Paşa Mh. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 40
TEKİRDĀĞ	Çorlu	Üstün Teknik	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TEKİRDĀĞ	Hayrabolu	Poyraz Teknik	Hisar Mh. Adalet Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDĀĞ	Malkara	Eğemen Teknik	Gazibeyli Mh. Yeniyol Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDĀĞ	Muratlı	Hakan Elektronik	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDĀĞ	Saray	İşik Elektronik	Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13	(282) 768 59 85
TOKAT	Merkez	AEG Servis	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Erbaa	Hidro Elektrik	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Niksar	Atakan Teknik	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Turhal	Üstün Teknik	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TOKAT	Zile	Ergin Elektrik	Adnan Menderes Cd. Belediye İş. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TRABZON	Merkez	Onur Teknik	Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	Topaloğlu Soğ.	İnönü Cad. Eski Tekel Yani No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	Uzman Bey. Es.	Yoldören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TRABZON	Çarşamba	Odak Büro Mak.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TUNCELİ	Merkez	Turan Teknik	Moğultay Mah. Boyسان Cad. No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Merkez	Çörek Soğutma	Fevzi Çakmak Mah. Çivril Cad. No: 17/D	(276) 224 10 29
UŞAK	Merkez	Metin Soğutma	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
UŞAK	Esme	Diker Soğutma	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Serefeye Mh. Kültür Mrk. Civarı Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
VAN		Önerler Ticaret	Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No:8	(432) 215 19 67
VAN	Erciş	Öz Kanat Tamirat	Emniyet karakolu Arkası Aydınlar İş merkezi No:1	(432) 351 95 40
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. İlkinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanönü Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92
ZONGULDAK	Merkez	Özylmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. Yazıcılar İşhanı No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elek.	Rampalı Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Çaycuma	Uğur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukcular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Ereğli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80

Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)

GARANTİ BELGESİ

Belge No :107169 Belge Onay Tarihi : 24.11.2011

Bu belgenini kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Garanti süresi,malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altı altında hiçbir ücret talep etmeksiz tamiri yapılacaktır.
- 5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
 - Tüketicije teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmış;
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimini talep edebilir.
- 6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak gıabilecek sorunlar için Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolu Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :



MALIN

Cinsi : Ütü
Markası : ARNICA
Modeli : VIOLET 2600 – VIOLET 2600 PLUS

Bandrol ve Seri No:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Garanti Süresi : 3 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FIRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :

Fatura Tarih ve No:

Tarih / İmza / Kaşe: