

arnica™

AYVALIK 4000 Tost Makinesi



Kullanma Kılavuzu

AYVALIK 4000 KULLANMA KILAVUZU

Izgara ve Tost Makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet Kuralları
- B. Cihazın Tanıtımı
- C. Teknik Özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve Bakım

A.EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- **Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.**
- **Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**
- **Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın toprak bağlantı bir prizde kullanılmalıdır.
- Cihazın mutfak dolabı, raf altı veya perde gibi tutuşabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız yalnızca yiyecek pişirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.
- Cihazın, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Asla çocukların veya aşırı yaşlıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazınız çalışırken fişli kablonun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Her kullanımdan önce yapışmaz ısıtıcı plakaları yıkayınız.

- Isıtıcı plakalar makinenin içine yerleştirilmeden önce tamamen kurutulmalıdır.
- Cihazınız çalışırken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- Cihazı çalışır vaziyette iken, asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Cihazı kullanmıyorken, temizlerken veya ısıtıcı plakaları takıp-çıkartırken mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için; Yetkili Arnica servisine başvurunuz.
- Fişi prizden kablodan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmemeniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise; cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Asla cihazınızı ısıtıcı plakaları takılı değil iken çalıştırmayınız.
- Asla cihazınızı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.
- Isıtıcı plakalar üzerinde keskin,sivri uçlu vb. araçlar kullanmayınız. Aksi takdirde yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

DİKKAT: Cihazınızı çalıştırmadan önce, MUTLAKA plaka koruma plastiğini çıkartınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

B.CİHAZIN TANITIMI

1. Açma/kapama ve ısı ayar düğmesi
2. Isı lambası
3. Üst tutma sapı
4. Alt tutma sapı
5. Isıtıcı plaka çıkarma düğmesi
6. Alt ve üst çıkarılabilir ısıtıcı plakalar



C.TEKNIK ÖZELLİKLER

- | | |
|---------------|----------------|
| Markası | : ARNICA |
| Modeli | : Ayvalık 4000 |
| Gerilimi | : 220-240V~ |
| Frekans | : 50Hz. |
| Gücü | : 1450-1750W |
| Kullanım Ömrü | : 5 Yıl |

D.KULLANIM

- Tost makinenizden, ilk kullanımda ince bir duman isinin sızdığını görebilirsiniz. Bu, cihazın parçalarının yeni olmasından kaynaklanır ve endişe etmenize gerek yoktur.
- Tost makinenizi kullanmadan önce bütün ambalajlarını üzerinden çıkartınız.

- Izgara levhaların temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.
- Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz.
- Makinenizin fişini prize takınız. Böylece Isınma Lambası yanacaktır.
- Kırmızı ısınma lambası sönmüceye kadar makinenizi ısınmaya bırakınız.
- Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra üst ızgarayı kaldırıp alt ızgara levhasına tostu yerleştiriniz.
- Üst ızgara levhasını alt levhanın üzerine kapatınız.
- Tost yapmanın süresi yaklaşık 5-7 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı malzemelere göre değişebilir.
- Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu alınız. Tostunuzu, cihazınızdan alırken hiçbir zaman metal aletler kullanmayınız, çünkü bu tür aletler yapışmaz yüzeyi çizecektir.

Piştirme Süreleri: Aşağıdaki tabloda tost makinanızdaki piştirme süreleri belirtilmiştir.

| Malzeme | Isı Ayarı | Süre |
|----------------------|------------------|--------------|
| Balık | 4 | 10-15 dakika |
| Tavuk | 5 | 12-15 dakika |
| Et | 5 | 18-22 dakika |
| Sosis | 4 | 10-13 dakika |
| Sucuk | 5 | 8-13 dakika |
| Tost (Sandviç vb...) | 5 | 7-11 dakika |

E.TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazını temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise soğumasını bekleyiniz.
- Yapışmayan malzeme ile kaplı piştirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- Isıtıcı plakalarını çıkarınız.
- Isıtıcı Plakaları ılık suda sabun, deterjan vb. ile yıkayınız.
- Isıtıcı Plakaları yıkarken, Isıtıcı Plakaların zarar görmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için asla bu-laşık teli, keskin veya sivri uçlu bir nesne veya ocak temizleme spreylere ile temizlemeyiniz.
- Cihazınızı ASLA suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. **KESİNLİKLE** sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Enerji Tasarrufu İle İlgili Bilgiler:

Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;

- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlar cihazını kullanmanız aşırı enerji tüketmesine sebep olur.

- Cihazının sıcaklık ayarlar pişireceğiniz yiyeceđi uygun yapılmalıdır.
- Zarar görmüş teflon ızgaraların; yetkili servislerce, orijinali ile deđiştirilmesi.
- Isı kaybına neden neden olmaması için, ızgarının üst kısmının geređinden fazla açık tutulmaması.
- Fişin prize sıkı şekilde oturması.
- Cihazın kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.

Bu cihaz Avrupa Birliđi  ve 
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
SANAYİ VE TİCARET

İmzası - Kaşesi :

Ürün Kodu / Haftası / Seri No

MALIN

Cinsi : Tost Makinesi
Markası : ARNICA
Modeli : Ayvalık 4000
Menşei : Türkiye
Teslim Tarihi ve Yeri

Tarih / İmza / Kaşe

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü