

# arnica<sup>TM</sup>

## BALANZA 3550

### Mutfak Terazisi

### Kitchen Scales



## Kullanma Kilavuzu

### Instructions Manual



Mutfak Tartımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Amacımız, mutfaktaki bir takım işlerinizi daha kolay ve zevkli yapabilmenize yardımcı olabilmektir. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızda olabilecek olası arızaları en aza indirmiş olursunuz. İyi günlerde kullanınız.

Güvenlik Önemlidir.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için, ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerdeki kullanıcılar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin ola-na kadar da paketleri saklayınız.

### **Güvenlik Uyarıları**

- Tartının su sızdırmazlık özelliği yoktur. Cihazı yağmur ya da neme maruz bırakmayın.
- Tariyi sökmeyiniz. Tartının kullanıcı tarafından tamir edilebilecek herhangi bir parçası bulunmamaktadır.
- Tariyi sadece tasarılanan amacı kullanınız.

**DİKKAT:** Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanılamaz. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı dışında kalabilir.

### **CİHAZIN ÖZELLİKLERİ**


- Markası : Arnica
- Cinsi : Terazi
- Model : Mutfak Terazisi
- Hassas tartma
- Dijital gösterge
- Kilogram veya Libre ağırlık ölçme
- Millilitre veya fl'oz hacim ölçme
- Şık dizayn
- Darı ağırlık ölçme özelliği
- Maksimum 5 kg. tartma kapasitesi
- 1 adet 3V pil
- Otomatik kapanma

### **PİL**

Terazinizde 1 adet 3V CR2032 pil kullanılır. Pil, ürün ile birlikte verilmektedir.

## PİLİN MONTAJI


- Pil muhafaza kapağını çıkarınız.
- Pilin üzerindeki ambalajı çıkarınız.
- Cihazınızda eski pil var ise ucu sivri bir nesne ile eski pili çıkarınız.
- Yeni pili yuvasına takınız. Kutup başlarının doğru olarak takıldığından emin olunuz.



## LCD EKRAN




## ÇALIŞMA MODLARI




## BİRİM DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ

Cihazınızın altında resimde gösterilen birim değiştirme düğmesini bulabilirsiniz.



## AĞIRLIK BİRİMİNİ DEĞİŞTİRME

Cihazınızın MODE düğmesine basarak ağırlık modu, süt hacim modu veya su hacim modlarından birini seçiniz. Ardından Birim Değiştirme Düğmesine basınız.




**Örneğin;** ağırlık birimini değiştirmek için,

- Ağırlık birimi gram iken, varsayılan hacim birimi mililitredir.
- Ağırlık birimi lb:oz iken, varsayılan hacim birimi fl'oz dur.

## TARTININ KULLANIMI


### Ağırlık Modu

- Tartınızı düz ve sert bir zemine koynuz.
- Eğer kase kullanacaksanız, tartınızı açmadan önce üzerine koyunuz.
- Açıma-kapama düğmesine basarak tartınızı çalıştırınız.
- LCD ekranında bütün bilgiler gözükmeye kadar bekleyiniz.
- Tartacağınız malzemeyi tartınıza ya da kaseye koyunuz. LCDekranda ağırlık gözükecektir.
- Eğer ağırlığını ölçeceğiniz malzeme su ya da süt ise, MODE düğmesine basarak hacim modunu seçiniz ve tarttığınız malzemenin hacmini ölçünüz.



### **Hacim Göstergesi Modu**

- Tartınızı düz ve sert bir zemine koynuz.
- Açma-kapama düğmesine basarak tartınızı çalıştırınız.
- LCD ekranında “0” gözükmeye kadar bekleyiniz ve ardından MODE düğmesine basarak “Su” veya “Süt” modunu seçiniz.
- Sıvı kasesini cihazınızın üzerine koynuz.
- LCD ekranı resetleyip “0” gözükmemesi için ZERO düğmesine basınız.
- Hacmini ölçeceğiniz sıvayı kaseye koynuz, LCD ekranда hacim gözükecek.
- MODE düğmesine basarak sıvının ağırlığını da tartabilirsiniz.



### **SIFIR ve DARI AĞIRLIK**

Farklı ağırlıkları cihazdan kaldırmadan ardı ardına ölçmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Cihaza ilk önce ölçmek istediğiniz cismi koynuz, ekranda ağırlığını göreceksiniz. Diğer cismi eklemeden önce “ZERO” tuşuna basınız. Böylece ağırlık sıfırlanacak ve ekranda “0” rakamı gözükecektir. Bu işlemi tekrarlayarak ardı ardına ölçme işlemi yapabilirsiniz.

### **TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEKLER**


Taşıma ve Nakliye esnasında ürün mutlaka orijinal ambalajında ve dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Taşıma ve nakliye esnasında; ürününüze düşürmeniz veya bir yere çarpmaz neticesinde oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

### **Durum 1 : Sıfır Ağırlık Fonksiyonu**

Tartıda tartılan tüm malzemelerin toplam ağırlığı maksimum kapasitenin %4'üne eşit ya da küçük olduğunda;

(Kapasite 2000 gr. ise %4=80gr.  
Kapasite 5000 gr. ise %4=200gr.)

“ZERO” düğmesine her bastığınızda LCD ekranada “---” veya “0gr” gözükecektir. “---” işaret; tartının hazır olmadığını gösterir. Bu işaret olduğunda bir süre bekleyiniz. “0gr” ve bununla birlikte LCD ekranın sol alt köşesindeki “ZERO” işaret, Sıfır fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Maksimum kapasite değişmeden aynı kalır.




### **Durum 2 : Darı Fonksiyonu**

Tartıda tartılan tüm malzemelerin toplam ağırlığı maksimum kapasitenin %4'ünden büyük olduğunda;

(Kapasite 2000gr. ise %4=80gr.  
Kapasite 5000gr. ise %4=200gr.)


“ZERO” düğmesine her bastığınızda LCD ekranada “---” veya “0gr” gözükecektir. “---” işaret; tartının hazır olmadığını gösterir. Bu işaret olduğunda bir süre bekleyiniz. “0g” ve bununla birlikte LCD ekranın sol üst köşesindeki “TARE” işaret, Darı fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Maksimum kapasite değişmeden aynı kalır.



Bu fonksiyonda iken; ZERO düğmesine basarak tartılan tüm malzemenin toplam ağırlığını görebilirsiniz. Eğer daha fazla malzeme daha tarmak isterseniz; ZERO düğmesine basarak LCD ekranı “0” gözükene kadar resetleyiniz.

## OTOMATİK KAPANMA


Tartınız ekranda "0" gözükdükten ya da aynı ağırlık 2 dakika kaldığında otomatik olarak kapanır.



## MANUEL KAPATMA


Pil örünü maksimum uzatmak için, cihazınızı daima kullanmadığınız zamanlarda ON/OFF düğmesine basarak kapatınız.

Not: LCD ekranda "0" gözüürken, ON/OFF düğmesine basarsanız cihaz kapanır. Eğer ekranda tartılan bir malzemenin ağırlığı yazıyor ise, ON/OFF düğmesine 3 saniye basılı tutunuz.



## UYARI GÖSTERGELERİ

1. Yeni pil takınız.
2. Tartıda aşırı yük var. Tartıya zarar vermemek için, ağırlığı kaldırın. Maksimum ağırlık kapasitesi tartı üzerinde belirtilmiştir.



## TEMİZLİK ve BAKIM

- Tartınızı hafif nemli bir bez ile siliniz. ASLA baskülüünü su veya kimyasal bir sıvuya daldırmayınız.
- Baskülüünüzün plastik parçaları; yağ, baharat, sirke ve güçlü renk verici yiyecekler ile kullanıldığından derhal temizlenmelidir. Tartınızı, asitli sıvılar ile temas ettirmekten kaçınınız.
- Tartınızı daima düz ve sert bir zemin üzerinde kullanınız. ASLA halı üzerinde kullanmayınız.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve   
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

# INSTRUCTIONS MANUAL


## ■ FEATURES

1. Indicate volume of water and milk
2. Two weight unit systems g, lb:oz convertible
3. Two volume unit systems ml, fl'oz convertible
4. Low battery power/Overload indication
5. With high precision strain gauge sensor
6. With tare function
7. Auto off

---

## ■ TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

1x3V CR2032 lithium batteries ( included). Remove isolation sheet before use.




Open the battery compartment cover at the back of the handle.

- A. Take out the used battery with the aid of a sharp object, as shown in picture.
- B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.


## ■ LCD



## ■ WORKING MODES




## ■ UNIT CONVERSION BUTTON



At the bottom of scale, you can find a unit conversion button as shown in picture.

## ■ TO CONVERT WEIGHT UNIT


If the scale is with both unit systems of Metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz), press MODE button to choose working mode (weight, milk volume, water volume), then press unit conversion button to convert between two systems. Take the conversion of weight unit for example:



- \* When setting g as weight unit, the default volume unit is ml;
- \* When setting lb:oz as weight unit, the default volume unit is fl.oz.


Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

## ■ TO START WEIGHING



### 1. Weighing mode

- A. Place the scale on a solid and flat surface.
- B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
- C. Press "ON/OFF" to enter weighing mode.
- D. Wait until LCD shows all information.
- E. Load weighing object on to start weighing, LCD will show the weight reading.
- F. If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.




## 2. Volume indication mode

- A. Place the scale on a solid and flat surface.
- B. Press "ON/OFF" to turn on the scale.
- C. Wait until LCD shows "0", and press MODE button to choose "Water" or "Milk" mode.
- D. Put a liquid container onto the scale platform.
- E. Press ZERO button to reset LCD to "0".
- F. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
- G. Press MODE button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.

## ■ "ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.




### ■ Condition 1: "ZERO" function

When total sum of all loads on scale  $\leq 4\%$  of scale's max.weight capacity.

( $4\% = 80\text{g}$  when capacity is  $2000\text{g}$ ;

$200\text{g}$  when capacity is  $5000\text{g}$ )

LCD will show "----" or "0g" each time ZERO is pressed. "----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile an icon "o" on lower left corner of LCD mean "ZERO" function is active. Max.weight capacity remains unchanged.



### ■ Condition 2: "TARE" function

When total sum of all loads on scale  $> 4\%$  of scale's max.weight capacity.

( $4\% = 80\text{g}$  when capacity is  $2000\text{g}$ ;


$200\text{g}$  when capacity is  $5000\text{g}$ )

LCD will show "----" or "0g" each time ZERO is pressed. "----" means not stable, please wait for a moment. "0g" and meanwhile an icon "TARE" on upper left corner of LCD mean "TARE" function is active. Max. Weight capacity is reduced by total weight of all loads.

### ■ Under this condition:


By pressing ZERO, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to '0' again.

## ■ AUTO SHUT OFF



Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes.


## ■ MANUAL SHUT OFF



To maximize battery life, always press ON/OFF again to turn off the scale after using.

Note:when display shows "0" ,press "ON/OFF" to turn off the scale;  
when display shows weight reading, press "ON/OFF" for 3 seconds to turn off the scale.

## ■ WARNING INDICATORS



1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.Max.weight capacity is indicated on the scale.

## **CLEANING AND CARE**

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.

## Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırırmah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Anıgn Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Alt Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Sönmez Soğutma	Şevkiyiyi Mh. Sıkkını Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADİYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.Akıf Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADİYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADİYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADİYAMAN	Merkez	Ege Soğutma	Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 16	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökcéoğlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Cimen Elektronik	Aktas Mah. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobmaj	Marulcu Mh. Havucu Sk. No:20	(272) 213 18 69
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Doğubeyazıt	Bersan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No:9/2	(472) 411 33 45
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halli Ülger Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivani Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşıtı	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Otezler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgütüç sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyun Teknik	Camicedit Mh. Müftülüklü Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekiurge Cad. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Sog.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Ari Elektrik	Kuyuyazıd. Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbaşı	Dingler Teknik Ser	G.O.P Mah. Plevn. Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alani 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Milliyeğemenlik Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Cubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçükosat	İnterbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Kızılıchamam	As Elektrik	Yenice Mah. Soğuk Su Cad. No:15	(312) 736 31 23
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mah. Tütün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad . No - 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Kaş	Kaş Teknik	Çukurbağlar Cad. Çukurbağlar Sok. No: 2	(242) 836 11 95
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Cetiner Soğutma	Gokyazı Mh. Y Özlek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhane Mh. Takavut Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmuhancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elmalı Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No:69	(478) 211 28 58
ARTVIN	Merkez	Teknik Elektrik	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVIN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:6/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Kaan Teknik	Kurtuluş Mah. Menderes Bulv. 2012 Sok.	(256) 225 56 15
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Sığacık	Özlem Elektronik	Yenici Mah.Seküler Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Hasım Ağा Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mah. 8 Eilver sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	Irka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkçılardan Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoc Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinci Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyüük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simgen Elektronik	YŞehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56

## Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BITLİS	Tatvan	Dizayn Elektronik	Cumhuriyet Cd. Yaşar Apt. No:4	(434) 827 33 35
BITLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BITLİS	Ahlat	Üğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BITLİS	Adilcevaz	Üğur Soğutma	Durak Cd. Aldağlar Sok.	(535) 636 74 21
BOLU	Gerede	Çoşkun Teknik	Sevililer Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayatlar Mah. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalaç Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüsam Mh. İlgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektronik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elekroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmut Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Runguncu Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenisehir	Durgut Teknik	Çayırlı mah. Çayırlı sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hanzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Saygın Elektrik	Şehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenyeler Mh. Erikkili Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Niğde	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.POZTÜRK Sit.1Kat.No.1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ÇANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
ÇORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniyoğlu Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ÇORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manufaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
ÇORUM	Osmancık	Güven Soğutma	Yazı Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:36	(364) 611 22 88
ÇORUM	Sungurlu	Gündüz Servis	Akçay Mah. No:68	(364) 311 31 13
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoglu İshani No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçancıbaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DENİZLİ	Civril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Tavas	Özen İş Soğutma	Dok. Ziya Bey Cad. No:28	(506) 919 35 96
DIYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismalı Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DIYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DIYARBAKIR	Kayapınar	Borris Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DIYARBAKIR	Bismil	Şirk Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Árif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DIYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aşlı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DIYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	İstkar Teknik	Burhanîye Mah. Şehit Rıhsar Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Kesan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd. No:29/A	(284) 224 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Sarayaçalar Cad. 2.Vakıt İshani Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZIĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Baþahîleþler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZIĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Seçde Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZINCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mh. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmanalı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİSEHİR	Merkez	Özelçelik Elek.	İstiklal Mah. Dinceş Sok. No:10/a	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermér Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahînbeý	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd.no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdagi	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GIRESUN	Merkez	Fikret Nacakçı	Gazi Cd. No:11/C	(454) 216 95 57
GIRESUN	Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GIRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GIRESUN	Görele	Yalçın Bobinaj	Saihî Sinirçioğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
HAKKARI	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HATAY	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt.No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah. Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçuoğlu Elek.	Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandağ	Günes Elektrik	Atatürk Mh. İşkele Cd. No:38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Döertyol	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Baþkarlar Soğutma	Barbaros Mh. Şehit Erdogan Karaoglu Cad.	(326) 345 43 38
İDIR	Merkez	Rıza Teknik	Atatürk Cd. Karapınar Psj. No:11	(476) 226 10 00

## Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSPARTA	Merkez	Volkan Soğutma	Piri Mehmet Mh. 1714 Sok. No: 14	(246) 218 23 82
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayi Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İÇEL	Merkez	ABC Teknik	Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6	(324) 329 44 42
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitishak Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Soğutma	Pinarbaşı Mh. Mara Cad.No:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. MilliyeGemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez İstifma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Üğur İshani No:1	(324) 624 27 97
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Sirkici	Aladag Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Mirac Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özogül Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evliya Celebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Güngören	Mehel Teknik	Merkez Mah. Meydanlık Sok. No:13	(212) 436 98 98
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlaç Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbağlaklı	Derya Teknik	Fevziipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günyardin Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beylikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Catalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrogol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elus Elektrik	Bahariye Cd. Nailbek Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Mormeneşke Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Saryer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılıçık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Etilib Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyülu Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkayı Şerif Mah. Mekvutufaci Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	YDüdülü Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylüyü Elektrik	Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Bati Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Atışalanı	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Çengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyükkökmece	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Servet Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Sağlığı Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipak Cd. Kösday Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah. Aşkin sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasımpaşa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Sile	Tiryakiogulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mh. 1114 Sok. No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOC Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabiyik Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadolu Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mah. Mahfet Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayer Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Barış Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Barış Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26

## Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Torbali	Uzman Soğutma	Tepeköy Mh. Gümüşpala Cd. No:39-A	(232) 856 78 78
İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atıfbey Mah. 6.Sk. İ No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Deniz Büro	Kaymakam Kemalbey Cd. Peyami Safa Sok. No:4	(232) 631 06 09
İZMİR	Urla	İter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karşıyaka	Aysel Servis	Zübeyde Hanım Cad. No:87	(232) 366 19 19
İZMİR	Altıntaş	Kivanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliaga	Uydu Elektronik	Kazimdirik Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
İZMİR	Tire	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cad. No:52	(232) 511 63 19
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevziipaşa Mah. Uzonulok Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Afşin	Arzum Soğutma	Beyçehiz Mah. Etsus Sok. No:13	(542) 443 14 95
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarlık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hsk. Kemal Özsunneş Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No :13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şırın Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokusu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kirişçi Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermenek	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşısi No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektronik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
CASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar karşısı No:22	(366) 313 43 43
CASTAMONU	Inebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
CASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailibey Mah. Şehit Ertan Sirvioğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
CASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzyekent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. N014/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinai	Biltek Servis	Sivas Cd. Balcioglu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Üğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Ulaşım Elektronik	Cumhuriyet Cad. No:97	(288) 212 69 92
KİRŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşıkpaşa Mah. Maşaderesi Cad. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.No:6	(262) 412 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Münevîm Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Çumra	Cümra Soğutma	Izzetbey Mh. Lale Sk. No :30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. haktivbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Başarı Tic	Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akşehir	Türkmen Soğ	Ahicefal Mah.Uluscamı cad. NO 3	(535) 766 38 62
KONYA	Ereğli	Kardeşler Soğutma	Ant Cad. Koşkbahe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nişantaşı Mh. Kabatas Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ .	H.Ömerli mah. Güllük sok .	(332) 755 14 22
KONYA	İlgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beyşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Elifoglu Elektrik	Mithatpaşa cad. No 86	(274) 333 10 00
KÜTAHYA	Simav	Gümüştepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoglu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
KÜTAHYA	Gediz	Çağdaş Servis	Özyürt Mah. 150 Sok No 9-10	(274) 412 48 98
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. No:2	(422) 322 21 48
MALATYA	Hekimhan	Kardelen Soğutma	Yeni Mah. Beyoğlu Cad. No:2	(422) 713 31 88
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah. 238. Sok. No:4	(236) 816 74 86
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhisaslanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbey Mah. 1Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışman Mh. Nazım Usluoğlu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Bizim Elektrik	Cumhuriyet Mah. Okçular Sok. No:28	(236) 314 19 09
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No:109	(236) 654 40 39
MANİSA	Saruhanlı	Şen Soğutma	Atatürk Mah. 7. Eylül Cad. No:21	(236) 232 22 72
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanipak sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacılar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 484 01 59

# Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MARDİN	Yenisehir	BİŞİ TEKNIK	13 Mart mah. 46 cd. 2 Apt Altı No:18	(482) 2 12 29 25
MARDİN	Merkez	PAŞAŞVARLAR TİCARET	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MUĞLA	Bodrum	GÖKSEL SOĞUTMA	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MUĞLA	Yatağan	DOSTLAR BOBİNAJ	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MUĞLA	Merkez	AYKUT SOĞUTMA	Orhaniye Mah. Hisarcilar Sok. No:4	(252) 212 44 63
MUĞLA	Ortaca	ELBOJ ELEKTRİK	Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17	(252) 282 31 08
MUĞLA	Fethiye	KONFOR SOĞUTMA	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MUĞLA	Marmaris	İLKSEL ELEKTRONİK	Tepe Mah. Yeniyol Cad. No:55	(252) 412 62 60
MUĞLA	Dalaman	ÖMER TEKNIK	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MUĞLA	Milas	ŞEN ELEKTRONİK	Ulusal Egemenlik Cd. Avcılar Sk. No:88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	ÖMER ELEKTRİK	Hai Çivarı Pıkap Durağı Yanı. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MUŞ	Malazgirt	TEKNİK ELEKTRİK	Yılan Kiran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	YAPICI TEKNIK	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NIĞDE	Merkez	BAYCAN ELEKTRİK	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	AYKA TİCARET	Şarkiyü Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	BÜZKAR	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	DERYA ELEKTRİK	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	STAR TEKNIK	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Çatalpinar	TİKENOĞLU	Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANİYE	Merkez	TAŞ-KAR TİCARET	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANİYE	Düziçi	TERMO SOĞUTMA	Uzun Ban Mah. Uzun Ban Cd. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadirli	TEKNİK KLİMA	Sarurun Mah. Derviş Paşa Cad. No:77	(328) 717 40 40
RİZE	Çayeli	ÖZER TEKNIK	Eskişehir Mah. Çarşıbaşı Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RİZE	Merkez	TİPİ TEKNIK	Yeniköy Mh. Sarıbaş Camii İlerisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	BUZEL	Kavaklılar Cd. Uzunoğlu İshani No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	FERSA TEKNIK	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	FURKAN ELEKTRİK	İncili Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	ÖKDİM TEKNIK	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	ÇAĞDAŞ SERVİS	Hancıları Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	ÇAN SER SERVİS	Hacimadi Mah. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	DEMİREL TİCARET	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 712 50 33
SAMSUN	Terme	ONUR BEYAZ EŞ.	Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	ÖZGEVİKLİ TİCARET	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	ÖZGÜREN SOĞUTMA	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümürüt Sok. No:6	(362) 832 00 09
ŞİRT	Merkez	GÜVEN SOĞUTMA	Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP	Merkez	HAKAN CEZAİR	Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Boyabat	HİCAP SOĞUTMA	Otogar karşısı Akmavis pasajı	(368) 315 17 80
SİNOP	Ayançık	YILKAY SOĞUTMA	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SİVAS	Suşehri	ARK TERMİK	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Şarkışla	ASTÜĞ TEKNIK	Bağkur Dükkânları Pınarönü Mh. Eyyiol Sk. No:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	POLAT SOĞUTMA	Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 316 16 34
SİVAS	Merkez	SİVAS TEKNIK	Uluanak Mah. Hoca Ahmed Yesevi Cad. A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
ŞANLIURFA	Siverek	ÇILA ELEKTRONİK	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B	(414) 552 81 63
ŞANLIURFA	Suruç	CİNAR SOĞUTMA	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
ŞANLIURFA	Birecik	KARAKAŞ ELEKTRİK	Meydan Mah. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
ŞANLIURFA	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
ŞANLIURFA	Merkez	YILDIRIM ELEKTRİK	Sarayıönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
ŞANLIURFA	Ceylanpınar	YILMAZ ELEKTRİK	Gazi Cd. No:40	(414) 471 46 63
ŞIRNAK	Merkez	İLTER TEKNIK SERVİS	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 39 03
ŞIRNAK	Cizre	SERDAR ELEKTRONİK	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
ŞIRNAK	Beytüşsébab	YİĞİT ELEKTRONİK	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
ŞIRNAK	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	Cudi Mah. 61. Cad. No:11	(541) 683 81 23
TEKİRDĀĞ	Çerkezköy	DENİZ İSTİMA	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDĀĞ	Malkara	EĞEMEN TEKNIK	Gazibey Mh. Yeniyol Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDĀĞ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	Muratlı Cd. Poyraz İshani No:2	(282) 261 43 95
TEKİRDĀĞ	Muratlı	HAKAN ELEKTRONİK	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDĀĞ	Saray	İŞİK ELEKTRONİK	Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13	(282) 768 59 85
TEKİRDĀĞ	Hayrabolu	POYRAZ TEKNIK	Hisar Mh. Adalet Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDĀĞ	Çorlu	ÜSTÜN TEKNIK	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG SERVİS	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P. Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	ATAKAN TEKNIK	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	ERGIN ELEKTRİK	Adnan Menderes Cd. Belediye İş. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	ÜSTÜN TEKNIK	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşambaşı	ODAK BÜRO MAK.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	ONUR TEKNIK	Maras Cd. Suluhan İshani Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	TOPOLOĞLU SOĞUTMA	İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	UZMAN BEYAZ EŞYA	Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	TURAN TEKNIK	Mögultay Mah. Boysan Cad. No:11	(428) 212 35 47
USAK	Eşme	DİKER SOĞUTMA	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
USAK	Merkez	METİN SOĞUTMA	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
USAK	Merkez	ÖNERLER TİCARET	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67

## Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

VAN	Erciş	Gürbüzler Teknik	Çınarlı Cad. Erciş itimat Önü	(432) 351 12 79
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. ikinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92
YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
YOZGAT	Boğazlayan	Esgo Servis	Çarşı Mah. No:14	(354) 645 12 45
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Ereğli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampali Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Çafer Danacı	Bağlar mah . Gençlik sok Özтурk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Ugur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için ([www.arnica.com.tr](http://www.arnica.com.tr))



## **GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

SENUR A.Ş. tarafından verilen garanti, ürünün normalin dışında kullanılmasından meydana gelebilecek arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışıdır.

1. Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar.
2. Yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
4. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar.
5. Cihazın veya herhangi bir parçanın düşürülmesinden dolayı oluşan arızalar.
6. Ürünü aldığınız gün itibarı ile Garanti Belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız.
7. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
8. Teknik Servis işleminde Hizmet Fişi almayı unutmayınız. Alacağınız bu hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri veya parçaların değişimi, ücret karşılığı yapılır. Satış tarihi, yetkili servisimiz tarafından istenildiğinde fatura ile kanıtlanabilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde mamul üzerindeki üretim tarihi, garanti başlangıcına esas alınır. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamul üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti hükmünden düşer.

### **İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:**

SENUR Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş.  
Cihangir Mah. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:7  
34310, Avcılar İstanbul  
Tel : (0212) 422 19 10 / 4 Hat  
Faks : (0212) 422 09 29 / 5 Hat

## GARANTİ BELGESİ

Satin almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56inci maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasına sağlar.


### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malin ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmemi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamir için gereken azamı sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi 20 iş günü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicilerin Hakem Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No: 7, 34310, Avcılar /İSTANBUL  
Telefon : (0212) 422 19 10  
Faks : (0212) 422 09 29

### FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza - Kaşeşi :   
**SENUR**  
ELEKTRİK MOTORLARI  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### MALIN

Cinsi : Terazi  
Markası : Arnica  
Modeli : Balanza  
Menşeİ : P.R.C.  
Bandrol ve Seri No :   
Teslim Tarihi ve Yeri :   
Garanti Süresi : 3 Yıl  
Azami Tamir Süresi : 20 İş günü

### SATICI FIRMANIN

Ünvanı :  
Adres :  
Telefon :  
Faks :  
Fatura Tarihi ve No. :  
Tarih/İmza/Kaşe :