

arnicaTM

BİTKİDEM EKO ÇAY MAKİNESİ TEA MAKER



KULLANMA KİLAVUZU
USER MANUAL

KULLANMA KİLAVUZU

Su ısıticınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Su ısıticınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece su ısıticinizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet Kuralları
- B. Cihazın Tanıtımı
- C. Teknik Özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayın. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm^2 olmasına dikkat ediniz. •
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. İçerisinde sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak

- taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
 - Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki yerlerine dokunmayın.
 - Cihazınızı kullanacağınız amaca uygun kapak ile kullanınız. Yani sadece su kaynatmak için kullanacaksanız, su kaynatma kapağını; çay yapmak için kullanacaksanız çay seti kapağını kullanınız.
 - Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
 - Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayın.
 - Cihazınızda susuz çalışmayı önlemek için otomatik kapanma özelliği vardır. Bu durum cihazınızı korumak için yapılmıştır.
 - Eğer çayınızı tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
 - Cihazınıza kullanacağınız amaca göre belirtilen maksimum sevilerden daha fazla su doldurmayın.
 - Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıviya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayın.
 - Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayın. Eğer İslanmışsa kurulmadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurulmadan cihazınız çalıştmayınız.
 - Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
 - Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazınız sadece su kaynatmak ve her çeşit çayı yapmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayın.
 - İlk kullanımдан önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
 - Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
 - Kullandıktan sonra,
 - Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 - Temizleme işleminden önce,
 - Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
 - Cihazınızın su ısıticına sudan başka bir şey KESİNLİKLE koymayınız.
 - Cihazınızda herhangi bir aksaklılık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle

çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

- Tamir ve yedek parça için, en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Cihazınızın içinde su olmadan cihazınız çalıştırımayınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayıñız.


DİKKAT: Fişli kablo zarar gördüğünde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT: Su ısıtıcısında su olmadan veya su minimum sınırından az iken çalıştırılmamalıdır.

DİKKAT: Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA kapatılmadır.

B. CİHAZIN TANITIMI

1. Cam demlik (maksimum kapasite
2. Açma-Kapama düğmesi
3. Su ısıtıcı hazne 1,7 lt.
4. Led ışık
5. Kaynatma düğmesi
6. Enerji iletim tabanı
7. Su ısıtıcı kapağı açma düğmesi
8. Su ısıtıcısı kapağı
9. Her çeşit çay seti kapağı
10. Çay sepeti



C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: ARNICA
Modeli	: Bitkidem Eko
Gerilimi	: 220-240V
Frekansı	: 50Hz.
gücü	: 1850-2200W
Su Isıtıcı Kapasite	: 1,7 lt.
Bitki Çayı Kapasite:	1,2 lt.
Demlik Kapasite	: 1,0 lt.

D. KULLANIM

- İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı temizleyiniz, daha sonra MAX su seviyesine kadar

doldurun ve cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız.

- Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.


Su Kaynatma:



- Su kaynatma kapağı üzerindeki düğmeye basınız. Düğme yukarı doğru atınca, buradan tutarak kapağı çıkarınız. Resim 1.
- Cihazınızı Ana Unite'nin üzerinden alınız.
- Cihazınıza Minium veya Maksimum sevileri arasında su koyunuz. Cihazınızda Maksimum su kaynatma seviyesi 1,7 litredir.
- Kapağı düzgünde kapatınız ve düğme içerisinde kalacak şekilde hafifçe bastırarak kilitleyiniz.
- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Açma kapama düğmesine bastığınızda, kırmızı neon ışık yanacak ve cihaz otomatik olarak suyu kaynatmaya başlayacaktır. Su kaynادında kırmızı ışık sönecek ve kendini bekleme moduna alacaktır.

Çay veya Bitki Çayı Demleme:

- Cihazınız ile çay yapacaksanız, Mutlaka Çay Seti Kapağını kullanınız.
- Çay seti kapağı üzerinde bulunan çay sepetini yandaki resimde gösterildiği gibi; Open (Açık) ; Lock (kilitli) yönlerinde çevirerek açınız veya kilitleyiniz.
- Çay sepetine arzu ettiğiniz çayı ya da bitki çayı yapacaksanız bitki koyunuz.
- Cihazınızı Ana Unite'nin üzerinden alınız.
- Cihazınıza Minium veya Maksimum sevileri arasında su koyunuz. Cihazınızda Maksimum çay kaynatma seviyesi 1,2 litredir.
- Kapağı düzgünde kapatınız ve kolunu yukarıda bırakınız. Resim 3. Yani çay sepeti henüz hazır olmayan suya girmemiş olsun.



- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Açma kapama düğmesine bastığınızda cihazın kırmızı led ışığı yanacak ve otomatik olarak suyu kaynatmaya başlayacaktır. Su kaynادığında kırmızı ışık sönecek ve cihaz kendini bekleme moduna alacaktır.
- Daha sonra suyu sıcak tutmak için; kaynatma düğmesine basınız. Cihazınızın led ışığı mavi renkte yanacaktır.
- Damak zevkinize göre, arzu ettiğiniz yerde kapak üzerindeki kolu aşağıya indirerek çay demlemeye başlayabilirsiniz. Çay demleme işlemi kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla doğru yöntemi deneyerek bulmanız daha doğrudur.
- Cihazınızın sıcak tutma işlemini kaynatma düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.

Cam Demlik ile Çay Demleme

- Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıticisinin içersine dökülecektir.
- Demlik kapağını açarak yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçiriniz. Açıma-kapama düğmesine basınız. Cihazınız otomatik olarak suyu kaynatmaya başlıcak ve kırmızı led ışıklığı yanacaktır.
- Konulan su miktarına bağlı olarak 3-8 dakika içerisinde su kaynamaya başlayacak ve kaynatma işlemi sona erince kırmızı ışık sonecektir.
- Çayı, kaynamış su ile demleyerek demliği yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıticiniza su ilave ediniz ve kaynatma düğmesine basınız.
- Cihazınızın sıcak tutma işlemini kaynatma ya da açma kapama düğmelerinden birine basarak iptal edebilirsiniz.

Güvenlik Sistemi

- Cihazınızda susuz çalışmasını önlemek için bir güvenlik sistemi bulunmamaktadır. Yani cihazınızda ki su bittiğinde cihaz kendiliğinden otomatik kapanacaktır.
- Cihazınız sürekli sıcak tutma modunda iken, 30 dakikada bir otomatik olarak iptal olacaktır. Bu durumun önüne geçmek için 30 dakika da bir yeniden ayar yapmanız gerekmektedir. Bu durum enerji tasarrufunu artttırmak için yapılmıştır.

E. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce MUTLAKA, CİHAZINIZINI KAPATINIZ, FİŞİ PRİZDEN ÇEKİNİZ ve CİHAZINIZIN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.
- Cihazınızda bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve cam gövdeyi KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.

- Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızın kablosunu ve fişini ASLA ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

Kireçlenmeyi Giderme

- Kahve makineleri gibi küçük ev aletleri için uygun bir kireç sökücü kullanınız. Kireç sökme işlemi sırasında su haznesini çalıştırılmayınız; maddenin soğuk halde işlemesini bekleyiniz. Kireç sökme işleminden sonar su haznesini temiz suyla bir kaç kez durulayınız.

Cihazın Muhabafaza Edilmesi

- Cihazınızı muhabafaza etmeden önce fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın fişli kablosunu prizden çektiğinden sonra enerji iletim tabanı altındaki kablo sarma mekanizmasına sarabilirsiniz.
- Cihazınızın ana gövdesini enerji iletim tabanı üzerine yerleştirerek muhabafaza edebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gereklidir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz.** Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır.** İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgeinizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kağıdı ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;**
 - a. **Sözleşmeden dönme,**

- b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 - Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşe: P.R.C.

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve 
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

A. IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before use, first check that the voltage required by the electric kettle is in accordance with your supplied voltage. If not in accordance, do not use this product to avoid accident!
- Please place this product at level plane to prevent the turnover to damage this product, causing the accident.
- In use, the kettle power plug should be firmly inserted into the corresponding socket.
- Please select the suitable lid. There are water lid (Fig. 1) and tea lid (Fig. 2).
- This product is equipped with the dry-burning automatic power off device, to automatically cut off the power in case of dry overheating, thus preventing the product damage.
- In use process, if the kettle is dry burn accidentally, first unplug the power plug and add the appropriate cold water to reduce the electric hot tray temperature, so the power off device will automatically reset. Drain the first cooked water and then normally use the kettle.
- Six indicator lamps are set on the base, to indicate the selected temperature (70°C , 80°C , 90°C , and 100°C) and the insulation and power turning-on indication function.
- The tea bags group can be dismantled, with the special dismantlement method referring to dismantlement mark (Fig. 3).
- This product is designed only for burning water or cooking tea indoors, with other liquid into this kettle or other purpose forbidden. In use process, do not replace the lid for cooking the tea after burning the water!
- Before use, be sure to add the water and then turn on the power.
- Do not exceed the rated maximum capacity, to prevent the boiling water overflow to cause the scald.
- Be sure to move the kettle only after the power is cut off; Do not touch the kettle filling with boiling water except for handle, to avoid burns.
- In use process, do not hang the power wire near the table or similar part to avoid any danger.
- To avoid the water erode the internal parts, do not immerse the kettle into any liquid. Please refer to the "Descaling".
- If the provided power wire damaged, be sure to return it to the manufacturer or our service personnel and the equivalent qualified person, to avoid the accidents.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The appliance must not be immersed.
- The kettle is only to be used with the stand provided

B. DESCRIPTIONS

1. Glass teapot Lid for kettle
2. Kettle body
3. On-off switch
4. LED light
5. Boiling switch
6. Power base
7. Kettle lid knob
8. Kettle lid
9. Tea lid
10. Tea basket

C. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: ARNICA
Model	: Bitkidem Eko
Voltage	: 220-240V
Frequency	: 50Hz.
Power	: 1850-2200W
Capacity for Kettle	: 1,7 lt.
Capacity for Tea	: 1,2 lt.

D. USAGE

- Please select the suitable lid. There are water lid and tea lid, The tea bags group can be dismantled, with the special dismantlement method referring to dismantlement mark.
- For burning the water, press the lid opening button shown in Fig. 1; the lid will open if this button bounces and then you can remove it. If cooking the tea, you can directly remove the lid (shown in Fig. 2) to place the tea into the tea bag and then add the appropriate water to the level between MIN and MAX shown by the kettle water gauge.Put in water at least to MIN level but never more than MAX level.
- After adding water, place the lid properly; lift up the tea bag (Fig. 3) after covering the lid and then place the kettle on the base; connect the kettle to the power supply,turn on Main Power Switch
- The neon light in RED will illuminate indicating that the kettle is connected to power supply. But this light will turn off when boiling water.

Keep Warmer

- Remove the kettle cover,then place the Tea Pot on the big kettle,turn on the Boiling Switch Control by “Keep Warmer” side down to warm-keeping,the blue lamp lights up, then the warm-keeping system is working.
- The kettle must only be used with the base unit provided and is not to be filled when located on the base unit.
- Clean the filter by brushing GENTLY with a small soft brush under water.
- Do not use a sharp object which may damage the filter mesh.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

E. CLEANING and MAINTENANCE

Cleaning:

- Before cleaning, please carefully read the “Warning” section;
- Before cleaning, remove the power plug and allow the kettle cool;
- Wipe the kettle outside and bottom cover with a damp cloth and then dry it with dry cloth. Do not use rough cleaning materials, otherwise it will scratch the kettle body.
- Clean and remove the debris and attachments with the soap water or cleaning agent rather than strong acids or other corrosive detergent.

Descaling:

- Descaling the kettle regularly to ensure a longer product life;
- At least descale twice each year in normal use;
- Add the vinegar to the MAX level shown in water gauge and boil;
- Cut off the power (remove the power plug);
- Add the cooked vinegar into the kettle for one night and then drain;
- Add the water to the MAX level shown in water gauge to boil and then drain; after that, rinse the remaining dirt and vinegar off;
- Wash the kettle with cleaning water for descaling.

Y E T K I L I S E R V I S L I S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkürüm Mah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Büyükt. Angın Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Söñmez Soğutma	Şevkiye Mh. Sıkkinti Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADİYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADİYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADİYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADİYAMAN	Merkez	Ege Soğutma	Turgut Reis Mh. 689 Sk. No 16	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökçeoğlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktas Mh. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Hacivacı Sk. No:20	(272) 213 18 69
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Döğubeyazıt	Berşan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No:9/B	(472) 411 33 45
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İsimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzевler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısu	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Ötezler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgüci sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyun Teknik	Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keciören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Soğ.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Ari Elektrik	Kuyuyazıçı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbaşı	Dingler Teknik Ser.	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	ErTürk Teknik	MilliEğemenlik Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçükçekmece	İnterbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Kızılcabamam	As Elektrik	Yenice Mah. Soğuk Su Cad. No:15	(312) 736 31 23
ANKARA	Etimesgut	Ömraç Teknik	İstasyon Mah. Tütün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Şehir Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad. .No - 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Kaş	Kaş Teknik	Çukurbağlar Cad. Çukurbağlar Sok. No: 2	(242) 836 11 95
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gokyazı Mh. Y. Özék Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhami Mh. Takavüt Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmuhancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elimali Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No:69	(478) 211 28 58
ARTVİN	Merkez	Teknik Elektrik	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVİN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Kaan Teknik	Kurtuluş Mah. Menderes Bulv. 2012 Sok.	(256) 225 25 15
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mah. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Sığacık	Özlem Elektronik	Yenicami Mah.Sekiller Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Hacısim Ağa Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mah. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	Irka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarları Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 38 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkçavdar Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoc Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinçi Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sıkkad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucanlı Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simge Elektronik	Y.Sehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BITLIS	Tatvan	Dizayn Elektronik	Cumhuriyet Cd. Yaşar Apt. No:4	(434) 827 33 35
BITLIS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BITLIS	Ahlat	Üğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otagar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BITLIS	Adilcevaz	Üğur Soğutma	Durak Cd. Aldağlar Sok.	(535) 636 74 21
BOLU	Gerde	Coskun Teknik	Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayatlar Mah. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalay Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüssam Mh. İlgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven St. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elektronik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mıdanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmud Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungun Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenisehir	Durgut Teknik	Çayırlı mah. Çayır Sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hanzabey Mh. Korucubası Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Saygın Elektrik	Şehreküstü Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Eriki Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Niliyer	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asa Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Günay Görük Teknik	G.O.Pütürk Sit.1Kat.No:1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
CANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
CÖRÜM	Merkez	Çırne Elektrik	Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
CÖRÜM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manufatracı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
CÖRÜM	Osmancık	Güven Soğutma	Yazı Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:36	(364) 611 22 88
CÖRÜM	Sungurlu	Gündüz Servis	Akçay Mah. No:68	(364) 311 31 13
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoglu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçancıbaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DENİZLİ	Çivril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Tavas	Özen İş Soğutma	Dok. Ziya Bey Cad. No:28	(506) 919 35 96
DİYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DİYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59. Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DİYARBAKIR	Kayapınar	Banış Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DİYARBAKIR	Bismil	Şık Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DİYARBAKIR	Ergani	Server Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DİYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cd. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	İskar Teknik	BurhanİYE Mah. Şehit Ruhşar Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Keşan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafartalar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıf İsham Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZİĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçelievler Mah. Fevizcişmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZİĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Sedele Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZİNCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmalı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİSEHİR	Merkez	Özeliktaş Elek.	İstiklal Mah. Dincer Sok. No:10/a	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermer Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Sahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdağı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GİRESUN	Merkez	Fikret Nacakçı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GİRESUN	Görele	Yalçın Bobinaj	Salih Sinirçoğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbay Mh. Hasanbay Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbeyp Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARI	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt.No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah. Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçioğlu Elek.	Ulucamiii civari Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandag	Günes Elektrik	Atatürk Mh. İşkеле Cd. No:38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dörtlol	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Başkarlar Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdogan Karaoglu Cad.	(326) 345 43 38
İĞDIR	Merkez	Rıza Teknik	Atatürk Cd. Karapına Psj. No:11	(476) 226 10 00

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSPARTA	Merkez	Volkan Sogutma	Piri Mehmet Mh. 1714 Sok. No: 14	(246) 218 23 82
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İÇEL	Merkez	ABC Teknik	Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6	(324) 329 44 42
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitlîşah Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Sogutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.NO:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Kıma Market	Merkez Mah. Milliğemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez Isıtma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Üçgen İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Sirkeci	Aladağ Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Sultanteyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peeker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özcoşul Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mah. Mihmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Çihan Stc.No:12/E Çevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a ikilieli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dursaf Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Güngören	Mehel Teknik	Merkez Mah. Meydancık Sok. No:13	(212) 436 98 98
İSTANBUL	Besiktas	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlak Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbakkalköy	Derya Teknik	Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günyıldız Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beylikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Çatalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrogol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	Bahariye Cd. Nailibey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyiip Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Günesli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Marmenekek Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No: 7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılıçık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Sirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Koçاسınan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkayı Şerif Mah. Mekvutaci Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	Y.Dudullu Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Sıyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylüyü Elektrik	Albay Hüsameddin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Bal Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Ataşehir	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Sogutma	Alibey Mh. E-5 Yanlıyu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyükkökmece	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Servet Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kuşlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bagcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Sağlığı Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipaşa Cd. Kosedayır Sk. No.3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah.Aşkın sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kaşmöglichme	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakiogulları	Çavuş Mah. Zeki Muren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mah. 1114 Sok 1 No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	iSTOC Mahmudbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	Inciqli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabıyık Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadolu Sogutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mah. Mahfıl Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayser Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Başrı Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Başrı Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Torbali	Uzman Soğutma	Tepeköy Mh. Gümüşpala Cd. No:39-A	(232) 856 78 78
İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atrifbey Mah. 6.Sk. 1 No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Deniz Büro	Kaymakam Kemalbey Cd. Peyami Safa Sok. No:4	(232) 631 06 09
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karsıyaka	Aysel Servis	Zübeyde Hanım Cad. No:87	(232) 366 19 19
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelalyali	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliağa	Uydu Elektronik	Kazımdirik Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
İZMİR	Tire	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cad. No:52	(232) 511 63 19
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevzipaşa Mah. Uzunoluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Afşin	Arzum Soğutma	Beyciz Mah. Efsun Sok. No:13	(542) 443 14 95
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarçık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsnemec Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safarbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Sırı Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kırıçlı Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermene	İمامoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşıtı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmed Muhtar Pasa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutfaflar carşıısı No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	İnebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psi. Zemin Kat:No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sıvrioğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. NO14/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Kegikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinan	Biltek Servis	Sivas Cd. Balçıcıoğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Üğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğdu Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Ulaşım Elektronik	Cumhuriyet Cad. No:97	(288) 212 69 92
KİRSEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşkıpaşa Mah. Masaderesi Cad. No:11	(366) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Nümcem Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebe	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Çumra	Çumra Soğutma	İzzetbey Mah. Lai Sk. No : 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. haktbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbek Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	BaşarıTİç	Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Aksarın	Türkmen Soğ	Ahiçelal Mah. Ulucami cad. No 3	(535) 766 38 62
KONYA	Eregli	Kardeşler Soğutma	Anıt Cad. Koşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nışantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ.	H.Ömerli mah. Gülici sok.	(332) 755 14 22
KONYA	İlgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beyşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasın Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Elifovlu Elektrik	Mithatpaşa cad. No 86	(274) 333 10 00
KÜTAHYA	Simav	Gümuştepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoğlu Elektrik	Kavaklı Mh. Mütülular Cd. No:7	(274) 614 30 64
KÜTAHYA	Gediz	Çağdaş Servis	Özyürt Mah. 150 Sok No 9-10	(274) 412 48 98
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzulu Cd. No:2	(422) 322 21 48
MALATYA	Hekimhan	Kardelen Soğutma	Yeni Mah. Beyoğlu Cad. No:2	(422) 713 31 88
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Sahin Soğutma	4 Eylül Mah. 238. Sok. No:4	(236) 816 74 86
MANİSA	Merkez	Äy Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbeh Mah. 1SK. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışment Mah. Nazım Usluoğlu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Bizim Elektrik	Cumhuriyet Mah. Okçular Sok. No:28	(236) 314 19 09
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Sığışkuşu Mah. Atatürk Bl. No:109	(236) 654 40 39
MANİSA	Saruhanlı	Şen Soğutma	Atatürk Mah. 7. Eylül Cad. No:21	(236) 232 22 72
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanipak sk	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacıclar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşıtı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MARDİN	Yenisehir	Bisi Teknik	13 Mart mah. . 46 cd. 2 Apt Altı No 18	(482) 12 29 25
MARDİN	Merkez	Paşavalar Ticaret	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MUĞLA	Bodrum	Göksele Soğutma	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MUĞLA	Yatağan	Dostlar Bobinaj	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MUĞLA	Merkez	Aykut Soğutma	Orhanlıye Mah. Hisarcilar Sok. No:4	(252) 212 44 63
MUĞLA	Ortaca	Ebjo Elektrik	Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17	(252) 282 31 08
MUĞLA	Fethiye	Konfor Soğutma	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MUĞLA	Marmaris	İlkSEL Elektronik	Tepe Mah. Yeniyoğlu Cad. No:55	(252) 412 62 60
MUĞLA	Dalaman	Ömer Teknik	Merkez Mah. Seyfettin incé Cad. No:54	(252) 692 48 68
MUĞLA	Milas	Şen Elektronik	Ulusal Egemenlik Cd. Avcılar Sk. No.88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	Ömer Elektrik	Hal Cıvarı Pıkap Durağı Yanı. 167 Sok No:55	(436) 212 25 62
MUŞ	Malazgirt	Teknik Elektrik	Yılan Kiran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	Yapıcı Teknik	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	Baykan Elektrik	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	Ayka Ticaret	Şarkiye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	Derya Elektrik	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	Star Teknik	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Catalpinar	Tikenoğlu	Merkez Mah. Fatsa Cd. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANİYE	Merkez	Taş-Kar Ticaret	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANİYE	Düzici	Termo Soğutma	Uzun Bani Mah. Uzun Bani Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadirli	Teknik Klima	Savrun Mah. Derviş Paşa Cad. No:77	(328) 717 40 40
RİZE	Çayeli	Özer Teknik	Eskipazar Mah. Çarşamba Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RİZE	Merkez	Tipi Teknik	Yeniköy Mh. Sarıbas Camii İlerisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	Buzel	Kavaklılar Cd. Uzunoğlu İshani No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	Fersa Teknik	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	Furkan Elektrik	İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	Ökdem Teknik	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	Çağdaş Servis	Hancerli Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	Can Ser Servis	Hacınadi Mah. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	Demirel Ticaret	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	Onur Beyaz Es.	Fenik Mah.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	Özçevik Ticaret	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cad. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	Özgürven Soğutma	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümrüt Sok. No 6	(362) 832 00 09
SİİRT	Merkez	Gişen Soğutma	Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP	Merkez	Hakan Cezar	Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Boyanbat	Hicap Soğutma	Otogar karşısı Akmaçış pasajı	(368) 315 17 80
SİNOP	Aycancık	Yıldız Soğutma	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SİVAS	Suçehri	Ark Termik	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Sarkışla	Astığ Teknik	Bağkur Dükkânları Pınarönü Mh. Eyyol Sk. NO:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	Polat Soğutma	Kızılrımat Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SİVAS	Merkez	Sivas Teknik	Uluanak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. .A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	Teknik Elektrik	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
SANLIURFA	Siverek	Çila Elektronik	Hasangelebi Mh. Suat Karabaş Cad. No:10/B	(414) 552 81 63
SANLIURFA	Suruç	Cınar Soğutma	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
SANLIURFA	Birecik	Karakas Elektrik	Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
SANLIURFA	Viranşehir	Yalçın Soğutma	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
SANLIURFA	Merkez	Yıldırım Elektrik	Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
SANLIURFA	Ceylanpınar	Yılmaz Elektrik	Gazi Cd. No:40	(414) 471 46 63
SIRNAK	Merkez	İller Teknik Servis	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 33 09
SIRNAK	Cizre	Serdar Elektronik	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
SIRNAK	Beytüşsебab	Yiğit Elektronik	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
SIRNAK	Silopi	Huzur Soğutma	Cudi Mah. 61. Cad. No:11	(541) 683 81 23
TEKİRDĀĞ	Çerkezköy	Deniz İstma	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDĀĞ	Malkara	Egeyen Teknik	GazibeyMh. Yeniyoğlu Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDĀĞ	Merkez	Ercan Elektrik	Muratlı Cd. Poyraz İshani No.2	(282) 261 43 95
TEKİRDĀĞ	Muratlı	Hakan Elektronik	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDĀĞ	Saray	İşik Elektronik	Ayapaşa Mah. Hamam Sk. No:13	(282) 768 59 85
TEKİRDĀĞ	Hayrabolu	Poyraz Teknik	Hısar Mh. Adalet Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDĀĞ	Çorlu	Üstün Teknik	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG Servis	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P. Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	Atakan Teknik	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	Ergin Elektrik	Adnan Menderes Cd. Belediye İşh. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	Hidro Elektrik	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	Üstün Teknik	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşamba	Odak Büro Mak.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	Onur Teknik	Maras Cd. Suluhane İshani Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçabat	Topaloğlu Soğutma	İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	Uzman Beyaz Esya	Yılğören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	Turan Teknik	Moğultay Mah. Boysan Cad. No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Esme	Diker Soğutma	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
UŞAK	Merkez	Metin Soğutma	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
VAN	Merkez	Önerler Ticaret	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

VAN	Erciş	Gürbüzler Teknik	Çınarlı Cad. Erciş İtimat Önü	(432) 351 12 79
VAN	Merkez	Ozusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. ikinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92
YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
YOZGAT	Boğazlayan	Esgo Servis	Çarşı Mah. No:14	(354) 645 12 45
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Eregli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampali Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Çafer Danacı	Bağlar mah . Gençlik sok Özтурk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Uğur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)