

arnicaTM

BITKİDEM PRO ÇAY MAKİNESİ TEA MAKER



KULLANMA KİLAVUZU
USER MANUAL

KULLANMA KİLAVUZU

Su ısıticınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Su ısıticınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece su ısıticinizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- A. Emniyet Kuralları
- B. Cihazın Tanımı
- C. Teknik Özellikler
- D. Kullanım
- E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm^2 olmasına dikkat ediniz. •
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. İçerisinde sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak

- taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırın. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
 - Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki yerlerine dokunmayın.
 - Cihazınızı kullanacağınız amaca uygun kapak ile kullanınız. Yani sadece su kaynatmak için kullanacaksanız, su kaynatma kapağını; çay yapmak için kullanacaksanız çay seti kapağını kullanınız.
 - Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
 - Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayın.
 - Cihazınızda susuz çalışmayı önlemek için otomatik kapanma özelliği vardır. Bu durum cihazınızı korumak için yapılmıştır.
 - Eğer çayınızı tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
 - Cihazınıza kullanacağınız amaca göre belirtilen maksimum sevilerden daha fazla su doldurmayın.
 - Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıviya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayın.
 - Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayın. Eğer ıslanmışsa kurulmadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurulmadan cihazınız çalıştmayınız.
 - Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
 - Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazınız sadece su kaynatmak ve her çeşit çayı yapmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayın.
 - İlk kullanımдан önce bir kere suyu kaynatıp boşaltın.
 - Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
 - Kullandıktan sonra,
 - Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 - Temizleme işleminden önce,
 - Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
 - Cihazınızın su ısıticına sudan başka bir şey KESİNLİKLE koymayınız.
 - Cihazınızda herhangi bir aksaklılık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle

çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

- Tamir ve yedek parça için, en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Cihazınızın içinde su olmadan cihazınız çalıştırımayınız.


DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayıñız.

DİKKAT: Fişli kablo zarar gördüğünde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT: Su ısıtıcısında su olmadan veya su minimum sınırından az iken çalıştırılmamalıdır.

DİKKAT: Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA kapatılmadır.

B. CİHAZIN TANITIMI



C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: ARNICA	Gücü	: 2000-2400W
Modeli	: Bitkidem Pro	Su Isıtıcı Kapasite	: 1,7 lt.
Gerilimi	: 220-240V	Bitki Çayı Kapasite	: 1,2 lt.
Frekansı	: 50Hz.	Demlik Kapasite	: 1,0 lt.


D. KULLANIM

- İlk kullanımdan önce su ısıticınızı temizleyiniz, daha sonra MAX su seviyesine kadar doldurun ve cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız.
- Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.

Su Kaynatma:

- Su kaynatma kapağı üzerindeki düğmeye basınız. Düğme yukarı doğru atınca, buradan tutarak kapağı çıkarınız.

Resim 1.



Resim 1

Resim 2

Resim 3


- Cihazınızı Ana Unite'nin üzerinden alınız.
- Cihazınıza Minium veya Maksimum sevileri arasında su koyunuz. Cihazınızda Maksimum su kaynatma seviyesi 1,7 litredir.
- Kapağı düzgünce kapatınız ve düğme içerisinde kalacak şekilde hafifçe bastırarak kilitleyiniz.
- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Cihazınız 1 kere boupleyecek, kısa bir süre için tüm lambaları yanacak ve herhangi talimat vermezseniz kendini bekleme moduna alacaktır.
- Açma kapama düğmesine bastığınızda cihaz otomatik olarak suyu 100°C'de kaynatmaya başlayacaktır. Su sıcaklığı 100°C'ye ulaştığında cihazın ışıkları sönecek ve kendini bekleme moduna alacaktır.

Çay veya Bitki Çayı Demleme:

- Cihazınız ile çay yapacaksanız, Mutlaka Çay Seti Kapağını kullanınız.
- Çay seti kapağı üzerinde bulunan çay sepeticini yandaki resimde gösterildiği gibi; Open (Açık) ; Lock (kilitli) yönlerinde çevirerek açınız veya kilitleyiniz.
- Çay sepetine arzu ettiğiniz çayı ya da bitki çayı yapacaksanız bitki koyunuz.
- Cihazınızı Ana Unite'nin üzerinden alınız.
- Cihazınıza Minium veya Maksimum sevileri arasında su koyunuz. Cihazınızda Maksimum çay kaynatma seviyesi 1,2 litredir.
- Kapağı düzgünce kapatınız ve kolunu yukarıda bırakınız. Resim 3. Yani çay henüz hazır

olmayan suya girmemiş olsun.

- Cihazınızın fişini prize takınız.
- Cihazınız 1 kere bipleyecek, kısa bir süre için tüm lambaları yanacak ve herhangi talimat vermezseniz kendini bekleme moduna alacaktır.
- Açma kapama düğmesine bastığınızda cihaz otomatik olarak suyu 100°C'de kaynatmaya başlayacaktır. Su sıcaklığı 100°C'ye ulaştığında cihazın ışıkları sönecek ve kendini bekleme moduna alacaktır.
- Daha sonra suyu sıcak tutmak için; 70°C, 80°C veya 90°C'den arzu ettiğiniz sıcaklık düşmesine, sonra sırasıyla sıcak tutma düşmesine ve açma kapama düşmesine basınız. Cihazınızda seçtiğiniz sıcaklık ayarının düşmesi sürekli yanmaya başlayacaktır. Cihazınızın içindeki suyun sıcaklığı, seçtiğiniz değerin altına indiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayacak, sıcaklık düşmesindeki ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. İstenilen sıcaklığa ulaştığında da sürekli yanmaya başlayacaktır.
- Damak zevkinize göre, arzu ettiğiniz yerde kapak üzerindeki kolu aşağıya indirerek çayı demlemeye başlayabilirsiniz. Çay demleme işlemi kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla doğru yöntemi deneyerek bulmanız daha doğrudur.
- Cihazınızın sıcak tutma işlemini açma kapama düşmesine basarak iptal edebilirsiniz.



DİKKAT: Cihazınız sürekli sıcak tutma modunda iken, 30 dakikada bir otomatik olarak iptal olacaktır. Bu durumun önüne geçmek için 30 dakika da bir yeniden ayar yapmanız gerekmektedir. Bu durum enerji tasarrufunu artırmak için yapılmıştır.

Cam Demlik ile Çay Demleme

- Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içersine dökülecektir.
- Demlik kapağını açarak yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçiriniz. Açma-kapama düşmesine basınız. Cihazınız otomatik olarak 100°C 'de çalışacaktır.
- Konulan su miktarına bağlı olarak 3-8 dakika içerisinde su kaynamaya başlayacak ve kaynatma işlemi sona erince bekleme moduna geçecektir.
- Çayı, kaynامış su ile demleyerek demliği yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz tekrar kaynatma şalterini açık konumuna getiriniz.
- Daha sonra suyu sıcak tutmak için; 70°C, 80°C veya 90°C'den arzu ettiğiniz sıcaklık düşmesine, sonra sırasıyla sıcak tutma düşmesine ve açma kapama düşmesine basınız. Cihazınızda seçtiğiniz sıcaklık ayarının düşmesi sürekli yanmaya başlayacaktır. Cihazınızın içindeki suyun sıcaklığı, seçtiğiniz değerin altına indiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayacak, sıcaklık düşmesindeki ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. İstenilen sıcaklığa ulaştığında da sürekli yanmaya başlayacaktır.

- Cihazınızın sıcak tutma işlemini açma kapama düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.
- DİKKAT:** Cihazınız sürekli sıcak tutma modunda iken, 30 dakikada bir otomatik olarak iptal olacaktır. Bu durumun önüne geçmek için 30 dakika da bir yeniden ayar yapmanız gerekmektedir. Bu durum enerji tasarrufunu artırmak için yapılmıştır.

Güvenlik Sistemi

- Cihazınızda susuz çalışmasını önlemek için bir güvenlik sistemi bulunmamaktadır. Yani cihazınızda ki su bittiğinde cihaz kendiliğinden otomatik kapanacaktır.
- Cihazınız sürekli sıcak tutma modunda iken, 30 dakikada bir otomatik olarak iptal olacaktır. Bu durumun önüne geçmek için 30 dakika da bir yeniden ayar yapmanız gerekmektedir. Bu durum enerji tasarrufunu artırmak için yapılmıştır.

E. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce MUTLAKA, CİHAZINIZINI KAPATINIZ, FİŞİ PRİZDEN ÇEKİNİZ ve CİHAZINIZIN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.
- Cihazınızda bulunan suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve cam gövdeyi KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkayarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızın kablosunu ve fişini ASLA ıslatmayın. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

Kireçlenmeyi Giderme

- Kahve makineleri gibi küçük ev aletleri için uygun bir kireç sökücü kullanınız. Kireç sökme işlemi sırasında su haznesini çalıştırılmayınız; maddenin soğuk halde işlemesini bekleyiniz. Kireç sökme işleminden sonar su haznesini temiz suyla bir kaç kez durulayınız.

Cihazın Muhabafaza Edilmesi

- Cihazınızı muhabafaza etmeden önce fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın fişli kablosunu prizden çektiğten sonra enerji iletim tabanı altındaki kablo sarma mekanizmasına sarabilirsınız.
- Cihazınızın ana gövdesini enerji iletim tabanı üzerine yerleştirerek muhabafaza edebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gereklidir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibarıyle bölgeinizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüze satın aldığınız kişi) taşın ettiriniz (Unvan kağıdı ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er

Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat Faks : (0212) 422 09 29

Menşe: P.R.C.



Bu cihaz Avrupa Birliği ve Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

A. IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before use, first check that the voltage required by the electric kettle is accordance with your supplied voltage. If not accordant, do not use this product to avoid accident!
- Please place this product at level plane to prevent the turnover to damage this product, causing the accident.
- In use, the kettle power plug should be firmly inserted into the corresponding socket.
- Please select the suitable lid. There are water lid (Fig. 1) and tea lid (Fig. 2).
- This product is equipped with the dry-burning automatic power off device, to automatically cut off the power in case of dry overheating, thus preventing the product damage.
- In use process, if the kettle is dry burn accidentally, first unplug the power plug and add the appropriate cold water to reduce the electric hot tray temperature, so the power off device will automatically reset. Drain the first cooked water and then normally use the kettle.
- Six indicator lamps are set on the base, to indicate the selected temperature (70°C , 80°C , 90°C , and 100°C) and the insulation and power turning-on indication function.
- The tea bags group can be dismantled, with the special dismantlement method referring to dismantlement mark (Fig. 3).
- This product is designed only for burning water or cooking teat indoors, with other liquid into this kettle or other purpose forbidden. In use process, do not replace the lid for cooking the tea after burning the water!
- Before use, be sure to add the water and then turn on the power.
- Do not exceed the rated maximum capacity, to prevent the boiling water overflow to cause the scald.
- Be sure to move the kettle only after the power is cut off; Do not touch the kettle filling with boiling water except for handle, to avoid burns.
- In use process, do not hang the power wire near the table or similar part to avoid any danger.
- To avoid the water erode the internal parts, do not immerse the kettle into any liquid. Please refer to the "Descaling".
- If the provided power wire damaged, be sure to return it to the manufacturer or our service personnel and the equivalent qualified person, to avoid the accidents.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The appliance must not be immersed.
- The kettle is only to be used with the stand provided

B. DESCRIPTIONS

1. Lid for kettle
2. Lid for tea
3. Tea basket
4. Spout
5. Glass body
6. Handle
7. Base
8. 70°C Temperature selection button
9. 80°C Temperature selection button
10. 90°C Temperature selection button
11. 100°C Temperature selection button
12. Keep warm button
13. Heating / Stop button
14. Glass teapot

C. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: ARNICA
Model	: Bitkidem Pro
Voltage	: 220-240V
Frequency	: 50Hz.
Power	: 2000-2400W
Capacity for Kettle	: 1,7 lt.
Capacity for Tea	: 1,2 lt.
Capacity for Teapot	: 1,0 lt.

D. USAGE

- For burning the water, press the lid opening button; the lid will open if this button bounces and then you can remove it. If cooking the tea, you can directly remove the lid to place the tea into the tea bag and then add the appropriate water to the level between MIN and MAX shown by the kettle water gauge.
- After adding water, place the lid properly; lift up the tea bag after covering the lid and then place the kettle on the base; insert the power plug into the corresponding power socket and then the buzzer will beep twice and all indicators are on for one second, so the kettle is at the standby state if no any other operation.
- The corresponding indicator will be on if the heating temperature is set, so the heating will start if the heating button presses. The indicator will flash, the buzzer will beep once and the temperature indicator will be on if up to the setting temperature, so the kettle is at the standby state if no any other operation for one minute.
- Press the insulation button once to start and press it again to cancel. Only the 70°C, 80°C, and 90°C can be selected for insulation rather than 100°C. If the insulation function has been selected, this function will be canceled if the temperature is set to 100°C. In case of the insulation function selected, if the heating button can not be pressed within one minute, the insulation function will be canceled to enter into the standby mode. In case of the insulation function selected, if the heating button is pressed within one minute, the insulation timing of 30 minutes will count down.
- In the heating process, if the temperature indicator flashes, there indicates the setting heat temperature; if this indicator is on, the water temperature has been up to or above this setting value;
- Others:
 - If the insulation function has been not selected, the kettle will be lifted up from the base to enter into the standby state, so the program will be initialized.
 - In case of the insulation function selected, if the kettle is lifted up from the base, this state before lifting will be kept; if the base can not detect the kettle within one minute, the beep sound will be given to enter into the standby state and the program will be initialized; if the base can detect it within one minute, the front lifting will continue on.
 - In standby mode, all LEDs are off and the heating process stops.
 - In standby mode, if there is no kettle on the base, all buttons and indicators disable.

E. CLEANING and MAINTENANCE

Cleaning:

- Before cleaning, please carefully read the "Warning" section;
- Before cleaning, remove the power plug and allow the kettle cool;
- Wipe the kettle outside and bottom cover with a damp cloth and then dry it with dry cloth. Do not use rough cleaning materials, otherwise it will scratch the kettle body.
- Clean and remove the debris and attachments with the soap water or cleaning agent rather than strong acids or other corrosive detergent.

Descaling:

- Descale the kettle regularly to ensure a longer product life;
- At least descale twice each year in normal use;
- Add the vinegar to the MAX level shown in water gauge and boil;
- Cut off the power (remove the power plug);
- Add the cooked vinegar into the kettle for one night and then drain;
- Add the water to the MAX level shown in water gauge to boil and then drain; after that, rinse the remaining dirt and vinegar off;
- Wash the kettle with cleaning water for descaling.

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırırmah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Anıtlı Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:108	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah.A/Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Söñmez Soğutma	Şevkiye Mh. Sıkkıntı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADİYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADİYAMAN	Gölbaşı	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADİYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADİYAMAN	Merkez	Ege Soğutma	Turgut Reis Mh. 689 Sk. No:16	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökcögülu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cd. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktas Mah. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobmaj	Marulcu Mh. Havaçuk Sk. No:20	(272) 213 18 69
AĞRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AĞRI	Döğübeyazıt	Bersan Soğutma	Beyazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AĞRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No:9/B	(472) 411 33 45
AĞRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nevzat Güngör cad. No:23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Paşackı Mh. Şehit Halil Ülger Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivian Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısu	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Otezler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgücü sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyuş Teknik	Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Soğ.	Cumhuriyet Cad. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Ari Elektrik	Kuyuyazızı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Çankaya	Çetin Elektronik	Kıbris Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbaba	Dingler Teknik Ser.	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nallıhan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Miliilegemenlik Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçüksebat	Interbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Kızılıchamam	As Elektrik	Yenice Mah. Soğuk Su Cad. No:15	(312) 736 31 23
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mah. Tütün Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşifhoca Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad. No - 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Kaş	Kaş Teknik	Çukurbağlar Cad. Çukurbağlar Sok. No: 2	(242) 836 11 95
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gokyazi Mh. Y.Özek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kökez Mah. Burmancı Mah. Cd. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörük Ticaret	Elimali Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No:69	(478) 211 28 58
ARTVIN	Merkez	Teknik Elektrik	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVIN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Kaan Teknik	Kurtuluş Mah. Menderes Bulv. 2012 Sok.	(256) 225 56 15
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:11/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Sığacık	Özlem Elektronik	Yenicami Mah.Seküler Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Hasan Ağaoğlu Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	Ihsaniye Mah. 8 Eylül sk. No:6/A No:18/B	(266) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	Irka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkçavdan Sk. No:2/10	(266) 239 00 07
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinçi Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucanlı Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLECİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLECİK	Bozüyüük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simge Elektronik	YŞehir Mah. Yeşin Sok.	(426) 213 77 56

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 99
BİTLİS	Tatvan	Dizayn Elektronik	Cumhuriyet Cd. Yaşar Apt. No:4	(434) 822 33 35
BİTLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BİTLİS	Ahlat	Üğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BİTLİS	Adilcevaz	Üğur Soğutma	Durak Cd. Aldağılar Sok.	(535) 636 74 21
BOLU	Gerede	Çoşkun Teknik	Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayatlar Mah. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalyat Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğin Elektronik	Aktar Hüssam Mh. İlgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirovaşen Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cad. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmüt Esat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungunç Paşa Mah. 14Sok. No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenisehir	Durgut Teknik	Çayır mah. Çayır sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Sağın Elektrik	Şehrekişti Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Erikkı Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Niliüfer	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.P.Özтурk Sit.1Kat.No:1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
CANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 02 22
ÇORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ÇORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazı Mah. Manufatürler Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
ÇORUM	Osmancık	Güven Soğutma	Yazı Mah. M. Akif Ersoy Cd. No:36	(364) 611 22 88
ÇORUM	Sungurlu	Gündüz Servis	Akcay Mah. No:68	(364) 311 31 13
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoglu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçançbaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DENİZLİ	Civril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Tavas	Özen İş Soğutma	Dok. Ziya Bey Cad. No:28	(506) 919 35 96
DİYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DİYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DİYARBAKIR	Kayapınar	Barrış Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DİYARBAKIR	Bismil	Sık Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmed Arif Blv. No:13/A	(412) 415 05 94
DİYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DİYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoğlu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	İskar Teknik	BurhanİYE Mah. Şehit Ruhars Cd. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Kesan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafartalar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraoğlu Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZİĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bağçalievler Mah. Fevizçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZİĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Sedele Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZİNCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Altıağlı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrikapı Cd. Narmanlı Cami Karşıtı No:3	(442) 213 38 31
ESKİŞEHİR	Merkez	Özçeliktaş Elek.	İstiklal Mah. Dincer Sok. No:10/A	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermir Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd.no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdagi	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GİRESUN	Merkez	Fikret Nacakçı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancak	Kar-Ser Servis	Bulancak Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GİRESUN	Görele	Yağlıçın Bobinaj	Salih Sinirçoğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	Kelkit	Gümüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARI	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sıvacı Apt No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah . Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçılıq Elek.	Ulucamiî civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandağ	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İskele Cd. No. 38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dörtlü	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 713 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Başkentler Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad.	(326) 345 43 38
İĞDIR	Merkez	Rıza Teknik	Atatürk Cd. Karapına Psj. No:11	(476) 226 10 00

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSPARTA	Merkez	Volkan Soğutma	Piri Mehmet Mh. 1714 Sok. No: 14	(246) 218 23 82
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayi Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İÇEL	Merkez	ABC Teknik	Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6	(324) 329 44 42
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitlik Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genc Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.NO:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. Milliğemencik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez Isıtma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd.Üçur İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	Inönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Sirkeli	Aladag Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Sultanbeyli	AK Teknik	M.Akıf Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Aşvan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Aşvan Elektrik	Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özögül Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihang Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akıf Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a ikiliyor Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Güngören	Mehel Teknik	Merkez Mah. Meydanlık Sok. No:13	(212) 436 98 88
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatılar Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbağlar	Derya Teknik	Fevziipaşa Cd. Hasanoğlu Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günaydin Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beylikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Catalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektrogol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Pasa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Marmeneğe Sok. No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7/T C	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılıçik Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Sırvinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elbilo Psj. No:20	(212) 654 48 82
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyüllü Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkıyat Şerif Mah. Mevkufatçı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Söğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	Y.Dudullu Şenel Cd. No:7/6	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylüyü Elektrik	Albay Hüsamettin Ertük Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup Isıtma	Bati Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Ataşehir	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyükkökmece	Server Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Server Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Sağlığı Çarş Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanipak Cd. Kösedayı Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah.Aşkın sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasımpaşa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakiogulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	Kartal	Türkay Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler İkinci Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mh. 1114 Sok 1 No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOC Mahmudbey Mh. 25 Adı No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk. No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkali Cd. Ahmed Kocabıyık Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sk. No:9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadolu Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mah. Mahfet Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Salahattin Özkuad Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayser Elektronikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Başar Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Başar Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Torbali	Uzman Soğutma	Tepeköy Mh. Güümispala Cd. No:39-A	(232) 856 78 78
İZMİR	Gazimier	Ege Servis	Atrİbey Mah. 6.Sk. i No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Deniz Büro	Kaymakam Kemalbey Cd. Peyami Safa Sok. No:4	(232) 631 06 09
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karşıyaka	Aysel Servis	Zübeyde Hanım Cad. No:87	(232) 366 19 19
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliağa	Uydu Elektronik	Kazımidirik Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
İZMİR	Tire	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cad. No:52	(232) 511 63 19
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevzipaşa Mah. Uzunoluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Afşin	Arzum Soğutma	Beycehiz Mah. Efsun Sok. No:13	(542) 443 14 95
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarlık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsnmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No : 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kırıçlı Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	ErmeneK	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşıtı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar karşısı No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	Inebolu	Gökçen Elektrik	Kayıran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sivrioglu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 215 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. N014/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinan	Biltek Servis	Sivas Cd. Balçıcıoğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Ügür Soğutma	Yukarı Feneş Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Kükürt Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Ulaşım Elektronik	Cumhuriyet Cad. No:97	(288) 212 69 92
KURŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşkışpa Mah. Maşadereci Cad. No:11	(366) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırırm Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Münevem Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cad. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemilik Cd. No:26	(332) 582 89 18
KONYA	Cumra	Çumra Soğutma	İzzetbey Mh. Lale Sk. No : 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. hakibank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Başarı Tic	Sakarya Mh. Güzeldere Cad. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akşehir	Türkmen Soğ	Ahiceval Mah.Ulucami cad. NO 3	(535) 766 38 62
KONYA	Eregli	Kardeşler Soğutma	Anıt Cad. Koşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkır	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nışantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ .	H.Ömerli mah. Gücü sok .	(332) 755 14 22
KONYA	Ilgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beyşehir	Selvi Soğutma	Hacı arşman Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Elifoğlu Elektrik	Mithatpaşa cad. No 86	(274) 333 10 00
KÜTAHYA	Simav	Gümüştepe Elek.	Ağdacılar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoğlu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
KÜTAHYA	Gediz	Çağdaş Servis	Özyurt Mah. 150 Sok No 9-10	(274) 412 48 98
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzulu Cd. No:2	(422) 322 21 48
MALATYA	Hekimhan	Kardelen Soğutma	Yeni Mah. Beyoğlu Cad. No:2	(422) 713 31 88
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah. 238. Sok. No:4	(236) 816 74 86
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbeyp Mah. Selmanipaçk	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışment Mah. Nazım Usluoğlu Cad. No : 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Bizim Elektrik	Cumhuriyet Mah. Okçular Sok. No:28	(236) 314 19 09
MANİSA	Alasehir	Yıldırım Soğutma	Sığıkıştı Mah. Atatürk Bl. No:109	(236) 654 40 39
MANİSA	Saruhanlı	Şen Soğutma	Atatürk Mah. 7. Eylül Cad. No:21	(236) 232 22 72
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanipaçk sk	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızltepe	Boğa Teknik	Sobaular Çarşı. No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdün Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MARDİN	Yenişehir	BİŞİ TEKNİK	13 Mart mah . 46 cd. 2 Patlı Altı No 18	(482) 2 12 29 25
MARDİN	Merkez	PAŞAVARLAR Ticaret	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MÜĞLA	Bodrum	GÖKSEL SOĞUTMA	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MÜĞLA	Yatağıan	DOSTLAR BOBİNBAJ	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MÜĞLA	Merkez	AYKUT SOĞUTMA	Orhanlı Mah. Hisarcilar Sok. No:4	(252) 212 44 63
MÜĞLA	Ortaca	ELBOJ ELEKTRİK	Akasyalar Cad. 171 Sk. No 17	(252) 282 31 08
MÜĞLA	Fethiye	KONFOR SOĞUTMA	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MÜĞLA	Marmaris	İLKSEL ELEKTRONİK	Tepe Mah. Yeniyol Cad. No:55	(252) 412 62 60
MÜĞLA	Dalaman	ÖMER TEKNİK	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MÜĞLA	Milas	ŞEN ELEKTRONİK	Ulusal Egemenlik Cd. Avcilar Sk. No:88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	ÖMER ELEKTRİK	Hal Civanı Pıkap Durağı Yanı. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MUŞ	Malazgirt	TEKNIK ELEKTRİK	Yılan Kiran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEŞEHİR	Merkez	YAPICI TEKNİK	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	BAYCAN ELEKTRİK	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(388) 232 42 27
ORDU	Merkez	AYKA TİCARET	Şarkiye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	DERYA ELEKTRİK	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	STAR TEKNİK	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Catalpınar	TİKENOĞLU	Merkez Mah. Fatsa Cd. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANİYE	Merkez	TAŞ-KAR TİCARET	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANİYE	Diziçi	TERMO SOĞUTMA	Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANİYE	Kadırlı	TEKNİK KLİMA	Savrun Mah. Derviş Paşa Cad. No:77	(328) 717 40 40
RİZE	Çayeli	ÖZER TEKNİK	Eskipazar Mah. Çarşamba Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RİZE	Merkez	TİPİ TEKNİK	Yeniköy Mh. Sarıbaş Camii İlerisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	BUZEL	Kavaklılar Cd. Uzungölü İshani No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	FERSA TEKNİK	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	FURKAN ELEKTRİK	İncili Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	ÖKDƏM TEKNİK	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 07 01
SAMSUN	Merkez	ÇAĞDAŞ SERVİS	Hancerli Mah. 100 Yıld. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	CAN SER SERVİS	Hacınadi Mah. Atatürk Blv. Ekmekçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	DEMİREL TİCARET	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	ONUR BEYAZ EŞ.	Fenk Mah. Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	ÖZÇEVİK TİCARET	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	ÖZGÜREN SOĞUTMA	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümruıt Sok. No6	(362) 832 00 09
SİİRİT	Merkez	GÜVEN SOĞUTMA	Yeni Mh. Hanı Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SİNOP	Merkez	HAKAN CEZAİR	Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SİNOP	Boğabat	HİCAB SOĞUTMA	Otogar karşısı Akmaçılı pasajı	(368) 315 17 80
SİNOP	Ayancık	YILKAY SOĞUTMA	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SİVAS	Suşehri	ARK TERMIK	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SİVAS	Sarkışla	ASTÜ TEKNİK	Bağkur Dükkânları Pınarönü Mh. Eyiylö Sk. No:3/D	(346) 512 46 40
SİVAS	Zara	POLAT SOĞUTMA	Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SİVAS	Merkez	SİVAS TEKNİK	Uluanı Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. / A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SİVAS	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	Atatürk Cd. Paşabey Mh. Bezazzar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
SANLIURFA	Siverek	ÇILA ELEKTRONİK	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B	(414) 552 81 63
SANLIURFA	Suruç	CİNAR SOĞUTMA	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
SANLIURFA	Birecik	KARAKAŞ ELEKTRİK	Meydan Mah. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
SANLIURFA	Viransehir	YALÇIN SOĞUTMA	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
SANLIURFA	Merkez	YILDIRIM ELEKTRİK	Sarayıönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
SANLIURFA	Ceylanpinar	YILMAZ ELEKTRİK	Gazi Cd. No.40	(414) 471 46 63
SIRNAK	Merkez	İİTER TEKNİK SERVİS	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 23 03
SIRNAK	Cizre	SERDAR ELEKTRONİK	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
SIRNAK	Beytüşsəbab	YİĞİT ELEKTRONİK	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
SIRNAK	Silopi	HİZUR SOĞUTMA	Cudi Mah. 61. Cad. No:11	(541) 683 81 23
TEKİRDĀĞ	Çerkezköy	DENİZ İSİTİMA	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDĀĞ	Malkara	EGEREM TEKNİK	Gazibey Mh. Yeniyol Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDĀĞ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	Muratlı Cd. Poyraz İshani No.2	(282) 261 43 95
TEKİRDĀĞ	Muratlı	HAKAN ELEKTRONİK	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDĀĞ	Saray	İSK ELEKTRONİK	AYAPAZA Mah. Hamam St. No:13	(282) 768 59 55
TEKİRDĀĞ	Hayrabolu	PÖYRAZ TEKNİK	Hisar Mah. Adalet Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDĀĞ	Çorlu	ÜSTÜN TEKNİK	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG SERVİS	GÜLBAHAR HATUR MAH. G.O.P. BUL. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	ATAKAN TEKNİK	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	ERGIN ELEKTRİK	Adnan Menderes Cd. Belediye İsh. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	ÜSTÜN TEKNİK	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşambaşı	ODAK BÜRO MAK.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	ONUR TEKNİK	Maraş Cd. Suluhane İshani Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	TOPALOĞLU SOĞUTMA	İnönü Cad. Eski Tekel Yani No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Araklı	UZMAN BEYAZ EŞYA	Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	TURAN TEKNİK	Mögultay Mah. Boysan Cad. No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Eşme	DİKER SOĞUTMA	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
UŞAK	Merkez	METİN SOĞUTMA	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
VAN	Merkez	ÖNERLER TİCARET	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

VAN	Erciş	Gürbüzler Teknik	Çınarlı Cad. Erciş İtimatönü	(432) 351 12 79
VAN	Merkez	Ozusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YÖZGAT	Akdağmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. İkinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YÖZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YÖZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92
YÖZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
YÖZGAT	Boğazlayan	Esgo Servis	Çarşı Mah. No:14	(354) 645 12 45
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Soğutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Eregli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özylmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampali Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Cafer Danacı	Bağlar mah . Gençlik sok Özтурk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Ügur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)