

# arnica™

## *airboard*

AKILLI ÜTÜ MASASI



Kullanma Kılavuzu

# CİHAZIN TANITIMI



## KULLANMA KILAVUZU

Ütü masanızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece ürününüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### İÇİNDEKİLER

- I. Ütü Masasının Tanıtımı
- II. Teknik Bilgiler
- III. Emniyet Tedbirleri
- IV. Kullanım
- V. Özellikler
- VI. Saklama
- VII. Temizleme

### I. ÜTÜ MASASININ TANITIMI

1. Özel ütü masası kılıfı.
2. Yükseklik ayar mandalı
3. Fonksiyon seçme düğmesi
4. Entegre priz.
5. Kablo sargı.
6. Yanmaz silikon korumalı ütü tablası.
7. Çift yönlü fan.
8. Kordon tutucu

Buhar istasyonunuzu ya da buharlı ütünüzü ilk kez kullanırken, kendi kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ileride başvuru amaçlı güvenli bir yerde saklayınız. Üretici firma kullanım kılavuzu basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

### II. TEKNİK BİLGİLER

Güç	: 230V AC 50Hz Priz Çıkış Gücü: 3200W Max.
Ağırlık	: 8,5 kg
Havalandırma	: 35W
<b>Ütü masası boyutları:</b>	
Katlanmış halde iken (UxGxD)	: 165x48x16 cm
Yükseklik ayarı	: 65-100 cm
<b>Buhar istasyonu bilgileri:</b>	
Maks. boyut, (UxG)	: 35x22 cm
Maks. ağırlık	: 9 kg
Maks. güç	: 3200W Max

Lütfen sadece bu ütü masası ile kullanılması uygun olan buhar istasyonlarını ya da buharlı ütülerini kullanınız.

### III. EMNİYET TEDBİRLERİ

- Ütü masanızı ilk kez kullanırken kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ileride başvuru amaçlı güvenli bir yerde saklayınız.
- Ütü masasını yalnızca yapması gereken işe yönelik kullanınız ve kesinlikle dinlenmek için bir dayanak, oturak, vb. amaçlar için kullanmayınız.
- Ambalaj malzemeleri (plastik torbalar, polistren, vb.) potansiyel tehlike kaynağıdır ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
- Paketten çıkarıldığında cihazın durumunu kontrol ediniz. Eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa, cihazı kullanmayınız ve yetkili servisimize danışınız.
- Bu cihaz endüstriyel amaçlı kullanım değil, sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Ütü masasının Endüstriyel Amaçlı kullanılması, ütü masasını garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Bu cihaz ana elektrik kaynağına bağlanmalı ve teknik özellikler tablosunda belirtilen bilgilere uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, topraklı prize takılmalıdır. Mutlaka bir uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa, kablunun 16A veya daha fazlasına uygun olduğundan ve bir topraklı prize sahip olduğundan emin olunuz. Bizim tavsiyemiz, ilk kullanımdan önce topraklı prizden uygun olup olmadığını bir elektrik teknisyenine göstermeniz.
- Bu ütü masasında su akıtan ütü kullanılması sakıncalıdır. Böyle bir durumda ütünüzü Yetkili Servisinde tamir ettirip öyle kullanınız.
- Ütüyü yalnız bırakmanız gereken durumlarda ana elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazı çocukların erişebileceği yerlere koymayınız .
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılacaksa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Yukarıda ki maddede belirtilen şartları yerine getiremeyecek çocuklar ve kişiler, cihaz ile oynamamalıdır. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için bu kişiler, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fiş değiştirmek üzere en yakın Yetkili Servise başvurunuz.

- Cihaza ıslak ya da nemli ellerle dokunmayınız.
- Cihazı her kullanımdan sonra, temizlemeden öncesinde ya da bir hatadan şüphelendiğiniz anlarda cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Elektrik kablosunun sarkmasına izin vermeyiniz, kabloyu kablo sargısına toplayınız.
- Ütü masasının elektrik kablosunun dolanmasını veya bükülmesini engelleyiniz.
- Cihazı kötü hava koşullarına maruz bırakmayınız (yağmur, güneş, buz, vb.)
- Elektrik parçalarına herhangi bir şekilde nem girmesine izin vermeyiniz.
- Cihazın açık yerlerine, özellikle hava giriş ve çıkış kanalına kesinlikle hiç bir şey koymayınız, veya hava girişini veya çıkışını herhangi bir şekilde engellemeyiniz.
- Kullanım halinde iken ütü masasını hareket ettirmeyiniz ya da yükseklik ayarı ile oynamayınız. Aksi takdirde, buhar istasyonu ya da buharlı ütü düşebilir ya da ütü masası kapanabilir.
- Sadece kuru ya da nemli kıyafetler ütülenmelidir. Islak kıyafetler kesinlikle ütülenmemelidir.
- Tehlikeli durumları engellemek için her türlü çalışma ya da onarım, örn. arızalı ana kablonun değiştirilmesi, Arnica Yetkili Teknik Servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz atılacağı zaman, kullanılamaz hale getirilmelidir (örn. elektrik kablosu ve fişin kesilmesi).

**DİKKAT:** Masa üzerine en fazla 20 Kg ağırlığında yük konulabilir.

**DİKKAT:** Masa En fazla 200 Derecelik ısıya maruz kalabilir.

#### IV. HAZIRLIK

- Ütü masasını iki ayağında yere tam basacak şekilde sağlam ve düz bir zemine koyunuz.
- Ütü masanızı, aşağıda ki resimde görüldüğü gibi; bir ayağınız ile masanızın ön ayağına basıp elinizle burun kısmından yukarı doğru çekerek dilediğiniz yüksekliğe göre ayarlayabilirsiniz.



- Ütü masanız 6 farklı yükseklik ayarına sahiptir (min.: 65 cm. ve maks.: 100cm.). Bu sayede ütü masanızı ayakta veya oturarak kullanabilirsiniz. Yüksekliği ayarlamak için ütü masasının altında bulunan yükseklik ayar mandallarına iki elinizle basarak; ütü masasını hafifçe yukarı doğru kaldırarak ya da aşağı doğru iterek yüksekliğini ayarlayınız.
- Ev tipi buhar istasyonları sadece ek taban ile kullanılabilir.



Eğer normal buharlı ütü kullanacaksanız, ütünün yanmaz silikon korumalı ütü tablası üzerine konulduğundan emin olunuz.

- Ütünün konulduğu yere dokunurken dikkatli olunuz, kullanım esnasında çok sıcak olabilir.
  - \* Ütüleme esnasında herhangi bir problem yaşamamak için buhar istasyonu ütü kısmının üzerine yatay konumda doğru bir biçimde yerleştirilmelidir.
  - \* Ütü masasının elektrik fişini duvardaki bir prize takınız.
  - \* Daha sonra buhar istasyonunun ya da buharlı ütünün fişini, ütü masanız üzerindeki entegre prize takınız, böylece buhar istasyonuna ya da buharlı ütüye elektrik vermiş olursunuz. Ütü masası artık kullanıma hazırdır.
- Elbiselerinizin ve kumaşlarınızın üzerindeki etiketlerde bulunan yıkama/ütüleme talimatlarını ve buhar istasyonunuzla ya da buharlı ütünüzle birlikte verilen talimatlardaki tavsiye ve düzenlemeleri her zaman kontrol ediniz.

## V. ÖZELLİKLER

**Hava Emiş fonksiyonu** 



- Kumaşı kırışmasını önlemek için, kumaşı sıkıca masanın üzerinde tutar.

**Buhar çıkartma**

- Buhar kumaş liflerine daha iyi nüfuz eder, bu sayede hem zaman kazancı sağlar hem de ütülenin kalitesini artırır.
- Ütü masasını kuru tutar ve kumaşların ütülenirken kurutulmasına yardımcı olur.
- Çamaşır makinesinden gelen kumaşların hava verilerek daha hızlı kurumasını sağlar ve kumaşın kalitesini korur.

**Havalandırma fonksiyonu** 



- Hassas kumaşlarda kırışıklık oluşturmadan ütülemeye yardımcı olur ve kumaşların bir hava yastığı üzerinde durmasını sağlar.
- Hassas malzemeleri korur.
- Çamaşır makinesinden gelen kumaşların hava verilerek daha hızlı kurumasını sağlar ve kumaşın kalitesini korur.
- Pantolon , ceket gibi çok katmanlı giysileri ütülerken havalandırma fonksiyonunun kullanılması; alttaki katın izinin üst kata çıkmasının önler.
- Buhar olmadan yapılan kuru ütülerde havalandırma fonksiyonu kapalı tutulabilir.

## VI. SAKLAMA

- Ütüleme işlemini tamamladıktan sonra, ütü masanızı kaldırmak için aşağıdaki şekilde devam ediniz.
- Fonksiyon seçme düğmesinin sıfır konumunda olduğundan, yani fanın kapalı olduğundan emin olunuz Kapalı değil ise; fonksiyon seçme düğmesini kapalı (0) konumuna getiriniz.
- İlk olarak buhar istasyonunuzu ya da buharlı ütünüzün fişini prizden çıkarınız ve bu cihazınızla birlikte verilen talimatları okuduktan sonra kaldırınız.
- Ütü masasının kablosunu prizden çıkarınız ve fişli kabloyu, çekip bırakarak kablo sargıya sarınız.
- Ütü masanızı hafifçe yukarı kaldırın ve ayar mandallarına basarak kapatınız.
- Açma esnasında yardımcı lastikler sayesinde kolay açılır ve kapama esnasında yavaş kapanır.



### **Ütü masasını saklamak için:**

- Her iki elinizle ütü masasını tutunuz ve kaldırınız.
- Ütü masası katlanmış şekilde saklanabilir (çok amaçlı ütü konulan yer üstte olacak şekilde).
- Ütü masasını devrilmeyecek şekilde güvenli bir yere koyunuz. Masanın katlanmış halde kilitlemiş olduğundan emin olunuz.

## VII. TEMİZLEME

- Ütü masası, yalnızca elektrik fişi şebekeden çıkarıldığında ve buhar istasyonu tamamen soğuduğunda temizlenebilir.
- Yumuşak, nemli bir bezle cihazı silerek temizleyiniz. Herhangi bir deterjan kullanmayınız.

### **Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:**

- Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır.
- Ütünüzü daha verimli kullanmak için aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı tavsiye ederiz:

1. En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın ('o' => 'ooo').
2. Kıyafetlerinizi hafif nemliyen ütüleyin.
3. Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.
4. Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün buhar ve ısı ayarını seçin.
5. Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdiğiniz takdirde, çok buhar seçeneğini daha az kullanabilirsiniz.
6. Ütüye ara verdiğinizde, ütüyü dik konumda bırakmaya özen gösterin. Böylece ütünüz, yatay konumunda olduğu gibi buhar üretmeyecektir.

## **TAŞIMA VE NAKLİYE**

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

### **DİKKAT:**

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyeelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Arnica Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.**
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici**



**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.**

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:**

**SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: (0212) 422 19 10 / 4 Hat

Faks : (0212) 422 09 29

Menşei: TÜRKİYE

Bu cihaz Avrupa Birliği  ve  Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.

## USER MANUAL

You will see that you have made a great choice as you will use your ironing board. We intend to offer you more than you have paid. Thank you for choosing our product. If you read this user's manual carefully and use your appliance as described in the manual, you will see how easy will everything be. Thus, you can obtain the best performance from your appliance. Enjoy your new appliance.

### CONTENTS

- I. Introduction to the Ironing Board
- II. Technical Information
- III. Safety Precautions
- IV. Usage
- V. Features
- VI. Storage
- VII. Cleaning

### I. INTRODUCTION

1. Special ironing board cover.
2. Height setting latch
3. Function selection dial
4. Integrated outlet.
5. Cord wind.
6. Ironing tray with heat-resistant silica protection.
7. Bidirectional fan.
8. Cord holder

When you are using your steam station or steam iron for the first time, read the operation instructions carefully and keep them in a secure place for future reference.

Manufacturer retains the right to make changes in order to improve the technical specifications of the products after the printing date of the user's manual.

### II. TECHNICAL INFORMATION

Power: 230V-240V ~ 50 Hz Socket Outlet: 3200W Max.

Weight: 8.5 kg

Ventilation: 35W

#### Dimensions of the ironing board:

While folded (LxWxD): 165x48x16 cm

Height setting: 65-100 cm

#### Steam station information:

Max dimensions (LxW): 35x22 cm

Max. weight: 9 kg

Max. power: 3200W Max

Please use the steam stations or steam irons suitable for operation with this ironing board.

### III. SAFETY PRECAUTIONS

- When you are using your ironing board for the first time, read the operation instructions carefully and keep them in a secure place for future reference.
- Use the ironing board for its intended purpose only and do not use it for purposes such as a stand for resting, or as a seat etc.
- Package materials (plastic bags, polystyrene etc.) create potential risks and these shall be kept away from the reach of children.
- Check the condition of appliance when it is removed from the package. If you have any doubts, do not use the appliance and consult our authorized service.
- This appliance is intended for domestic use only, not for industrial purposes. When used for industrial purposes, ironing board is rendered void of warranty.
- This appliance shall be connected to mains source and used as per the information given in the specifications table.
- This appliance shall be connected to a grounded outlet. If an extension cord shall be used, ensure that the cord is suitable for currents of 16A and above and that it is connected to a grounded outlet. Our advise is that you should have an electrician to check whether the grounded outlet is suitable or not before the first operation of the appliance.
- It is ill-advised to use an iron that is leaking water on this ironing board. In such a case, have your iron repaired by its Authorized Service, then use it.
- Disconnect the iron from mains when you shall leave it unattended for a while.
- Do not put the appliance where children can reach.
- Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by unattended children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children and persons who do not meet the requirements specified above shall not play with the appliance. These persons should be supervised to avoid them to play with the appliance.
- Check if the power and voltage ratings of your appliance is suitable for your mains network before operating your appliance.
- Always unplug your appliance before moving, cleaning or maintaining your appliance.
- Do not unplug the socket by pulling the cord.

- Do not operate the appliance if there is any damage on the cord or the socket. Contact the nearest authorized service in order to replace the damaged cord or socket.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Unplug the appliance after each operation, before cleaning the appliance or whenever you suspect an error.
- Do not allow sagging of power cord, collect the cord on the cord winding coil.
- Prevent tangling or twisting of the power cord of the ironing board.
- Do not expose the appliance to adverse weather conditions (rain, sunlight, ice etc.)
- Do not allow ingress of humidity to electrical parts in any way.
- Do not put anything on the openings of the appliance, especially to the air inlet and outlet duct, or do not prevent air entry or exit in any way.
- Do not move the ironing board or tamper with the height setting while it is being used. Otherwise, steam station or steam iron may fall or ironing board may be folded.
- Iron dry or damp laundry only. Never iron wet laundry.
- In order to prevent risky conditions, any operation or repair on the appliance, e.g. replacement of faulty main cord, shall be performed by Arnica's Authorized Technical Service.
- Appliance shall be rendered useless when it shall be discarded (e.g. power cord and socket shall be cut down).

WARNING: Max. weight should be 20kgs on the board.

WARNING: Max temperature should be less than 200 °C.

#### IV. PREPARATION

- Place the ironing board on a firm a level surface so that both legs stand firmly on the ground.
- You may set your ironing board to the desired height by pressing on the front leg of your board with your foot and pulling upwards from the nose part of the board with your hand as shown in the figure.
- Your ironing board may be adjusted to 6 different height settings (min.: 65 cm and max.: 100cm.). Thus, you may use your ironing board both standing and sitting. Set the height of the ironing board by pressing the height setting latches under the board with your both hands and slightly raising or pressing it down.
- Household type steam stations may only be used with an additional base. If you will be using a standard type of steam iron, make sure that the iron is placed on the ironing tray with heat-resistant silica protection.
- Be careful while touching the area where the iron is put, it may be very hot during operation.

- \* Steam station shall be placed correctly on the iron area in the horizontal position to prevent any problem from occurring while ironing.
  - \* Plug the power socket of the ironing board on a wall outlet.
  - \* Then plug the socket of the steam station or the steam iron to the integrated socket on your ironing board; thus, the steam station or steam iron shall be energized. Ironing board is now ready to be used.
- Always check the washing/ironing instructions on the labels on your clothes and fabric and recommendations and regulations specified in the instructions provided with your steam station or steam iron.

#### **Air Suction Function:**

- Keeps the fabric tightly on the board to prevent wrinkling of the fabric.

#### **Steam supply:**

- Steam penetrates better to the fibres of the fabric; thus provides savings of time and improves the quality of ironing.
- Keeps the ironing board dry and helps drying the laundry while ironing.
- Ensures that the laundry taken from the washing machine is dried more rapidly by the application of air and protects the qualities of the fabric.

#### **Ventilation Function:**

- Helps ironing without causing wrinkles on delicate fabric and allows that the fabric hovers on an air cushion.
- Protects delicate material.
- Ensures that the laundry taken from the washing machine is dried more rapidly by the application of air and protects the qualities of the fabric.
- Use of ventilation function while ironing the multi-layered clothes such as pants, jackets prevents the impression of lower layer on the upper layer.
- Ventilation function may be kept off for dry ironing without steam.

#### VI. STORAGE

- When you have completed your ironing, proceed as follows to store your ironing board.
- Ensure that function selection dial is on zero position, i.e. the fan is turned off. If it is not off, bring the function selection dial to off (0) position.
- Unplug your steam station or steam iron from the outlet first and store them after reading the instructions

provided with your appliance.

- Unplug the ironing board from the outlet and wind the cord with socket to the winding coil by pulling and releasing the cord.
- Slightly raise your ironing board up and close it by pressing the setting latches.
- It shall be opened easily while opening and closed slowly while closing thanks to the auxiliary rubber parts.

#### ***To store the ironing board:***

- Hold and raise the ironing board with both hands.
- Ironing board may be stored as folded (so that the multi-function iron base is facing upwards).
- Put the ironing board on a secure place that it shall not tumble down. Make sure that board is locked as folded.

#### **VII. CLEANING**

- Ironing board may only be cleaned when it is unplugged from the mains and steam station is completely cooled.
- Clean the appliance by wiping with a soft, damp cloth. Do not use any detergents.

#### ***Information regarding efficient use in respect of energy consumption:***

- In general, irons consume most energy while producing steam.
- We recommend you to consider the following information in order to use your iron more efficiently:
  1. Start ironing with fabrics that require the least temperature ('o' => 'ooo').
  2. Iron your laundry while they are mildly damp.
  3. If your laundry is damp enough, you may turn off the steam setting.
  4. Select the proper steam and temperature setting for the laundry you are ironing.
  5. You may use steam shock option less if you dampen your laundry with the spraying function.
  6. Ensure that you leave the iron on vertical position when you give a break. Thus, your iron shall not produce steam as it would in the horizontal position.

#### **TRANSPORTATION AND HANDLING**

Appliance shall be carried in its original package or by wrapping the appliance with a soft cloth that would protect the surroundings of the appliance. Plastic parts may be broken or electrical equipment may be damaged in case of incorrect packing.

#### **CAUTIONS:**

- Protect the appliance and accessories from impacts during operation. Warranty shall void for damages that

occur due to impacts or dropping.

- Warranty is started at Arnica Authorized Dealers for appliances bought as dowry or gift and that are not used since then. Have your certificate approved at the nearest Authorized Dealer in your region as of the first day of the operation of your appliance.
- Always have the warranty certificate approved (Name stamp and date of sale) by the authorized dealer (the person you have purchased the product).
- Contact our Arnica Authorized Dealer personally in case of a fault.
- If it is understood that the product is faulty, one of the rights included in article 11 of Law Regarding Protection of Consumer Number 6502 that are;
  - a. Renege on contract,
  - b. Request discount on sale price,
  - c. Request free repair,
  - d. Request the sold product to be replaced with a non-faulty one, can be invoked.
- Consumer can apply to Consumer Arbiter Committee or Consumer Court where the consumer action is conducted in cases of disputes arising from issues regarding using the warranty rights.
- If Warranty Certificate is not provided by the seller, consumer can apply to Ministry of Customs and Commerce General Directorate of Protection of Consumer and Market Surveillance.

**The legal life cycle of the appliance is 10 years.**

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	Ceyhan	Beyaz Servisi	Büyükkırım Mah. 4.Sok.	(322) 613 17 77
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Baraj Yolu Bülent Angın Blv. 6 No:97/B	(322) 227 22 66
ADANA	Seyhan	Düzova Elektrik	Küçük Saat Meydanı Hilal İş Merkezi No:32	(322) 363 67 87
ADANA	Merkez	Düzova Elektrik	Ali Münif Cd. No:103/104 KAT:1	(322) 351 36 27
ADANA	Seyhan	Lider Elektronik	Fevzi Paşa Mh. 48043 Sk. No:18/D	(322) 421 60 63
ADANA	Seyhan	Mutlu Soğutma	Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap. No:10B	(322) 225 23 63
ADANA	Yüreğir	Mutlu Soğutma	Kozan Cad. PTT Evleri Mah./Blok N:34	(322) 328 00 82
ADANA	Kozan	Sönmez Soğutma	Şevkiya Mh. Sıkmıtı Cd. No:92/B	(322) 515 42 17
ADIYAMAN	Kahta	Ege Soğutma	Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B	(416) 725 95 60
ADIYAMAN	Gölbashi	Kar Soğutma	Turan Özdemir Cad. No:89	(416) 782 22 97
ADIYAMAN	Besni	Öncel Soğutma	Çat Mah. Badem Sok. No:20	(416) 318 32 00
ADIYAMAN	Merkez	Tankut Ticaret	Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 2	(416) 214 51 58
AFYON	Dinar	Gökçeoğlu Elektrik	Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4	(272) 353 53 44
AFYON	Çay	Çimen Elektronik	Aktaş Mh. Cumhuriyet Cd. No:64	(272) 632 69 91
AFYON	Sandıklı	Özgür Elektrik	Çay Mah. Mescit Sk. No:19	(272) 515 13 57
AFYON	Merkez	Yavuz Bobinaj	Marulcu Mh. Havuççu Sk. No:20	(272) 213 18 69
AGRI	Patnos	Ağlamaz Elektrik	Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16	(472) 616 61 81
AGRI	Doğubeyazıt	Berşan Soğutma	Bayazıt Camii Yanı No:5	(472) 312 25 84
AGRI	Tutak	Güven Soğutma	Recep Duru Cd.No-9/B	(472) 411 33 45
AGRI	Merkez	İhlas Soğutma	Nezvat Güngör cad. No.23	(472) 215 65 79
AKSARAY	Merkez	İtimat Elektrik	Paşacık Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B	(382) 212 77 72
AMASYA	Merkez	Atakan Elektrik	Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B	(358) 218 09 47
AMASYA	Suluova	Duman Teknik	Orta mah. Ptt Karşısı	(358) 417 17 80
AMASYA	Taşova	Teknik İş Ticaret	Yeşilirmak Mah. Otezerler Cad. No:4	(358) 312 08 56
AMASYA	Merkez	Kutup Teknik Soğ.	Hacı İlyas mah. Örgücü sok. . No 6 - A/B	(358) 212 61 66
AMASYA	Merzifon	Uyum Teknik	Camicedit Mh. Müftülük Cd. No:8/C	(358) 514 08 44
ANKARA	Keçiören	Akyol Teknik	Yakacık Mh. Çekirge Cd. No:46/A	(312) 361 23 23
ANKARA	Pursaklar	Ankara Teknik Soğ.	Cumhuriyet Cd. No:26/9	(312) 527 15 26
ANKARA	Etilik	Arı Elektrik	Kuyuyazısı Cd. No:14/B	(312) 352 17 83
ANKARA	Sincan	Arslan Elektrik	İstasyon Mh. Bosna Cd. 30B	(312) 269 76 18
ANKARA	Kankaya	Çetin Elektronik	Kıbrıs Cad. No: 90/A	(312) 430 45 44
ANKARA	Gölbashi	Diñçler Teknik Ser	G.O.P Mah. Plevne Cad. No:19/A	(312) 484 15 01
ANKARA	Nalihan	Enerji Elektrik	Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Alanı 8. Sk. No:6	(312) 785 56 78
ANKARA	Beypazarı	Ertürk Teknik	Milliye Caddesi Cd. No:92/A	(312) 762 66 31
ANKARA	Çubuk	Göksel Soğutma	Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C	(312) 837 68 76
ANKARA	Dikmen	Hakan Teknik Hiz.	Mimar Sok. No : 41/B	(312) 482 61 77
ANKARA	Demetevler	Hakan Teknik	7. Cad. No:8/C	(312) 334 28 50
ANKARA	Küçüksat	İnterbil Teknik Ser.	100 Yıl Mah. Başçavuş Sok. No:114/A	(312) 446 47 29
ANKARA	Etimesgut	Omaç Teknik	İstasyon Mah. Tüzin Sok. No:34/B	(312) 245 36 11
ANKARA	Ulus	Seher Elektrik	Sanayi Cd. No:7/10	(312) 311 89 27
ANKARA	Mamak	Akay Elektronik	Kaşıfhoça Sok. No:56/A	(312) 389 55 05
ANKARA	Polatlı	Tunc Teknik	Cam Mah. Altay Cad. No:27/A	(312) 623 31 09
ANTALYA	Merkez	Akay Teknik	Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4	(242) 243 16 21
ANTALYA	Korkuteli	Dönmez Soğutma	Kiremitli mah Antalya cad. No- 7	(242) 643 47 00
ANTALYA	Manavgat	Buzkar Soğutma	A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.	(242) 746 38 54
ANTALYA	Demre	Çetiner Soğutma	Gokyazi Mh. Y. Özek Cd. No:4 No:4	(242) 871 54 60
ANTALYA	Finike	Cihan Ticaret	Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt. No:23	(242) 855 51 64
ANTALYA	Alanya	Çözüm Teknik	Şekerkhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C	(242) 519 15 15
ANTALYA	Gazipaşa	Gür Teknik	İstiklal Mh. Terminal Sk. No:13/A	(242) 572 44 58
ANTALYA	Serik	Özlem Klima	Kövez Mah. Burmahancı Cad. No:48	(242) 722 35 28
ANTALYA	Merkez	Yörükcü Ticaret	Eimalli Mh. H.Subaşı Cd. 8 Sk. No:2	(242) 248 47 51
ARDAHAN	Merkez	Yıldırım Elektronik	Atatürk Cd. No.69	(478) 211 28 58
ARTVIN	Merkez	Artvin Servis	Çarşı mah. Halkevi cad. Akgök Apt. No:8	(466) 212 58 53
ARTVIN	Arhavi	Konfor Teknik	İnönü Blv. İzmir Psj.	(466) 312 20 54
AYDIN	Didim	3Gen Soğutma	Yeni mah. Selanik Cad. İnan Apt. No:63/4	(256) 811 55 12
AYDIN	Kuşadası	Atom Bobinaj	Cumhuriyet Mah. Ergene Sok.No:20/A	(542) 516 60 56
AYDIN	Merkez	Emin El	Kurtuluş Mh. Menderes Blv. 2017 Sk. No:111/A	(256) 225 56 15
AYDIN	Buharkent	Emre Ticaret	İstiklal Mah. 11 Sok. No:4	(256) 391 43 65
AYDIN	Söke	Özlem Elektronik	Yenicami Mah.Sekiler Cad. No:43	(256) 518 26 40
AYDIN	Nazilli	Özmen Soğutma	Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B	(256) 315 20 22
BALIKESİR	Burhaniye	Bilim Teknik	Mahkeme Mah. Haşim Ağa Cd.	(266) 412 61 99
BALIKESİR	Bandırma	Emek Teknik	İhsaniye Mah. 8 Evler sk. No:6/A No:18/B	(286) 714 12 50
BALIKESİR	Edremit	İrka Soğutma	Hekimzade Mah. Çınarlı Çeşme Cad. No:3/B	(266) 374 36 53
BALIKESİR	Merkez	Kale Elektrik	Dumlupınar Mh. Balıkkavdan Sk. No:2/10	(266) 239 00 67
BALIKESİR	Gönen	Uzman Teknik	Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24	(266) 762 64 94
BARTIN	Merkez	Net-Ses Servis	Orta Mah. Demirciler Sok. No: 44/Y	(378) 227 34 92
BATMAN	Merkez	Ekinci Elektronik	Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip Solmaz Bul.No44	(488) 213 75 56
BAYBURT	Merkez	Ufuk Elektrik	Ulucamii Cd. No:4/A	(458) 211 26 00
BİLEÇİK	Merkez	Dindar Elektronik	Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sok.	(228) 212 67 70
BİLEÇİK	Bozüyük	Umut Elektronik	Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103	(228) 314 31 95
BİNGÖL	Merkez	Simgö Elektronik	YŞehir Mah. Yeşim Sok.	(426) 213 77 56
BİNGÖL	Merkez	Yıldız Elektronik	İnönü Cd. No:11/B	(426) 214 69 69
BITLİS	Tatvan	Aybuz Teknik	Cumhuriyet Cd. Yaşam Apt. Giriş Kat.	(544) 302 83 72

# Y E T K İ L İ S E R V İ S E R L İ S T E S İ

BİTLİS	Merkez	Dizayn Elektronik	Nur Cd. Erem Center İş Merkezi Kat:2 No:5	(434) 226 74 43
BİTLİS	Ahlat	Uğur Soğutma	Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3	(535) 653 45 89
BOLU	Gerede	Coşkun Teknik	Seviller Mah. Sakarya Cad. Yeni Hal Sok. No:26	(374) 311 22 32
BOLU	Merkez	İklim Soğutma	Karamanlı Mah. Yeşil sok. No :11/1-2-3	(374) 212 12 32
BURDUR	Bucak	İklim Teknik Soğ.	Karayatlar Mah. 941 sk. No: 8	(534) 812 21 24
BURDUR	Merkez	Metalay Teknik	Konak Mah. Pazar Camii sok. No:17/1	(248) 212 40 33
BURSA	Merkez	Eğün Elektronik	Aktar Hüssam Mh. Ilgarlar Cd. No:10/B	(224) 221 34 26
BURSA	Gemlik	Alfa Elektrik	Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19	(224) 513 01 19
BURSA	Merkez	Elektroteknik Tic.	Demir Taş Paşa mah. Celal Bayar cad. No 5 / B	(224) 221 32 25
BURSA	Mudanya	ER-ER Ticaret	Yalı Mah. Dörtçelik Cd. Güler Apt. No:65/A	(224) 544 86 16
BURSA	İnegöl	Güler Teknik	Kemalpaşa mah. Mahmut Asat Bey Cad. No:169/A	(224) 712 30 12
BURSA	Karacabey	Gürkan Ticaret	Rungunç Paşa Mah. 14Sok.No:11	(224) 676 66 80
BURSA	Yenişehir	Durgut Teknik	Çayır mah. Çayır sok. No 23	(224) 773 44 04
BURSA	M.K.Paşa	Zafer Teknik	Hamzabey Mh. Korucubaşı Sok. No:7/A	(224) 613 13 99
BURSA	Merkez	Saygın Elektrik	Sehreküsti Mh. Durak Cd. No:13/A	(224) 223 20 90
BURSA	Yıldırım	Tekniker Servis	Esenevler Mh. Eriklı Cd. No:43	(224) 341 62 32
BURSA	Nilüfer	Yıldız Teknik	Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76	(224) 241 81 51
ÇANAKKALE	Merkez	As Elektrik	Asaf Paşa cad. No 54	(286) 217 99 04
ÇANAKKALE	Gelibolu	Güngör Teknik	G.O.PÖztürk Sit.1.Kat.No.1	(286) 566 40 99
ÇANAKKALE	Çan	Kuzey Servis	"Cumhuriyet mah. Vaizmustafa sok. No:4/C	(286) 416 44 54
ÇANAKKALE	Biga	Özberk Soğutma	İstiklal Mah. Han Sok. No:5	(286) 317 14 44
ÇANKIRI	Merkez	Aydınlı Teknik	A.Talat Onay Bulvarı Dolay Apt. No:43/13	(376) 212 03 22
ÇANKIRI	Çerkeş	Setaş Soğutma	Belediye Cad. No: 49	(376) 766 35 73
ÇORUM	Merkez	Girne Elektrik	Yeniyoğ Mah. Hamam Sk. No:2/A	(364) 213 17 80
ÇORUM	İskilip	Huzur Elektrik	Kaleboğazi Mah. Manifaturacı Cad. No:12/A	(364) 511 31 02
ÇORUM	Osmancık	Yıldız Soğutma	Güney Mah. Çorum Cad.No:40/b	(364) 611 22 04
DENİZLİ	Merkez	Esin Elektrik	Bayramyeri Musaoğlu İşhanı No:9	(258) 261 98 96
DENİZLİ	Çivril	Tekin Ticaret	Saray Mh. Dегirmen Cad. 20 Sok. No:12/A	(258) 713 65 22
DENİZLİ	Merkez	Ural Teknik	Uçancobaşı Mh. 572 sk no 16	(258) 264 92 86
DIYARBAKIR	Merkez	Güven Teknik	Kurtismail Paşa 3. Sk. Tuncay Apt. No:11	(412) 228 37 09
DIYARBAKIR	Gaziler	Güven Teknik	Gaziler Mh. 59 Sk. Doğan Ap. Zemin kat No 13/C	(412) 251 31 05
DIYARBAKIR	Kayıpınar	Barış Teknik	Peyas mah. Musa Anter cad.B blok No 36/6	(412) 251 39 45
DIYARBAKIR	Bismil	Şik Elektrik	Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:13/A	(412) 413 05 94
DIYARBAKIR	Ergani	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:2	(412) 611 57 87
DIYARBAKIR	Silvan	Tekin Elektronik	Mescit Mh. Azizoglu Cd. Ferah Apt. No: 85/D	(412) 711 42 83
DÜZCE	Akçakoca	Güner Soğutma	Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cd. No:41	(380) 611 97 38
DÜZCE	Merkez	Isıkar Teknik	Burhanıye Mah. Şehit Ruhсар Cad. No:61	(380) 524 23 60
EDİRNE	Uzunköprü	Arda Elektronik	Rıza Efendi Mah. Bezirci Sok. No:13	(284) 513 15 96
EDİRNE	Keşan	Bozkurt Elektrik	A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd. No:29/A	(284) 715 25 61
EDİRNE	Merkez	Makul Teknik	Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1	(284) 225 01 82
ELAZIĞ	Kovancılar	Albayrak Teknik	Bahçalievler Mah. Fevziçakmak Cad. No:1	(424) 611 24 56
ELAZIĞ	Merkez	Yılmaz Bobinaj	Yeni Mh. Kemal Sedede Cd. No:12/E	(424) 212 08 96
ERZİNCAN	Merkez	Güney Servis	Karaağaç Mah. No:5/4	(446) 224 33 22
ERZURUM	Merkez	As Teknik	Çır Çır Mah. Yakutiye Blv. Tura Apt. No:2	(442) 235 05 95
ERZURUM	İspir	Yılmaz Elektronik	Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad. No:186	(442) 451 40 95
ERZURUM	Merkez	Termik Ticaret	Tebrizkapı Cd. Narmanlı Cami Karşısı No:3	(442) 213 38 31
ESKİŞEHİR	Merkez	Doruk Teknik	Kurtuluş mah. Yunus emre cad. No:68/A	(222) 233 37 78
ESKİŞEHİR	Merkez	Özgeliktaş Elek.	İstiklal Mah. Diңcer Sok. No:10/a	(222) 234 91 71
GAZİANTEP	Nizip	Çapan Elektrik	Cumhuriyet Mh. Mermer Sk. No:33/A	(342) 518 37 96
GAZİANTEP	Merkez	Nikel Elektronik	Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey	(342) 230 38 34
GAZİANTEP	İslahiye	Kenan Servis	Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8	(342) 862 55 00
GAZİANTEP	Şehitkamil	Nikel Elektronik	Alleben mh Kemal Köker cd no:63	(342) 231 30 50
GAZİANTEP	Nurdağı	Teknik Soğutma	Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22	(342) 671 52 41
GİRESUN	Merkez	Fikret Nacacı	Gazi Cd. No:111/C	(454) 216 95 57
GİRESUN	Bulancağ	Kar-Ser Servis	Bulancağ Mah. Terazi Sk. No:6	(454) 318 57 66
GİRESUN	Tirebolu	Temiroğlu Servis	Hamam Mah. Amiral Sükrü Okan Cad. No:134/A	(454) 411 48 12
GİRESUN	Görece	Yalçın Bobinaj	Salih Sinircioğlu Cad. No:25	(454) 513 20 15
GÜMÜŞHANE	Merkez	Emiroğlu Asansör	Hasanbey Mh. Hasanbey Cd. No:9/B	(456) 213 20 04
GÜMÜŞHANE	Kelkit	Gümüüş Soğutma	Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd. No :11	(456) 317 35 08
HAKKARİ	Merkez	Hakan Teknik	Çevre Yolu Sivacı Apt No:84/B	(438) 211 73 03
HATAY	İskenderun	Akkök Elektrik	Kurtuluş mah . Alpaslan Koca cad. No 18	(326) 614 52 22
HATAY	Antakya	Dolapçioğlu Elek.	Ulucamii civarı Marangoz Çarşısı No:23	(326) 215 71 21
HATAY	Samandağ	Güneş Elektrik	Atatürk Mh. İskele Cd. No.38	(326) 512 71 04
HATAY	İskenderun	Özen İş	Çay Mh. Raif Paşa Cd. No: 61/B	(326) 614 17 06
HATAY	Dörtüyl	Özhan Ticaret	Cemal Gürsel Cd. No:5	(326) 613 09 00
HATAY	Reyhanlı	Öz İş Soğutma	Tayfur Sökmen Cd. No : 26/B	(326) 413 21 22
HATAY	Antakya	Servis Ticaret	İnönü Cd. Önen Psj. No:8	(326) 215 55 88
HATAY	Erzin	Yeliz Soğutma	İstasyon Cad. Talatpaşa Sok. No:1	(326) 681 48 32
HATAY	Kırıkhan	Başkarlar Soğutma	Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad.	(326) 345 43 38
İĞDIR	Merkez	Aydın Elektronik	Atatürk Cd. İğdir Psj. No:65	(476) 227 98 99
İSPARTA	Eğirdir	Demkar Teknik	Seydim Mh. 2. No:17/A	(246) 311 20 10
İSPARTA	Yalvaç	Dikmen Tesisat	Eski Sanayii Sitesi Camii Altı No:7/A	(246) 441 48 35
İSPARTA	Merkez	Akdeniz Soğutma	Bağlar mah. 2767 sok. No:11	(246) 223 36 88

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ISPARTA	Merkez	Özsoylar Servis	Piri Mehmed Mh. Cumhuriyet Cd. No:72	(246) 223 13 61
İÇEL	Anamur	Çelik Elektronik	Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B	(324) 814 85 90
İÇEL	Tarsus	Derya Elektrik	Şehitshak Mah. Mevlana Cad. C Blok No:5	(324) 625 74 72
İÇEL	Mut	Genç Soğutma	Pınarbaşı Mh. Mara Cad.No:12/A	(324) 774 63 35
İÇEL	Erdemli	Klima Market	Merkez Mah. Millieğemenlik Cad. No:15/B	(324) 515 47 21
İÇEL	Silifke	Merkez İsttma	Gazi Mah.Celal Bayar Cad. Uysal Apt. No:21/A	(324) 712 22 50
İÇEL	Tarsus	Teknik İş	Atatürk Cd. Uğur İşhanı No:1	(324) 624 27 97
İÇEL	Merkez	Termik Elektrik	Çakmak Cd. No:35	(324) 231 74 64
İSTANBUL	Sultanbeyli	Ak Teknik	M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad. No:5	(216) 496 60 48
İSTANBUL	Sirkeci	Aladağ Elektronik	Yeni Postane Cd. Yeni Valide Han. Kat.1 No:5-15	(212) 527 50 12
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Arslan Kardeşler	Zübeyde Hanım Mh. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah.	(212) 650 67 52
İSTANBUL	1.Levent	Arslan Elektrik	Nispetiye Cd. Peker Sk. No:28	(212) 281 27 76
İSTANBUL	Kağıthane	Atalay Servis	Gürsel Mah. Özogül Cad. No:4/A	(212) 222 80 83
İSTANBUL	Sarıgazi	Avcı Teknik	İnönü Mh. Eski Ankara Cd. Yıldız Sk. No:3/A	(216) 620 90 54
İSTANBUL	Beykoz	Avcı Teknik	Merkez Mh. Mehmet Yavuz Cd. No : 21/A	(216) 424 13 30
İSTANBUL	Kartal	Aydın Servis	Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli	(216) 370 71 50
İSTANBUL	Ümraniye	Ay Teknik	M.Akif Mah.Zirve Sok. No:4	(216) 640 07 59
İSTANBUL	İkitelli	Barış Teknik	Atatürk mah. Durak sk. No:18/a İkitelli Cad.	(212) 471 04 76
İSTANBUL	Tuzla	Başaran Teknik	Evluya Çelebi Mh. Şinasi Durul Cd. No:87	(216) 447 03 06
İSTANBUL	Hadımköy	Buzdağ Beyaz Eş.	Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12	(212) 771 12 86
İSTANBUL	Küçükçekmece	Çağdaş Servis	Cennet Mh. Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D	(212) 599 05 65
İSTANBUL	Arnavutköy	Çam Teknik	İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25	(212) 597 86 63
İSTANBUL	Sultançiftliği	Dedeoğlu Elek.	Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4	(212) 594 50 91
İSTANBUL	Beşiktaş	Demir Servis	Vişnezade Mah. Çatlık Çeşme Sok. No:3/A	(212) 259 95 52
İSTANBUL	Küçükbakkalköy	Derya Teknik	Fevzipaşa Cd. Hasanpaşa Sk. No:4/A	(216) 573 80 41
İSTANBUL	Zeytinburnu	Doğan-Sim	Yenidoğan Mh.Şeh. Komiser Günaydın Sk. No:142/B	(212) 582 97 88
İSTANBUL	Beşikdüzü	Dostlar Elektrik	Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. Bizim Çarşı No:44	(212) 872 63 20
İSTANBUL	Esenler	Efor Servis	Menderes Mh. 365 Sk. No:3/A	(212) 562 85 14
İSTANBUL	Çatalca	Ege Servis	Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd. No:30/1	(212) 789 25 94
İSTANBUL	Ortaköy	Elektroglol Ticaret	Ortaköy Mh. Dereboyu Cd. No:182	(212) 260 56 68
İSTANBUL	Kadıköy	Elsu Elektrik	Bahariye Cd. Nailbey Sk. No:30/A	(216) 338 78 73
İSTANBUL	Bayrampaşa	Emin Teknik	İsmet Paşa Mh. Hayat Sk. No:33/A	(212) 674 10 19
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	Emin Teknik	Merkez Mh. Eyyup Yolu Cd. No:26	(212) 616 44 81
İSTANBUL	Güneşli	Eren Teknik	Hürriyet Mh. Mormenektepe Sok.No:11/A	(212) 651 35 84
İSTANBUL	Gültepe	Hilal Elektrik	Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC	(212) 278 03 41
İSTANBUL	Sarıyer	Hisar Servis	Karaorman Sok. No:2/A	(212) 242 42 74
İSTANBUL	Bahçelievler	İskit Elektrik	Yayla Ferit Selim Paşa Cd. Kızılcık Sk. No:12	(212) 641 03 53
İSTANBUL	Şirinevler	Kardeşler Elektrik	Mehmet Akif Cd. Elibol Psj. No:20	(212) 654 48 92
İSTANBUL	Kocasinan	Kardeşler Elektrik	Mahmutbey Cd. Köprüyolu Sk. No:8	(212) 552 28 30
İSTANBUL	Fatih	Kardeşler Elektrik	Hırkayî Şerif Mah. Mevkatıfcaı Sk. No:3/1	(212) 534 46 68
İSTANBUL	Pendik	Kocayıldız Soğ.	İnönü Cad. No:56 Kaynarca	(216) 397 34 35
İSTANBUL	Dudullu	Korkmaz Elektrik	Y.Dudullu Şenel Cd. No:76	(216) 420 18 26
İSTANBUL	Süleymaniye	Koşar Elektrik	Siyavuşpaşa Cd. Melek Han No:19/1	(212) 511 21 94
İSTANBUL	Çengelköy	Köylübay Elektrik	Albay Hüsamettin Ertürk Sk. No:7/A	(216) 318 35 13
İSTANBUL	Pendik	Kutup İsttma	Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A	(216) 483 46 16
İSTANBUL	Atışalanı	Nasip Elektrik	Turgut Reis Mh. Cengiz topel Cd. 446.sok. No:5	(212) 430 83 74
İSTANBUL	Caddebostan	Özyurt Elektrik	Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1	(216) 356 08 62
İSTANBUL	Silivri	Peker Soğutma	Alibey Mh. E-5 Yanyolu üzeri Çeşme Sok.No:27/C	(212) 728 15 47
İSTANBUL	Büyüçekmece	Servet Elektrik	Fevzi Çakmak Cd. Hasan Reis Sk. No:12/1	(212) 883 65 91
İSTANBUL	Avcılar	Servet Elektrik	Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. No:11/B	(212) 591 16 92
İSTANBUL	Bağcılar	Sungur Teknik	Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk. No:5	(212) 461 65 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Bulgurlu Mah. Söğütli Çayır Cd. No:20/B	(216) 329 05 37
İSTANBUL	Üsküdar	Erdem Teknik	Selmanpapak Cd. Kösedayı Sk. No:3/A	(216) 492 25 00
İSTANBUL	Çekmeköy	Erdem Teknik	Çamlık mah.Aşkın sk.no:11	(216) 526 47 70
İSTANBUL	Ümraniye	Tam Teknik	Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Kuyulu Orta Sk. No:2/1	(216) 521 54 45
İSTANBUL	Kasimpasa	Sam Teknik	Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9	(212) 235 29 78
İSTANBUL	Şile	Tiryakioğulları	Çavuş Mah. Zeki Müren Cad. No:2	(216) 711 58 65
İSTANBUL	K.mustafapaşa	Turan Elektrik	Samatya Cd. Çarıkçı Sk. No:3/1	(212) 530 38 39
İSTANBUL	Kartal	Türkey Elektrik	Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk. No:11	(216) 353 37 36
İSTANBUL	Esenyurt	Ünal Servis .	Merkez Mah. 1114 Sok 1 No:4/B	(212) 620 11 73
İSTANBUL	İkitelli	Ünal Elektrik	İSTOÇ Mahmutbey Mh. 25 Ada No:111	(212) 659 02 16
İSTANBUL	Bakırköy	Yap Yap Servis	İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1	(212) 571 44 66
İSTANBUL	Maltepe	Yavuz Elektrik	Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2	(216) 352 71 10
İSTANBUL	Şişli	Yeşim Elektrik	Abide-i Hürriyet Cd. Kocamansur Sk. No:74/2	(212) 240 88 23
İSTANBUL	Sefaköy	Yıldız Elektronik	Halkalı Cd. Ahmet kocabıyık Sk. No:185/5	(212) 580 76 02
İSTANBUL	Pendik	Öz - Teknik	Kurtköy Mah. Okul Sok. No: 9/A	(216) 378 47 47
İZMİR	Selçuk	Anadolu Soğutma	Atatürk Mah. 1016 Sok.No:2/A	(232) 892 66 15
İZMİR	Ödemiş	Atom Bobinaj	Akıncılar Mah. Mahfuf Sok. No:19/A	(232) 545 40 97
İZMİR	Menemen	Ay Elektronik	Dr. Selahattin Özkurt Cad. No: 22/B	(232) 832 02 31
İZMİR	Konak	Ayşer Elektrikli	1362 Sok. No:51/A	(232) 489 92 01
İZMİR	Buca	Barış Elektronik	366 Sok. No:9/B	(232) 426 93 43
İZMİR	Karabağlar	Barış Elektronik	Eski İzmir Cad. No:358/1	(232) 226 52 26
İZMİR	Torbali	Can Soğutma	Tepeköy Mh. Aslanlar Cd. No:8/A	(232) 856 01 85

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İZMİR	Gaziemir	Ege Servis	Atırbey Mah. 6.Sk. 1 No: 3	(232) 252 46 00
İZMİR	Dikili	Ertik Soğutma	İsmet paşa Mah. 3 Sok. No:23	(232) 671 38 62
İZMİR	Bergama	Gezgin Servis	Kaymakam Kemalbey Cd. No:82-84-86	(232) 633 35 15
İZMİR	Urla	İlter Elektronik	İzmir Cad. No:81/C-D	(232) 754 44 44
İZMİR	Karşıyaka	Karşıyaka Merkezi	Atatürk Blv. No.22/A	(232) 365 06 00
İZMİR	Altıntaş	Kıvanç Ticaret	İnönü Cd. No:49/B	(232) 227 22 78
İZMİR	Bornova	Star Soğutma	Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B	(232) 342 98 08
İZMİR	Güzelyalı	Tunca Elektrik	Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C	(232) 246 40 62
İZMİR	Aliağa	Uydu Elektronik	Kazımırık Mah. 294 Sok. No:12/A	(232) 616 82 68
K. MARAŞ	Merkez	Aksungur Elektrik	Fevzipaşa Mah. Uzunuluk Cd. 27020.Sk. No:20/A	(344) 212 77 50
K. MARAŞ	Elbistan	Arzum Soğutma	Emniyet Cad. No:15/C	(344) 413 03 43
K. MARAŞ	Pazarlık	Efe Klima	Cengiz topel Mh. Hak. Kemal Özsoñmez Cad. No:10	(344) 311 35 37
K. MARAŞ	Merkez	Kaya Elektronik	İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sitesi altı No:6	(344) 224 26 66
K. MARAŞ	Göksun	Levent Soğutma	Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21	(344) 714 36 05
KARABÜK	Safranbolu	Gökay Teknik	İnönü Mh. Bağlar Sk. No: 13/B	(370) 712 24 97
KARABÜK	Merkez	Şirin Bobinaj	PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No:3	(370) 424 56 27
KARAMAN	Merkez	Has Soğutma	Kirişçi Mh. 049 Sk. No:10	(338) 212 18 57
KARAMAN	Ermenek	İmamoğlu Ticaret	Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A	(338) 716 17 68
KARS	Merkez	Gözde Elektrik	Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd. No:77	(474) 223 34 42
KASTAMONU	Tosya	Atılım Elektronik	Kargı Mah. Mutaflar karşısi No:22	(366) 313 43 43
KASTAMONU	İnebolu	Gökçen Elektrik	Kayran Psj. Zemin Kat No:23	(366) 811 64 38
KASTAMONU	Merkez	Kms Servis	İsmailbey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sok. No:51	(366) 214 26 96
KASTAMONU	Merkez	Öz Teknik	Kuzeykent Toplu İş Merkezi F Blok No:1	(366) 216 47 25
KAYSERİ	Merkez	Ar-Tek Servis	Humat mah. Zenneci sok. N014/1	(352) 221 37 47
KAYSERİ	Melikgazi	Biltek Servis	Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B	(352) 231 64 75
KAYSERİ	Kocasinan	Biltek Servis	Sivas Cd. Balçoğlu Apt. No:37	(352) 232 86 10
KAYSERİ	Develi	Uğur Soğutma	Yukarı Fenese Mah. Hadibey Cad. No:107/109	(352) 621 56 31
KAYSERİ	Melikgazi	Özel Elektrik	Küçük Mustafa Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4/B	(352) 336 15 76
KIRIKKALE	Merkez	Bulut Elektrik	Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No:9/C	(318) 212 31 73
KIRKLARELİ	Lüleburgaz	Akay Teknik	İstiklal Mah. Büklüm Cad. No: 27-29 Dük:1	(288) 413 23 21
KIRKLARELİ	Merkez	Genç Elektrik	Cumhuriyet Cad. Esen Pasajı No:27	(288) 212 47 62
KIRŞEHİR	Merkez	Kubilay Soğutma	Aşıkpaşa Mah. Mağaderesi Cad. No:11	(386) 212 85 05
KİLİS	Merkez	Güzel Elektrik	Deveciler Mh. Murtaza Cd. No:80/D	(348) 813 54 96
KOCAELİ	Gölcük	Anaç Elektrik	Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6	(262) 414 21 62
KOCAELİ	Merkez	Doruk Teknik	Karabaş Mah. Münecim Arif Sok. No: 6/A	(262) 331 11 66
KOCAELİ	Derince	Onatlar Soğutma	Çenedağ Mh. Demirciler Cd. No:68	(262) 239 39 28
KOCAELİ	Derince	Samet Elektronik	Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad. No:40/2	(262) 754 79 86
KOCAELİ	Gebze	Ustalar Ltd. Şti.	Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd. No:59	(262) 646 59 15
KONYA	Seydişehir	Aksan Soğutma	Milli Egemenlik Cd. No:26	(332) 882 89 18
KONYA	Çumra	Çumra Soğutma	İzzetbey Mh. Lale Sk. No: 30/A/B/C	(332) 447 40 48
KONYA	Cihanbeyli	Durmazlar Elektrik	Ankara - Konya Cd. İhalkbank Karşısı No:67	(332) 673 28 48
KONYA	Merkez	Emre Ticaret	Aziziye Mah. Ayanbey Sok. No:12/A	(332) 353 00 07
KONYA	Merkez	Başarı Tiç	Sakarya Mh. Güzeldere Cd. No:56/A	(332) 249 40 50
KONYA	Akşehir	Karagöz Soğ	Yeni Mah. İnönü Cad. Meydan Camii Altı	(332) 813 92 52
KONYA	Ereğli	Kardeşler Soğutma	Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21	(332) 712 32 58
KONYA	Bozkrı	Nizam Elektrik	Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4	(332) 426 31 43
KONYA	Merkez	Özcan Soğutma	Nişantaşı Mh. Kabataş Cd No:7/B	(332) 236 33 37
KONYA	Karapınar	Yazgan Soğ .	H.Ömerli mah. Gülcü sok .	(332) 755 14 22
KONYA	Ilgın	Sarı Soğutma	Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	Beysşehir	Selvi Soğutma	Hacı armasan Mh. Antalya Cd. No:108/F	(332) 512 40 10
KÜTAHYA	Merkez	Gonca Elektrik	Cumhuriyet Cd. Akademirler İşhanı No:59	(274) 216 54 04
KÜTAHYA	Simav	Gümüštepe Elek.	Ağdaçlar Cd. No:4	(274) 513 77 87
KÜTAHYA	Tavşanlı	Kavasoglu Elektrik	Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7	(274) 614 30 64
MALATYA	Merkez	Buz Çam Servis	İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5	(422) 321 51 06
MALATYA	Darende	Yağmur Elektrik	Şerefiye Sok. No:9	(422) 615 26 58
MALATYA	Merkez	Yetkin Teknik	Fuzuli Cd. No:2	(422) 322 21 48
MANİSA	Salihli	Danyel Teknik	Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B	(236) 715 08 90
MANİSA	Kula	Moto Cansu	Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126	(236) 816 70 99
MANİSA	Merkez	Ay Elektronik	Yarhasanlar mh 2306 sk	(236) 237 30 62
MANİSA	Akhisar	Onar Elektrik	Ragıpbey Mah. 1.Sk. No:65	(236) 414 60 83
MANİSA	Soma	Sefa Soğutma	N. Danışman Mah. Nazım Üsluoğlu Cad. No: 28	(236) 614 16 89
MANİSA	Turgutlu	Serkan Soğutma	Yılmazlar Mh. Felek Sk. No:9	(236) 514 54 76
MANİSA	Alaşehir	Yıldırım Soğutma	Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No: 109	(236) 654 40 39
MARDİN	Nusaybin	Atom Bobinaj	Yıldırım Mah. Selmanıpak sk.	(482) 415 18 05
MARDİN	Kızıltepe	Boğa Teknik	Sobacılar Çarşısı . No:2/B	(482) 312 36 88
MARDİN	Nusaybin	Büdüñ Elektronik	Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3	(482) 415 61 98
MARDİN	Mazıdağı	Ömeroğlu Ticaret	Poyraz Mah. Sinema Sok.	(482) 511 13 24
MARDİN	Midyat	Öz Çiçek	Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190	(482) 464 01 59
MARDİN	Yenişehir	Bişi Teknik	13 Mart mah . 46 cd. 2 Apt Altı No 18	(482) 2 12 29 25
MARDİN	Merkez	Paşavariar Ticaret	1. Cd. No:222	(482) 212 16 81
MUĞLA	Bodrum	Göksel Soğutma	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A	(252) 316 51 40
MUĞLA	Yatağan	Dostlar Bobinaj	Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad. No:20/E	(252) 572 29 24
MUĞLA	Merkez	Elbo Ltd. Şti.	Hürriyet Cd. No:1/25	(252) 214 18 84



# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MUĞLA	Ortaca	Elboj Elektrik	Akasyalar Cad. 171 Sk. No:17	(252) 282 31 08
MUĞLA	Fethiye	Konfor Soğutma	Adnan Menderes Bul. No:307/B	(252) 613 61 06
MUĞLA	Marmaris	Marmaris Teknik	Çıldır Mah. 105Sk. Toker Apt. 10/1	(252) 412 24 72
MUĞLA	Dalaman	Ömer Teknik	Merkez Mah. Seyfettin ince Cad. No:54	(252) 692 48 68
MUĞLA	Milas	Şen Elektronik	Ulusal Egemelik Cd. Avclar Sk. No.88	(252) 512 30 50
MUŞ	Merkez	Ömer Elektrik	Hal Civarı Pikap Duracağı Yani. 167 Sok No:55	(436) 212 50 62
MUŞ	Malazgirt	Teknik Elektrik	Yılan Kıran Cad. No:5	(534) 460 69 41
NEVŞEHİR	Merkez	Yapıcı Teknik	Yeni Mh. Atatürk Blv. Sahil Sk. No:31/A	(384) 213 08 15
NİĞDE	Merkez	Baykan Elektrik	Terminal Cad. Esen Bey Mah. Balım Sok. No:2	(382) 232 42 27
ORDU	Merkez	Ayka Ticaret	Şarkıye Mh. Pınar Sk. No:10/A	(452) 214 42 22
ORDU	Ünye	Buzkar	Kaledere Mh. Eski Pazar Yeri Cd. No:13	(452) 323 37 26
ORDU	Fatsa	Derya Elektrik	Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1	(452) 423 67 48
ORDU	Ünye	Star Teknik	Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16	(452) 324 82 51
ORDU	Çatalpınar	Tikenoğlu	Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2	(452) 491 30 20
OSMANIYE	Merkez	Taş-Kar Ticaret	Raufbey Mh. Atatürk Cd.	(328) 814 55 18
OSMANIYE	Düzüci	Termo Soğutma	Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A	(328) 876 25 60
OSMANIYE	Kadirli	Yayın Teknik	Atatürk Cad. 5.Sok. No:17	(328) 718 45 62
RIZE	Çayeli	Özer Teknik	Eskipazar Mah. Çarşıbaşı Yapı koop. No:3/2B	(464) 532 63 81
RIZE	Merkez	Tipi Teknik	Yeniköy Mh. Sarıbaş Camii Herisi	(464) 217 58 99
SAKARYA	Merkez	Buzel	Kavaklar Cd. Uzunoglu İşhanı No:50	(264) 271 84 97
SAKARYA	Hendek	Fersa Teknik	M.Bey Mh. Osman Yılmaz Cd. Yazıcı Sk. No:3	(264) 614 50 14
SAKARYA	Karasu	Furkan Elektrik	İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D	(264) 718 89 11
SAKARYA	Akyazı	Ökdem Teknik	İnönü Mah. 7002 Sezgin Sok.	(264) 418 17 01
SAMSUN	Merkez	Çağdaş Servis	Hançerli Mah. 100 Yıl Blv. No:27/C	(362) 446 30 02
SAMSUN	Bafra	Can Ser Servis	Hacınadı Mah. Atatürk Blv. Ekmekeçi Sok.No:7/B	(362) 543 85 31
SAMSUN	Havza	Demirel Ticaret	25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18	(362) 714 50 33
SAMSUN	Terme	Onur Beyaz Eş.	Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11	(362) 876 51 51
SAMSUN	Merkez	Özçevik Ticaret	İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd. No:130	(362) 231 00 97
SAMSUN	Çarşamba	Özgülven Soğutma	Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. Zümrüt Sok. No6	(362) 833 00 09
ŞİRT	Merkez	Güven Soğutma	Yeni Mh. Hani Efendi Cd. No:3/A	(484) 224 55 59
SINOP	Merkez	Hakan Cezair	Camikebir Mh. Tüüncü Sok. No:16	(368) 260 12 64
SINOP	Boyabat	Hicap Soğutma	Otogar karşısı Akmaviş pasajı	(368) 315 17 80
SINOP	Ayancık	Yilkay Soğutma	Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46	(368) 613 52 12
SIVAS	Suşehri	Ark Termik	Erzincan Cad. No:1	(346) 311 20 52
SIVAS	Şarkışla	Astuğ Teknik	Bağkur Dükkanları Pınarönü Mh. Eyyiol Sk. NO:3/D	(346) 512 46 40
SIVAS	Zara	Polat Soğutma	Kızılurmak Mh. Hal Üstü No:8	(346) 816 16 34
SIVAS	Merkez	Sivas Teknik	Uluanak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. / A/Blok D:3	(346) 221 03 03
SIVAS	Merkez	Teknik Elektrik	Atatürk Cd. Paşabay Mh. Bezazlar Sk. No:3/G	(346) 221 77 23
ŞANLIURFA	Siverek	Çiła Elektronik	Hasançelebi Mh. Suat Karabaş Cd. No:10/B	(414) 552 81 63
ŞANLIURFA	Suruç	Çınar Soğutma	11 Nisan Cd. No:118	(414) 611 46 46
ŞANLIURFA	Birecik	Karakaş Elektrik	Meydan Mh. 10 Temmuz Cd. No:91	(414) 652 80 60
ŞANLIURFA	Viranşehir	Yatçın Soğutma	Yeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D	(414) 511 66 53
ŞANLIURFA	Merkez	Yıldırım Elektrik	Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A	(414) 215 51 40
ŞANLIURFA	Ceylanpınar	Yılmaz Elektrik	Gazi Cd. No.40	(414) 471 46 63
ŞIRNAK	Merkez	İlter Teknik Servis	Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B	(486) 216 39 03
ŞIRNAK	Cizre	Serdar Elektronik	Şah. Mah. No:19	(486) 616 16 06
ŞIRNAK	Beytüşşebab	Yigit Elektronik	Cum. Cd. No:39	(486) 311 23 30
TEKİRDAĞ	Çerkezköy	Deniz İstıma	G.M.Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sok. No:4	(282) 726 34 04
TEKİRDAĞ	Malkara	Egemen Teknik	GazibeyMh. Yeniöl Sk. No:11/B	(282) 427 55 99
TEKİRDAĞ	Merkez	Ercan Elektrik	Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No.2	(282) 261 43 95
TEKİRDAĞ	Muratlı	Hakan Elektronik	Muradiye Mh. 100.Yıl Cd. No:6	(282) 361 28 17
TEKİRDAĞ	Saray	Işık Elektronik	Ayazpaşa Mh. Hamam Sk.No:13	(282) 768 59 85
TEKİRDAĞ	Hayrabolu	Poyraz Teknik	Hisar Mh. Adale Sok. No:24	(282) 315 55 48
TEKİRDAĞ	Çorlu	Üstün Teknik	Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk. No:10/A	(282) 651 78 67
TOKAT	Merkez	AEG Servis	Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk. No: 27	(356) 212 74 81
TOKAT	Niksar	Atakan Teknik	Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C	(356) 527 22 16
TOKAT	Zile	Ergin Elektrik	Adnan Menderes Cd. Belediye İşh. Kat:1 No:1/A	(356) 317 22 42
TOKAT	Erbaa	Hydro Elektrik	Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvarı No:47/A	(356) 715 56 01
TOKAT	Turhal	Üstün Teknik	Celal Mh. Naci Özdemir Sk. No:3	(356) 275 69 63
TRABZON	Çarşıbaşı	Odak Büro Mak.	Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13	(532) 696 55 20
TRABZON	Merkez	Onur Teknik	Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13	(462) 326 53 66
TRABZON	Akçaabat	Topaloğlu Soğutma	İnönü Cad. Eski Tekel Yani No:51	(462) 228 51 98
TRABZON	Aralık	Uzman Beyaz Eşya	Yolgören Mah. Yonca Sok. No:4/B	(531) 511 51 51
TUNCELİ	Merkez	Turan Teknik	Moğultay Mah. Boysan Cad. No:11	(428) 212 35 47
UŞAK	Eşme	Diker Soğutma	Şehit Alibey Mh. Çarşı Camii Altı No:2	(276) 414 51 89
UŞAK	Merkez	Metin Soğutma	Köme Mh. 2.Cansel sok. No:3	(276) 223 96 35
VAN		Önerler Ticaret	Kazım Karabekir Cad. No:8	(432) 215 19 67
VAN	Erciş	Öz Kanat Tamirat	Arkası Aydınlar İş merkezi No:1	(432) 351 95 40
VAN	Merkez	Özusta Tamirat	Şerefiye Mh. Demirciler 1.Sk. No:1/C	(432) 216 34 58
YALOVA	Merkez	Serhat Teknik	Fevzi Çakmak Mah. Yıldız Sok. No:9/B	(226) 812 52 35
YOZGAT	Akdagmadeni	Aydın Soğutma	İstiklal Cad. İkinci Hanlar Sok. No:2	(354) 314 64 12
YOZGAT	Merkez	Baran Soğutma	Aşağı Nohutlu Mh. Sakarya Cd. Güneş Sk. No:3/E	(354) 212 40 27
YOZGAT	Yerköy	Tam Güç Bobinaj	Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103	(354) 516 23 92

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

YOZGAT	Sorgun	Kabay Teknik	Hastane Cd. No:9/A	(354) 415 02 03
ZONGULDAK	Devrek	Ayhan Sogutma	Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B	(372) 556 85 88
ZONGULDAK	Ereğli	Deniz Elektrik	Dikili Cad. No:32	(372) 316 57 80
ZONGULDAK	Merkez	Özyılmaz Bobinaj	Meşrutiyet Mah. Nizam Cad. İstiklal Sok. No:7	(372) 253 09 86
ZONGULDAK	Alaplı	Sistem Elektronik	Rampalı Çarşı No: 45	(372) 378 09 94
ZONGULDAK	Kilimli	Çafer Danacı	Bağlar mah. - Gençlik sok Öztürk apt altı no	(372) 265 10 02
ZONGULDAK	Çaycuma	Uğur Servis	Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62	(372) 615 68 07
KIBRIS	Lefkoşa	Arnica Pazarlama	Lefkoşa - Arnica Pazarlama	(392) 227 15 61

Güncel servis listesi için ([www.arnica.com.tr](http://www.arnica.com.tr))

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

### GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :**

**Ünvanı** : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.  
**Merkez Adresi** : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.  
No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL  
**Telefon** : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat  
**Faks** : (0212) 422 09 29

**FİRMA YETKİLİSİNİN**

**İmzası - Kaşesi** :

ELEKTRİK MOTORLARI  
**Senur**  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**MALIN**

**Cinsi** : Akıllı Ütü Masası  
**Markası** : ARNICA  
**Modeli** : Typ 125  
**Menşei** : Türkiye  
**Teslim Tarihi ve Yeri**

**Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü**

**SATICI FİRMANIN**

**Ünvanı** :  
**Adresi** :  
**Telefon** :  
**Faks** :  
**Fatura Tarih ve No** :

Tarih / İmza / Kaşe

Üretim Haftası

**AIRBOARD**

PN

SERİ NO.

1250